

Navodila za čiščenje za končnega uporabnika



Dovoljena čistilna sredstva in čistilni pripomočki



Nedovoljena čistilna sredstva in čistilni pripomočki



Geberit AquaClean 4000

■ GEBERIT



Kratek uvod

Integrirana tipkovnica Geberit AquaClean 4000



Zagon in ustavitev s tipko <Tuš>

Pritisnite tipko: tuš ročica se premakne v položaj in začne se postopek tuširanja. Tuš se samodejno ustavi po 20 s. Tuš lahko pred tem prekinete s pritiskom tipke <Tuš>. Ponovno pritisnite tipko: tuš se ustavi.



<Jakost tuš prhe>

Med postopkom tuširanja lahko s pritiskom tipke <+> ali <-> spremenite jakost tuš prhe. Izberate lahko med 5 stopnjami jakosti tuš prhe. Funkcija shranjevanja shrani nazadnje nastavljeno jakost tuš prhe.



<Funkcija bojlerja za toplo vodo> VKLOP/IZKLOP/ Energijsko varčni način dela

S pritiskom tipke lahko vklopite, izklopite funkcijo bojlerja za toplo vodo ali nastavite energijsko varčni način dela.

Nega in čiščenje

Dovoljena čistilna sredstva in čistilni pripomočki



Čistilno sredstvo lahko vsebuje določeno stopnjo kislosti, npr. citronska kislina



Čistilno sredstvo je najboljše, če ga razredčite z vodo



Čistilno sredstvo mora biti tekoče



Čistilno sredstvo mora biti neškodljivo za kožo



Čistilno sredstvo se lahko peni

Nedovoljena čistilna sredstva in čistilni pripomočki



Čistilno sredstvo ne sme biti praškasto, npr. polirni prah ali polirno sredstvo



Čistilno sredstvo ne sme biti korozivno, npr. koncentrirano čistilo odtoka



Čistilno sredstvo ne sme biti dražljivo za oči in kožo



Čistilno sredstvo ne sme vsebovati klora



Čistilno sredstvo ne sme biti ostro, npr. pesek ali polirna tekočina



Dodatne informacije o negi in čiščenju sistema Geberit AquaClean 4000 najdete v poglavju »Nega in čiščenje« v teh navodilih za uporabo.