


GEBERIT DUOFRESH

 **GEBERIT**



USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

Deutsch	4
English.....	11
Français.....	18
Italiano	25
Nederlands.....	32
Español	39
Português.....	46
Dansk.....	53
Norsk	60
Svenska	67
Suomi	74
Íslenska	81
Polski	88
Magyar.....	95
Slovensky.....	102
Čeština	109
Slovenščina	116
Hrvatski	123
Srpski	130
Eesti.....	137
Latviski	144
Lietuvių.....	151
Български.....	158
Română	165
Shqiptare.....	172
Македонски	179
ελληνικά.....	186
Türkçe.....	193
Русский.....	200
Українська.....	208
中文	215
العربية	222

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an alle Benutzer der Geberit DuoFresh Module mit automatischer Auslösung.

Kinder und Erwachsene, die mit der Benutzung nicht erfahren sind, sind anzuleiten und gegebenenfalls zu beaufsichtigen.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Die integrierte Geruchsabsaugung ist zur Neutralisation unangenehmer Gerüche in der WC-Keramik bestimmt.

Bedienung, Pflege und Instandhaltung dürfen nur so weit durch den Betreiber oder Benutzer ausgeführt werden, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Geberit übernimmt keine Haftung für die Folgen aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung.

Sicherheitshinweise

- Verunreinigungen im Filter können zur Belastung der Atemluft führen. Um eine Gesundheitsgefährdung auszuschliessen und die volle Funktionalität sicherzustellen, muss der Filter jährlich ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden (gemäss EN 60335-1:2012).
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Zusatzinstallationen vor.
- Reparaturen dürfen nur mit Originalersatz- und -zubehörteilen durch eine Fachkraft ausgeführt werden.

Produktbeschreibung

Die Geruchsabsaugung neutralisiert unangenehme Gerüche in der WC-Keramik über einen Filter.

Das Geberit DuoFresh Modul ist mit einer Benutzererkennung und einem Orientierungslicht ausgestattet.

Die Einstellungen können mit der Geberit Home App angepasst werden.


i Die in dieser Anleitung gezeigte Betätigungsplatte entspricht dem Typ Sigma20 und gilt sinngemäss auch für andere kompatible Typen.



Bedienung

Geruchsabsaugung starten

- ▶ Beim Herantreten an das WC beginnt das Orientierungslicht zu leuchten, und die Geruchsabsaugung startet.



i Die Geruchsabsaugung stoppt nach ca. 2 Minuten automatisch (Werkseinstellung).

So konfigurieren Sie das Produkt mit der Geberit Home App

Kompatibilität prüfen

Damit Sie die Geberit App vollumfänglich nutzen können, benötigen Sie ein Smartphone mit einer aktuellen Android- oder iOS-Version. Prüfen Sie gegebenenfalls die Berechtigungen (Bluetooth®, Standortfreigabe) und bestätigen Sie diese.

DE Geberit Home App herunterladen

Laden Sie die Geberit Home App im jeweiligen App-Store kostenfrei herunter:

1 Öffnen Sie den App-Store auf Ihrem Smartphone.

2 Geben Sie „Geberit Home“ im Suchfeld ein.
✓ Die Geberit Home App wird



angezeigt.

3 Laden Sie die App herunter.
✓ Die App wird heruntergeladen und auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Sie können auch den jeweiligen QR-Code scannen, um die Geberit Home App herunterzuladen:

Android:

iOS:






Gerät pairen

Voraussetzung

- Geruchsabsaugung ist an der Stromversorgung angeschlossen.


1 Öffnen Sie die Geberit Home App, und wählen Sie [Neues Produkt einrichten] aus.

2 Betätigungsplatte leicht nach vorne ziehen (1) und nach rechts schwenken (2).



3

Lesen Sie das Pairing Secret vom Aufkleber im Inneren der Betätigungsplatte ab, und tippen Sie dieses bei Aufforderung im Eingabefeld in der App ein.



Geberit Home App nutzen

Die Geberit Home App kommuniziert über eine Bluetooth®-Schnittstelle mit dem Geberit Produkt.

Folgende Funktionen und Einstellungen können Sie über die Geberit Home App ausführen:

- Einstellungen
 - Orientierungslicht anpassen
 - Geruchsabsaugung anpassen
 - Auf Werkseinstellung zurücksetzen
- Wartung und Pflege
 - Filter ersetzen
 - Software-Update durchführen, Firmware aktualisieren
- Geberit Kundendienst
 - Kontakt mit Geberit Kundendienst aufnehmen

Folgende Informationen können Sie über die Geberit Home App aufrufen:

- Bedienungsanleitung
 - Bedienungsanleitung anzeigen

Störungen beheben

Störung	Ursache	Behebung
LED hinter Betätigungsplatte blinkt rot.	Filter verbraucht	► Filter ersetzen. → Siehe „Filter ersetzen“, Seite 8.
Das Gerät funktioniert nicht oder teilweise nicht korrekt.	Gerätefehler	► Meldung in der Geberit Home App beachten. ► Fachkraft kontaktieren.

Filter ersetzen

Voraussetzung

- Neutralisation der Gerüche lässt nach.
- LED hinter der Betätigungsplatte blinkt rot.
- Aufforderung in der Geberit Home App.





VORSICHT

Mögliche Gesundheitsgefährdung
Verunreinigungen im Filter können zur Belastung der Atemluft führen.



- ▶ Filter jährlich ersetzen.

- 1 Betätigungsplatte leicht nach vorne ziehen (1) und nach rechts schwenken (2).





- ✓ Die Geruchsabsaugung stoppt automatisch.

- 2 Schublade mit Filter herausziehen.




- 3 Schublade mit Filter entsorgen und neue Schublade bereithalten.





243.970.00.1

- 4** Schublade einschieben, bis der Halter spürbar einrastet.



- 5** Filterwechsel bestätigen:
 a) in der Geberit Home App
 oder
 b) Betätigungsplatte innerhalb einer Minute nach links schwenken (1), anschliessend nach rechts (2), danach wieder nach links (3) und leicht nach hinten drücken (4), bis sie spürbar einrastet.



- ✓ LED hinter der Betätigungsplatte erlischt.

Technische Daten

Schutzklasse	III	
Schutzart	IPX4	
Betriebsspannung	12 V DC	
Leistungsaufnahme	7 W	
Leistungsaufnahme Stand-by	≤ 0,5 W	
Funktechnologie	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frequenzbereich	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maximale Ausgangsleistung	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Die Marke Bluetooth® und ihre Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden durch Geberit unter Lizenz verwendet.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Geberit International AG, dass der Funkanlagentyp Geberit DuoFresh der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Restmüll entsorgt werden dürfen, sondern einer getrennten Entsorgung zuzuführen sind. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zur fachgerechten Entsorgung an öffentliche Entsorgungsträger, an Vertrieber oder an Geberit zurückzugeben. Zahlreiche Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro- und Elektronik-Altgeräten verpflichtet. Für eine Rückgabe an Geberit ist mit der zuständigen Vertriebs- oder Servicegesellschaft Kontakt aufzunehmen.

Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an eine Entsorgungsstelle vom Altgerät zu trennen.

Falls personenbezogene Daten im Altgerät gespeichert sind, sind Endnutzer selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe an eine Entsorgungsstelle zu löschen.

For your safety

Target group

This document is intended for all users of the Geberit DuoFresh modules with automatic activation.

Children and adults who are not familiar with its use should be given appropriate instructions and may need to be supervised.

Intended use

The integrated odour extraction unit is designed to neutralise unpleasant odours in WC ceramic appliances.

Operation, care and maintenance work may only be performed by the operator or user as described in this user manual.

Use for any other purpose is deemed improper. Geberit accepts no liability for the consequences of improper use.

Safety notes

- Impurities in the filter could lead to contamination of the breathing air. In order to preclude any health risks and ensure proper functioning, the filter must be replaced annually.
- This machine may be used by children as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience with and knowledge about the machine, provided that they are supervised or taught how to use the machine safely and that they understand the hazards that may result from this. Children must not play with the device. Children must not carry out cleaning or user maintenance without supervision (in accordance with EN 60335-1:2012).
- Do not perform any changes or additional installations.
- Repairs may only be carried out by a skilled person using original spare parts and accessories.

EN


Product description

The odour extraction unit neutralises unpleasant odours in the WC ceramic appliance via a filter.

The Geberit DuoFresh module is equipped with user recognition and an orientation light.

The settings can be modified with the Geberit Home app.


i The actuator plate featured in these instructions corresponds to the Sigma20 type and also applies analogously for other compatible types.



Operation

Starting the odour extraction unit

- When a user approaches the WC, the orientation light lights up and the odour extraction unit starts up.



i The odour extraction unit shuts off automatically after approx. 2 minutes (factory setting).

How to configure the product using the Geberit Home app

Checking compatibility

To ensure you can use the Geberit App to its full extent, you will need a smartphone with an up-to-date Android or iOS version. You may need to check the permissions (Bluetooth®, location sharing) and confirm them.

Downloading the Geberit Home app

Download the Geberit Home app free of charge from the respective App-Store:

- 1 Open the App-Store on your smartphone.
- 2 Enter 'Geberit Home' in the search field.
✓ The Geberit Home app is



displayed.

- 3 Download the app.
✓ The app is downloaded and displayed on your smartphone.

Alternatively, you can scan the respective QR code to download the Geberit Home app:

Android:

iOS:






Pair the device

Prerequisite


- Odour extraction unit is connected to the power supply.

- 1 Open the Geberit Home app and select [Set up new product].

- 2 Gently pull the actuator plate forwards (1) and swivel it to the right (2).



- 3** Read the pairing secret from the sticker inside the actuator plate and type it in the input field in the app when prompted.



Use the Geberit Home app

The Geberit Home app communicates with the Geberit product via a Bluetooth® interface.

You can execute the following functions and settings via the Geberit Home app:

- Settings
 - Adjust the orientation light
 - Adjust the odour extraction unit
 - Reset to factory setting
- Care and maintenance
 - Replace the filter
 - Carry out software updates, update the firmware
- Geberit customer service
 - Contact Geberit customer service

You can access the following information via the Geberit Home app:

- User manual
 - Display the user manual

Troubleshooting

Malfunction	Cause	Rectification
The LED behind the actuator plate is flashing red.	Filter spent	► Replace the filter. → See "Replace the filter", page 14.
The device does not work at all or partly incorrectly.	Device failure	► Read the message in the Geberit Home app. ► Contact a skilled person.

Maintenance

Replace the filter

Prerequisite

- The odour neutralisation effect has weakened.
- The LED behind the actuator plate is flashing red.
- Prompt in the Geberit Home app.





CAUTION

Possible health hazard

Impurities in the filter could lead to contamination of the breathing air.



- Replace the filter annually.

- 1** Gently pull the actuator plate forwards (1) and swivel it to the right (2).





- ✓ The odour extraction unit stops automatically.

- 2** Pull out the drawer with the filter.





- 3** Dispose of the drawer with the filter and have a new drawer ready.





243.970.00.1

- 4** Push in the drawer until the holder noticeably locks into place.



- 5** Confirm the filter replacement:
a) in the Geberit Home app
or
b) within one minute, swivel the actuator plate to the left (1), then to the right (2), then to the left again (3) and gently push it backwards (4) until it noticeably locks into place.



- ✓ The LED behind the actuator plate goes out.

Technical data and conformity

Technical data

Protection class	III
Protection degree	IPX4
Operating voltage	12 V DC
Power consumption	7 W

Power consumption on standby	$\leq 0.5 \text{ W}$	
Wireless technology	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short-range device
Frequency range	2400–2483.5 MHz	24.000–24.250 GHz
Maximum output power	0 dBm	$\leq 10 \text{ mW}$

¹⁾ The Bluetooth® brand and its logos are the property of Bluetooth SIG, Inc. and are under licence by Geberit. ^{2/2}

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Geberit International AG declares that the radio equipment type Geberit DuoFresh is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Geberit International AG declares that the radio equipment type Geberit DuoFresh is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following Internet address: <https://doc.geberit.com/970839000.pdf>.

Disposal

Disposal of waste electrical and electronic equipment



The symbol of the crossed-out wheeled bin means that waste electrical and electronic equipment (WEEE) must be disposed of separately and not with other non-recyclable waste. End users are legally obliged to return old equipment to public waste disposal authorities, distributors, or Geberit for proper disposal. Many distributors of electrical and electronic equipment are obliged to take back WEEE free of charge. Contact the responsible sales or service company to return the WEEE to Geberit.

Used batteries and accumulators that are not enclosed within the old equipment, as well as lamps that can be removed from the old equipment in a non-destructive manner, must be separated from the old equipment before being handed over to a disposal point.

If personal data is stored on the old equipment, end users themselves are responsible for deleting it before handing it over to a disposal point.

Clientèle visée

Ce document est destiné à l'ensemble des utilisateurs du module Geberit DuoFresh équipé du déclenchement automatique.

Les enfants et les adultes non habitués à son utilisation doivent être instruits en conséquence et surveillés le cas échéant.

Utilisation conforme

L'aspiration des odeurs intégrée est destinée à neutraliser les odeurs désagréables dans la céramique des WC.

L'utilisation, l'entretien et la maintenance doivent être effectués par l'exploitant ou l'utilisateur exactement comme décrit dans ces instructions.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Geberit ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité

- Un encrassement du filtre peut entraîner une pollution de l'air. Pour exclure tout risque pour la santé et garantir une parfaite fonctionnalité, le filtre doit être remplacé chaque année.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de savoir, sous réserve d'être encadrés ou d'avoir été instruits quant à l'emploi sûr de l'appareil et d'être capables de comprendre les dangers inhérents à son emploi. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être exécutés par des enfants non surveillés (conformément à EN 60335-1:2012).
- Ne procédez à aucune modification ou installation complémentaire.
- Les réparations ne doivent être exécutées que par une personne qualifiée et uniquement avec des pièces de rechange et des accessoires d'origine.


Descriptif du produit

L'aspiration des odeurs neutralise les odeurs désagréables dans la céramique des WC au moyen d'un filtre.

Le module Geberit DuoFresh est équipé d'une reconnaissance de l'utilisateur et d'une lampe d'orientation.

Les réglages peuvent être modifiés à l'aide de l'application Geberit Home.


i La plaque de déclenchement représentée dans ces instructions correspond au type Sigma20 et convient également à d'autres types compatibles.



Utilisation

Mettre en marche l'aspiration des odeurs

- Quand l'utilisateur s'approche du WC, la lampe d'orientation s'allume et l'aspiration des odeurs se met en marche.



i L'aspiration des odeurs s'arrête automatiquement au bout d'environ 2 minutes (réglage d'usine).

Configuration du produit à l'aide de l'application Geberit Home

Contrôle de compatibilité

Pour pouvoir utiliser pleinement l'application Geberit, vous devez disposer d'un smartphone équipé d'une version Android ou iOS actuelle. Veuillez vérifier les autorisations (Bluetooth®, localisation) et les confirmer le cas échéant.

FR

Téléchargement de l'application Geberit Home

Téléchargez gratuitement l'application Geberit Home sur l'App-Store concerné :

- 1 Ouvrez l'App-Store sur votre smartphone.
- 2 Saisissez « Geberit Home » dans le champ de recherche.
✓ L'application Geberit Home



s'affiche.

- 3 Téléchargez l'application.
✓ L'application est téléchargée et s'affiche sur votre smartphone.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant pour télécharger l'application Geberit Home :

Android :

iOS :






Appairer l'appareil

Condition requise


- L'aspiration des odeurs est raccordée à l'alimentation électrique.

- 1 Ouvrez l'application Geberit Home et sélectionnez [Configurer nouveau produit].

- 2 Tirez légèrement la plaque de déclenchement vers l'avant (1) puis la faire pivoter vers la droite (2).



- 3** Consultez le code Pairing Secret figurant sur l'étiquette à l'intérieur de la plaque de déclenchement et saisissez-le lorsque vous y êtes invité(e) dans l'application.



Utilisation de l'application Geberit Home

L'application Geberit Home communique avec le produit Geberit via une interface Bluetooth®.

Vous pouvez exécuter les fonctions et réglages suivants via l'application Geberit Home :

- Réglages
 - Adapter l'éclairage d'orientation
 - Adapter l'aspiration des odeurs
 - Réinitialiser aux réglages d'usine
- Maintenance et entretien
 - Remplacer le filtre
 - Effectuer des mises à jour, mettre à jour le microprogramme
- Service après-vente Geberit
 - Prendre contact avec le service après-vente Geberit

Les informations suivantes peuvent être consultées via l'application Geberit Home :

- Mode d'emploi
 - Affichage du mode d'emploi

Dépannage

Dérangement	Cause	Dépannage
Le témoin lumineux situé derrière la plaque de déclenchement clignote en rouge.	Filtre usé	► Remplacer le filtre. → Voir « Remplacer le filtre », page 22.
L'appareil ne fonctionne pas ou en partie de manière incorrecte.	Erreur sur appareil	► Tenir compte du message Meldung de l'application Geberit Home. ► Contacter une personne qualifiée.

Remplacer le filtre

Condition requise

- Les odeurs ne sont plus neutralisées.
- Le témoin lumineux situé derrière la plaque de déclenchement clignote en rouge.
- Message d'instruction de l'application Geberit Home.





ATTENTION

Risques potentiels pour la santé

Un encrassement du filtre peut entraîner une pollution de l'air.



- Remplacer le filtre tous les ans.

- 1 Tirer légèrement la plaque de déclenchement vers l'avant (1) puis la faire pivoter vers la droite (2).





- ✓ L'aspiration des odeurs s'arrête automatiquement.

- 2 Sortir le tiroir avec le filtre.





- 3 Éliminer le tiroir avec le filtre et préparer un nouveau tiroir.





243.970.00.1

- 4** Insérer le tiroir jusqu'à ce que le support s'encliquète.



- 5** Confirmer le remplacement du filtre :
 a) dans l'application Geberit Home ou
 b) au bout d'une minute, faire pivoter la plaque de déclenchement vers la gauche (1), puis vers la droite (2), puis à nouveau vers la gauche (3), et appuyer doucement vers l'arrière (4) jusqu'à l'encliquetage.



- ✓ Le témoin lumineux situé derrière la plaque de déclenchement s'éteint.

Caractéristiques techniques

Classe de protection	III	
Degré de protection	IPX4	
Tension de fonctionnement	12 V c.c.	
Puissance absorbée	7 W	
Puissance absorbée standby	≤ 0,5 W	
Technologie radio	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Dispositif à courte portée
Plage de fréquence	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Puissance de sortie maximale	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Geberit sous licence.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Geberit International AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type Geberit DuoFresh est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Elimination

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques



Le symbole de la poubelle barrée signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés, mais être éliminés séparément des déchets ménagers. Les utilisateurs finaux sont tenus par la loi de retourner les appareils usagés aux organismes publics chargés de l'élimination des déchets, aux distributeurs ou à Geberit pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée. De nombreux distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement les appareils électriques et électroniques usagés. Pour un retour à Geberit, il convient de prendre contact avec la société de distribution ou de service compétente.

Les piles et accumulateurs usagés ainsi que les lampes accessibles doivent être retirés de l'appareil avant son dépôt en déchetterie ou centre d'élimination des déchets.

Si des données personnelles sont stockées dans l'appareil usagé, il incombe aux utilisateurs finaux de les effacer avant de l'éliminer.

Per la vostra sicurezza

Gruppo target

Il presente documento è destinato a tutti gli utenti dei moduli Geberit DuoFresh con attivazione automatica.

I bambini e gli adulti che non hanno esperienza nell'utilizzo del prodotto devono essere istruiti ed eventualmente sorvegliati.

Utilizzo conforme

L'aspiratore dei cattivi odori integrato è concepito per la neutralizzazione di odori sgradevoli nel vaso WC.

L'operatore o l'utente possono eseguire il comando, la pulizia e la manutenzione solo ed esclusivamente nel modo descritto nelle presenti istruzioni.

Qualsiasi impiego diverso è considerato non conforme alla destinazione d'uso. Geberit declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un utilizzo non conforme.

Avvertenze di sicurezza

- Le impurità nel filtro possono comportare una contaminazione dell'aria respirabile. Per escludere pericoli per la salute e per garantirne la completa funzionalità, occorre sostituire il filtro annualmente.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o prive di esperienza o conoscenza solo sotto sorveglianza o previa istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprensione dei pericoli derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere svolte da bambini senza adeguata sorveglianza (ai sensi di EN 60335-1:2012).
- Non apportare alcuna modifica e non effettuare alcuna installazione aggiuntiva.
- Le riparazioni devono essere effettuate solo con ricambi e accessori originali da parte di una persona addestrata.


Descrizione del prodotto

L'aspiratore dei cattivi odori neutralizza gli odori sgradevoli nel vaso WC mediante un filtro.

Il modulo Geberit DuoFresh è dotato di un rilevatore di presenza e una luce di cortesia.

È possibile regolare le impostazioni mediante l'app Geberit Home.


i La placca di comando raffigurata nelle presenti istruzioni corrisponde al tipo Sigma20 e vale in modo analogo anche per gli altri tipi compatibili.



Comando

Avvio dell'aspiratore dei cattivi odori

- Avvicinandosi al WC, la luce di cortesia si accende e l'aspiratore dei cattivi odori entra in funzione.



i L'aspiratore dei cattivi odori si arresta automaticamente dopo circa 2 minuti (impostazione predefinita).

Ecco come configurare il prodotto con l'app Geberit Home

Verifica della compatibilità

Per poter utilizzare al meglio l'app Geberit è necessario uno smartphone con versione Android o iOS aggiornata. Se necessario, controllare le autorizzazioni (Bluetooth®, condivisione della posizione) e confermarle.

Download della Geberit Home App

Scaricare gratuitamente l'app Geberit Home dal rispettivo App-Store:

1 Aprire l'App-Store sullo smartphone.

2 Inserire "Geberit Home" nella casella di ricerca.

✓ L'app Geberit Home viene



visualizzata.

3 Scaricare l'app.

✓ L'app viene scaricata e visualizzata sullo smartphone.

È possibile anche scansionare il rispettivo codice QR per scaricare l'app Geberit Home:

Android:

iOS:






Accoppiamento dell'apparecchio

Prerequisito


- L'aspiratore dei cattivi odori è collegato all'alimentazione elettrica.

1 Aprire l'app Geberit Home e selezionare [Impostare nuovo prodotto].

2 Tirare leggermente in avanti la placca di comando (1) e girarla verso destra (2).



- 3** Leggere il Pairing Secret sull'adesivo all'interno della placca di comando e digitarlo nel campo di input quando richiesto.



Utilizzo dell'applicazione Geberit Home

L'app Geberit Home comunica tramite un'interfaccia Bluetooth® con il prodotto Geberit.

Tramite l'app Geberit Home si possono eseguire le funzioni e le regolazioni seguenti:

- Regolazioni
 - Regolare la luce di cortesia
 - Regolare l'aspiratore dei cattivi odori
 - Ripristinare l'impostazione predefinita
- Manutenzione e cura
 - Sostituire il filtro
 - Eseguire l'aggiornamento del software, aggiornare il firmware
- Servizio clienti Geberit
 - Entrare in contatto con il servizio clienti Geberit

Tramite l'app Geberit Home si possono richiamare le informazioni seguenti:

- Istruzioni per l'uso
 - Visualizzare le istruzioni per l'uso

Eliminazione dei malfunzionamenti

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
Il LED dietro la placca di comando lampeggia in rosso.	Filtro consumato	► Sostituire il filtro. → Vedere "Sostituzione del filtro", pagina 29.
L'apparecchio non funziona oppure funziona in modo parzialmente scorretto.	Errore dell'apparecchio	► Osservare il messaggio nell'app Geberit Home. ► Contattare una persona addestrata.

Manutenzione

Sostituzione del filtro

Prerequisito

- La neutralizzazione degli odori diminuisce.
- Il LED dietro la placca di comando lampeggia in rosso.
- Richiesta nell'app Geberit Home.





CAUTELA

Possibile pericolo per la salute

Le impurità nel filtro possono comportare una contaminazione dell'aria respirabile.



- ▶ Sostituire annualmente il filtro.

- 1** Tirare leggermente in avanti la placca di comando (1) e girarla verso destra (2).





- ✓ L'aspiratore dei cattivi odori si arresta automaticamente.

- 2** Estrarre il cassetto con filtro.





- 3** Smaltire il cassetto con filtro e predisporre uno nuovo.





243.970.00.1

- 4** Spingere il cassetto finché il supporto non scatta in sede in modo percettibile.



- 5** Confermare il cambio filtro:
a) nell'app Geberit Home oppure
b) girare la placca di comando a sinistra entro un minuto (1), quindi verso destra (2), poi di nuovo verso sinistra (3) e spingere leggermente all'indietro (4), finché questa non scatta in modo percettibile.



- ✓ Il LED dietro la placca di comando si accende.

Dati tecnici e conformità

Dati tecnici

Classe di isolamento	III	
Grado di protezione	IPX4	
Tensione d'esercizio	12 V CC	
Potenza assorbita	7 W	
Potenza assorbita standby	≤ 0,5 W	
Tecnologia radio	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Campo di frequenza	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Massima potenza di uscita	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Il marchio Bluetooth® e i suoi loghi sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e vengono utilizzati da Geberit sotto licenza.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante, Geberit International AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Geberit DuoFresh è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Smaltimento

Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati



Il simbolo del bidone dell'immondizia su ruote con una croce sopra indica che i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) non vanno smaltiti nella raccolta indifferenziata, ma conferiti nella raccolta differenziata. Gli utenti finali sono legalmente obbligati a riconsegnare le vecchie apparecchiature ai centri di raccolta pubblici, al rivenditore o a Geberit perché vengano smaltite. Molti rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE. Per la restituzione a Geberit è necessario contattare la società di vendita o di assistenza responsabile.

Le batterie e gli accumulatori usati che non sono racchiusi nel vecchio apparecchio, nonché le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio vecchio senza essere distrutte, devono essere separati dal vecchio apparecchio prima di essere consegnati a un centro di smaltimento.

Se nell'apparecchio vecchio sono memorizzati dati personali, gli utenti finali sono responsabili della loro eliminazione prima della consegna a un centro di smaltimento.

Doelgroep

Dit document is bedoeld voor alle gebruikers van de Geberit DuoFresh module met automatische activering.

Kinderen en volwassenen die geen ervaring hebben met het gebruik, moeten geïnstrueerd worden en eventueel onder toezicht gehouden worden.

Reglementair gebruik

De geïntegreerde geurafzuiging is bedoeld voor het neutraliseren van onaangename luchtjes in de wc-keramiek.

Bediening, verzorging en onderhoud mogen door de beheerder of gebruiker slechts worden uitgevoerd voor zover in deze handleiding beschreven.

Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair. Geberit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet-reglementair gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Verontreinigingen in het filter kunnen tot belasting van de ademhalingslucht leiden. Om een gezondheidsrisico uit te sluiten en de volledige functionaliteit te waarborgen, moet het filter jaarlijks worden vervangen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of over het veilig gebruik van het apparaat werden geïnstrueerd en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd (volgens EN 60335-1:2012).
- Verricht geen modificaties of toevoegingen.
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen en toebehoren uitgevoerd worden door een technisch expert.


Productbeschrijving

De geurafzuiging neutraliseert de onaangename luchtjes in de wc-keramiek via een filter.

De Geberit DuoFresh module is uitgerust met een gebruikersdetectie en een oriëntatielicht.

De instellingen kunnen met de Geberit Home app worden aangepast.


i De in deze handleiding getoonde bedieningsplaat komt overeen met het type Sigma20 en geldt inhoudelijk ook voor andere compatibele typen.



Bediening

Geurafzuiging starten

- Bij het benaderen van de wc begint het oriëntatielicht te branden en de geurafzuiging start.



i De geurafzuiging stopt na 2 minuten automatisch (fabrieksinstelling).

Zo configureert u het product met de Geberit Home app

Compatibiliteit controleren

Om de Geberit app ten volle te kunnen gebruiken, hebt u een smartphone met een actuele Android- of iOS-versie nodig. Controleer indien nodig de machtigingen (Bluetooth®, locatie vrijgeven) en bevestig deze.

Geberit Home app downloaden

Download de Geberit Home app gratis van de respectieve App-Store:

- 1 Open de App-Store op uw smartphone.

- 2** Voer „Geberit Home“ in het zoekveld in.
 ✓ De Geberit Home app wordt

weergegeven.



- 3** Download de app.
 ✓ De app wordt gedownload en op uw smartphone weergegeven.

U kunt ook de desbetreffende QR-code scannen om de Geberit Home app te downloaden:

Android:



iOS:






Apparaat koppelen

Voorwaarde


- Geurafzuiging is aangesloten op de stroomvoorziening.

- 1** Open de Geberit Home app en selecteer [Nieuw product instellen].

- 2** Bedieningsplaat iets naar voren trekken (1) en naar rechts zwenken (2).



- 3** Lees het Pairing Secret van de sticker aan de binnenkant van de bedieningsplaat en voer het in het invoerveld in de app in, wanneer daarom wordt gevraagd.



Geberit Home app gebruiken

De Geberit Home App communiceert via een Bluetooth®-interface met het Geberit product.

Volgende functies en instellingen kunt u via de Geberit Home app uitvoeren:

- Instellingen
 - Oriëntatielicht aanpassen
 - Geurafzuiging aanpassen
 - Terugzetten naar fabrieksinstelling
- Onderhoud en verzorging
 - Filter vervangen
 - Voer software update uit, update firmware
- Geberit servicedienst
 - Contact met Geberit servicedienst opnemen

Volgende informatie kunt u via de Geberit Home App oproepen:

- Gebruiksaanwijzing
 - Gebruiksaanwijzing weergeven

Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
LED achter bedieningsplaat knippert rood.	Filter verbruikt	► Filter vervangen. → Zie "Filter vervangen", pagina 36.
Het apparaat functioneert niet of deels niet correct.	Apparaatfout	► Kennisgeving in de Geberit Home app in acht nemen. ► Met technisch expert contact opnemen.

Filter vervangen

Voorwaarde

- Neutralisatie van de geuren neemt af.
- LED achter de bedieningsplaat knippert rood.
- Oproep in de Geberit Home app.





VOORZICHTIG

Mogelijke gevaren voor de gezondheid

Verontreinigingen in het filter kunnen tot belasting van de ademhalingslucht leiden.



- Filter jaarlijks vervangen.

- 1 Bedieningsplaat iets naar voren trekken (1) en naar rechts zwenken (2).





- ✓ De geurafzuiging stopt automatisch.

- 2 Vullade met filter eruit trekken.





- 3 Vullade met filter verwijderen en nieuwe vullade gereed houden.





243.970.00.1

- 4** Vullade erin schuiven totdat de houder voelbaar ineensluit.



- 5** Filterwissel bevestigen:
 a) in de Geberit Home app
 of
 b) de bedieningsplaat binnen 1 minuut naar links zwenken (1), vervolgens naar rechts (2) en daarna weer naar links (3) en iets naar achteren drukken (4) totdat deze voelbaar ineensluit.



- ✓ LED achter de bedieningsplaat gaat uit.

NL Technische gegevens en conformiteit

Technische gegevens

Beschermingsklasse	III	
Beschermingsgraad	IPX4	
Bedrijfsspanning	12 V DC	
Opgenomen vermogen	7 W	
Opgenomen vermogen stand-by	≤ 0,5 W	
Draadloze technologie	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frequentiebereik	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maximaal uitgangsvermogen	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Het merk Bluetooth® en zijn logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Geberit onder licentie gebruikt.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Geberit International AG, dat het type radioapparatuur Geberit DuoFresh conform is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Afvoer

Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het restafval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden afgevoerd. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht oude apparaten in te leveren bij openbare afvalverwijderingsinstanties, bij distributeurs of bij Geberit voor correcte afvoer. Veel distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Neem voor een retourzending naar Geberit contact op met het verantwoordelijke verkoop- of servicebedrijf.

Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, alsmede lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten van het oude apparaat worden gescheiden alvorens het bij een afvalverwijderingspunt in te leveren.

Als op het oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn de eindgebruikers zelf verantwoordelijk voor het wissen ervan voordat zij het apparaat bij een afvalverwijderingspunt inleveren.

Para su seguridad

Grupo objetivo

Este documento va dirigido a todos los usuarios de módulos Geberit DuoFresh con activación automática.

Los niños y los adultos que no tengan experiencia con la utilización del dispositivo deberán ser instruidos y, dado el caso, supervisados.

Uso previsto

La unidad de extracción de olores integrada está prevista para la neutralización de olores desagradables en el inodoro cerámico.

El manejo, cuidado y mantenimiento solo pueden ser realizados por el propietario o usuario en la medida que están descritos en las presentes instrucciones.

Cualquier otra aplicación será considerada como un uso no conforme a lo previsto. Geberit no se responsabiliza de las consecuencias de una aplicación no prevista.

Normas de seguridad

- Las impurezas del filtro pueden provocar una carga del aire de respiración. Para evitar el riesgo para la salud y garantizar una funcionalidad total, se debe sustituir el filtro anualmente.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o por personas con falta de experiencia y conocimientos siempre que estén supervisadas o que hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo y comprendan los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión (conforme a EN60335-1:2012).
- No realizar modificaciones o instalaciones suplementarias.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personas cualificadas, utilizando recambios y accesorios originales.


ES Descripción del producto

La unidad de extracción de olores neutraliza olores desagradables en el inodoro cerámico mediante un filtro.

El módulo Geberit DuoFresh está equipado con un detector de usuario y una luz de orientación.

Los ajustes se pueden adaptar con la aplicación Geberit Home.


i El pulsador descrito en estas instrucciones es el tipo Sigma20 y debe tomarse en representación de todos los tipos similares.



Manejo

Activación de la unidad de extracción de olores

- Al aproximarse al inodoro, la luz de orientación se enciende y comienza la extracción de olores.



i La unidad de extracción de olores se detiene automáticamente una vez transcurridos aprox. 2 minutos (ajuste de fábrica).

Así se configura el producto con la aplicación Geberit Home

Comprobación de compatibilidad

Para que pueda hacer uso de todas las funciones de la aplicación Geberit, necesita un smartphone con una versión Android o iOS actual. Si es necesario, compruebe los permisos (Bluetooth® y ubicación) y confírmelos.

Descarga de la Geberit Home App

Descargue la aplicación Geberit Home de forma gratuita en la App-Store:

1 Abra la App-Store en su smartphone.

2 Introduzca «Geberit Home» en el campo de búsqueda.

✓ Se muestra la aplicación



Geberit Home.

3 Descargue la aplicación.

✓ La aplicación se descarga y se muestra en su smartphone.

También puede escanear el correspondiente código QR para descargar la aplicación Geberit Home:

Android:

iOS:






Emparejar el dispositivo

Prerrequisito


- La unidad de extracción de olores está conectada a la alimentación eléctrica.

1 Abra la aplicación Geberit Home y seleccione [Configurar nuevo producto].

2 Tire del pulsador ligeramente hacia delante (1) y gírelo a la derecha (2).



- 3
- Consulte el código de emparejamiento del adhesivo situado en el interior del pulsador e introdúzcalo en el campo obligatorio correspondiente de la aplicación.



Uso de la aplicación Geberit Home

La aplicación Geberit Home usa una interfaz de Bluetooth® para comunicarse con el producto Geberit.

Puede ejecutar los siguientes ajustes y funciones a través de la aplicación Geberit Home:

- Ajustes
 - Ajustar la luz de orientación
 - Ajustar la extracción de olores
 - Restablecimiento a los ajustes de fábrica
- Mantenimiento y cuidado
 - Sustitución del filtro
 - Realizar la actualización del software, actualizar el firmware
- Servicio posventa Geberit
 - Ponerse en contacto con el servicio posventa Geberit

Puede acceder a la siguiente información a través de la aplicación Geberit Home:

- Instrucciones de uso
 - Mostrar instrucciones de uso

Solución de fallos

Fallo	Causa	Solución
El LED detrás del pulsador parpadea de color rojo.	Filtro agotado	► Sustituir el filtro. → Véase “Sustitución del filtro”, página 43.
El dispositivo no funciona o no funciona parcialmente.	Error del aparato	► Tenga en cuenta el mensaje en la aplicación Geberit Home. ► Contacte con una persona cualificada.

Mantenimiento

Sustitución del filtro

Prerrequisito

- La neutralización de olores se reduce.
- El LED detrás del pulsador parpadea de color rojo.
- Orden en la aplicación Geberit Home.





ATENCIÓN

Posible riesgo para la salud

Las impurezas del filtro pueden provocar una carga del aire de respiración.



- ▶ Sustituir el filtro anualmente.

- 1 Arrastre el pulsador ligeramente hacia delante (1) y gírelo a la derecha (2).





- ✓ La extracción de olores se detiene automáticamente.

- 2 Extraiga el cajón con el filtro.





- 3 Deseche el cajón con el filtro y prepare un cajón nuevo.





243.970.00.1

- 4** Inserte el cajón hasta que sienta que el soporte ha encajado.



- 5** Confirmación del cambio de filtro:
a) en la aplicación Geberit Home o
b) gire el pulsador hacia la izquierda antes de que transcurra un minuto (1), a continuación a la derecha (2), otra vez a la izquierda (3) y presione ligeramente hacia atrás (4), hasta que sienta que ha encajado.



- ✓ El LED detrás del pulsador se apaga.

Información técnica y conformidad

Información técnica

Clase de protección	III	
Grado de protección	IPX4	
Tensión de funcionamiento	12 V CC	
Consumo de potencia	7 W	
Consumo de potencia en espera	≤ 0,5 W	
Tecnología por radio	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Rango de frecuencia	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Potencia máxima de salida	0 dBm	≤10 mW

¹⁾ La marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Geberit lo utiliza bajo licencia.

Declaración UE de conformidad simplificada

Por la presente, Geberit International AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Geberit DuoFresh es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Eliminación de desechos

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



El símbolo del cubo de basura con ruedas tachado significa que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos de la basura doméstica, sino que deben eliminarse por separado. Los usuarios finales están legalmente obligados a devolver los aparatos usados a las autoridades públicas de eliminación de residuos, a los distribuidores o a Geberit para su correcta eliminación. Muchos distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos están obligados a recoger gratuitamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para una devolución a Geberit, póngase en contacto con la empresa de distribución o de servicios responsable.

Las baterías y los acumuladores usados que no estén encerrados en el aparato usado, así como las lámparas que puedan extraerse del aparato usado sin dañarlas, deben separarse del aparato usado antes de entregarlo a un punto de eliminación.

Si se almacenan datos personales en el aparato usado, los propios usuarios finales son los responsables de borrarlos antes de entregarlos a un punto de eliminación.

Grupo-alvo

Este documento destina-se a todos os utilizadores dos módulos Geberit DuoFresh com ativação automática.

As crianças e os adultos que não estejam familiarizados com a sua utilização devem ser instruídos e, se necessário, supervisionados.

Utilização adequada

O extrator de odores integrado destina-se à neutralização de odores desagradáveis na sanita cerâmica.

O operador ou utilizador só está autorizado a operar e a efetuar os trabalhos de manutenção e de conservação descritos nas presentes instruções.

Qualquer aplicação diferente da indicada é considerada inadequada. A Geberit não assume qualquer responsabilidade por consequências resultantes de uma aplicação inadequada.

Instruções de segurança

- As impurezas no filtro tipo cesto podem sobrecarregar o ar. A fim de excluir perigos para a saúde e assegurar a plena funcionalidade, o filtro tipo cesto tem de ser substituído anualmente.
- Este equipamento pode ser utilizado por crianças, assim como por pessoas com qualquer tipo de incapacidade física, sensorial ou mental ou com conhecimentos insuficientes para o utilizar, desde que supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou desde que tenham recebido instruções acerca da utilização do equipamento e dos perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão (de acordo com EN 60335-1:2012).
- Não efetuar quaisquer alterações ou instalações adicionais.
- As pessoas qualificadas só podem efetuar reparações com acessórios e peças de substituição originais.


Descrição do produto

O extrator de odores neutraliza odores desagradáveis na sanita cerâmica através de um filtro tipo cesto.

O módulo Geberit DuoFresh está equipado com uma deteção do utilizador e uma luz de orientação.

As definições podem ser adaptadas com a aplicação Geberit Home.


i A placa de comando de descarga indicada nesta instrução corresponde ao tipo Sigma20 e é igualmente aplicável a outros tipos compatíveis.



Operação

Início do extrator de odores

► Ao aproximar-se da sanita, a luz de orientação acende e o extrator de odores arranca.



i O extrator de odores pára automaticamente após aprox. 2 minutos (definições de fábrica).

Configuração do produto com a aplicação Geberit Home

Verificar a compatibilidade

Para que possa utilizar plenamente a aplicação Geberit, necessita de um smartphone com uma versão Android ou iOS atual. Se necessário, verifique as permissões (Bluetooth®, partilha de localização) e confirme-as.

Descarregar a Geberit Home App

Descarregue gratuitamente a aplicação Geberit Home a partir da respetiva App-Store:

- 1 Abra a App-Store no seu smartphone.
- 2 Introduza "Geberit Home" no campo de pesquisa.
✓ A aplicação Geberit Home é



exibida.

- 3 Descarregue a aplicação.
✓ A aplicação é descarregada e exibida no seu smartphone.

Também pode ler o respetivo código QR para descarregar a aplicação Geberit Home:

Android:

iOS:






Emparelhamento do aparelho

Pré-requisito


- O extrator de odores está ligado à distribuição de corrente.

- 1 Abra a aplicação Geberit Home e seleccione [Configurar novo produto].

- 2 Puxar a placa de comando de descarga (1) ligeiramente para a frente e rodar para a direita (2).



- 3** Leia o Pairing Secret do autocolante no interior da placa de comando de descarga e introduza-o no respetivo campo na aplicação quando lhe for solicitado.



Utilização da aplicação Geberit Home

A aplicação Geberit Home comunica através de uma interface Bluetooth® com o produto Geberit.

Poderá executar as seguintes funções e configurações através da aplicação Geberit Home:

- Definições
 - Ajustar a luz de orientação
 - Ajustar o extrator de odores
 - Repor as definições de fábrica
- Manutenção e cuidado
 - Substituir o filtro
 - Efetuar uma atualização de software, atualizar o firmware
- Serviço de atendimento ao cliente da Geberit
 - Estabelecer contacto com o serviço de atendimento ao cliente da Geberit

Poderá aceder às seguintes informações através da aplicação Geberit Home:

- Instruções de utilização
 - Exibir instruções de utilização

Eliminação de falhas

Falha	Causa	Como eliminar
O LED traseiro da placa de comando de descarga pisca a vermelho.	Filtro tipo cesto usado	► Substituir o filtro tipo cesto. → Consultar "Substituir o filtro tipo cesto", página 50.
O aparelho não funciona ou não funciona na perfeição.	Anomalia no aparelho	► Observar a mensagem na aplicação Geberit Home. ► Contactar uma pessoa qualificada.

Substituir o filtro tipo cesto

Pré-requisito

- A neutralização de odores diminui.
- O LED traseiro da placa de comando de descarga pisca a vermelho.
- Solicitação na aplicação Geberit Home.





CUIDADO

Possível perigo para a saúde

As impurezas no filtro tipo cesto podem sobrecarregar o ar.



- ▶ Substituir o filtro tipo cesto anualmente.

- 1 Puxar a placa de comando de descarga (1) ligeiramente para a frente e rodar para a direita (2).





- ✓ O extrator de odores para automaticamente.

- 2 Retirar a gaveta com o filtro tipo cesto.





- 3 Eliminar a gaveta com o filtro tipo cesto e ter uma nova gaveta à disposição.





243.970.00.1

- 4** Inserir a gaveta até ser perceptível que o suporte engatou.



- 5** Confirmar a substituição do filtro tipo cesto:
- a) na aplicação Geberit Home ou
 - b) girar a placa de comando de descarga para a esquerda dentro de um minuto (1), girar, em seguida, para a direita (2), depois novamente para a esquerda (3) e pressionar ligeiramente para trás (4) até engatar de forma perceptível.



- ✓ O LED traseiro da placa de comando de descarga apaga-se.

Dados técnicos e conformidade

Dados técnicos

Classe de proteção	III
Nível de proteção	IPX4
Corrente	12 V DC

Consumo de energia	7 W	
Consumo de energia em standby	≤ 0,5 W	
Tecnologia sem fios	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Intervalo de frequência	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Potência de saída máxima	0 dBm	< 10 mW

¹⁾ A marca Bluetooth® e os seus logótipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são utilizados ^{2 / 2} pela Geberit sob licença.

Declaração UE de conformidade simplificada

A abaixo assinada Geberit International AG, declara que o tipo de equipamento de rádio Geberit DuoFresh está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Tratamento de resíduos

Tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos



O símbolo do contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz significa que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico, devendo sim ser submetidos a um tratamento de resíduos separado. Os utilizadores finais são legalmente obrigados a devolver os resíduos de equipamentos a organismos oficiais de tratamento de resíduos, aos distribuidores ou aos Geberit para um tratamento de resíduos adequado. Muitos distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos são obrigados a aceitar a devolução dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos sem encargos. A fim de proceder à devolução aos Geberit, é necessário contactar a empresa de vendas ou de serviços competente.

As pilhas e os acumuladores usados que não estejam selados no equipamento antigo, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas do equipamento antigo sem serem destruídas, devem ser removidos do equipamento antigo antes da entrega a um ponto de tratamento de resíduos.

Caso existam dados pessoais armazenados no equipamento antigo, os próprios utilizadores finais serão responsáveis pela respetiva eliminação antes da entrega a um ponto de tratamento de resíduos.

Sikkerhedshensyn

Målgruppe

Dette dokument henvender sig til alle brugere af Geberit DuoFresh modulet med automatisk udløsning.

Børn og voksne, der ikke har erfaring med brugen, skal have instruktion og eventuelt holdes under opsyn.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Den integrerede lugtudsugning er beregnet til neutralisering af ubehagelig lugt i WC-skålen.

Betjening, pleje og vedligeholdelse må udelukkende udføres af den driftsansvarlige eller af brugeren som beskrevet i denne vejledning.

Enhver anden anvendelse betragtes som ukorrekt. Geberit påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af utilsigtet anvendelse.

Sikkerhedsinstruktioner

- Urenheder i filtret kan belaste åndedrættet. For at undgå sundhedsfare og sikre fuld funktionalitet skal filtret udskiftes én gang om året.
- Denne enhed kan bruges af børn såvel som af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med utilstrækkeligt kendskab, manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller bliver sat ind i, hvordan enheden anvendes korrekt og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn (i henhold til EN 60335-1:2012).
- Foretag ingen ændringer eller ekstra installationer.
- Reparationer må udelukkende udføres med originale reserve- og tilbehørsdele af en fagmand.


DA Produktbeskrivelse

Lugtudsugningssystemet neutraliserer ubehagelige lugte i WC-skålen via et filter.

Geberit DuoFresh modulet er udstyret med brugeridentifikation og orienteringslys.

Indstillingerne kan tilpasses med Geberit Home appen.


- i** Den betjeningsplade, der vises i denne vejledning, svarer til typen Sigma20 og gælder på tilsvarende vis for andre kompatible typer.



Betjening

Start af lugtudsugning

- Når en person træder hen til WC'et, begynder orienteringslyset at lyse, og lugtudsugningssystemet starter.



- i** Lugtudsugningssystemet standser automatisk efter ca. 2 minutter (fabriksindstilling).

Sådan konfigureres produktet ved hjælp af Geberit Home-appen

Kontrollér kompatibilitet

For at gøre fuld brug af Geberit-appen skal du bruge en smartphone med en aktuel Android- eller iOS-version. Hvis det er nødvendigt, skal du kontrollere tilladelserne (Bluetooth®, oplysning om placering) og bekræfte dem.

Download Geberit Home-appen

Download Geberit Home-appen i den respektive App-Store herunder gratis:

1 Åbn App-Store på din smartphone.

2 Indtast „Geberit Home“ i søgefeltet.
✓ Geberit Home-appen vises.



3 Download appen.
✓ Appen downloades og vises på din smartphone.

Du kan også scanne den respektive QR-kode for at downloade Geberit Home-appen:

Android:

iOS:






Parring af enhed

Forudsætning


- Lugtudsugningen er tilsluttet ved strømforsyningen.

1 Åbn Geberit Home-appen, og vælg [Opret nyt produkt].

2 Træk betjeningspladen let fremad (1), og drej den til højre (2).



Læs Pairing Secret på mærkaten indvendigt i betjeningspladen, og indtast den i appens indtastningsfelt, når du bliver bedt om det.



Brug Geberit Home-appen

Geberit Home-appen kommunikerer via en Bluetooth®-grænseflade med Geberit produktet.

Følgende funktioner og indstillinger kan udføres via Geberit Home-appen:

- Indstillinger
 - Justering af orienteringslys
 - Justering af lugtudsugning
 - Nulstilling til fabriksindstilling
- Vedligeholdelse og pleje
 - Udskiftning af filter
 - Udførelse af softwareopdatering, opdatering af firmware
- Geberit Kundeservice
 - Kontakt Geberit kundeservice

Du kan hente følgende oplysninger via Geberit Home-appen:

- Betjeningsvejledning
 - Vis betjeningsvejledningen

Fejlafhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
LED'en bag betjeningspladen blinker rødt.	Filter udtjent	► Udskift filter. → Se "Udskiftning af filter", side 56.
Enheden fungerer ikke eller fungerer delvist ukorrekt.	Apparatfejl	► Vær opmærksom på meldingen i Geberit Home appen. ► Kontakt en fagmand.

Vedligeholdelse

Udskiftning af filter

Forudsætning

- Neutraliseringen af lugte forringes.
- LED'en bag betjeningspladen blinker rødt.
- Opfordring i Geberit Home appen.





FORSIGTIG

Mulig sundhedsfare

Urenheder i filtret kan belaste åndedrættet.



- Udskift filtret én gang om året.

- 1** Træk betjeningspladen let fremad (1), og drej den til højre (2).





- ✓ Lugtudsugningssystemet stopper automatisk.

- 2** Træk påfyldningsbakke med filter ud.





- 3** Bortskaf påfyldningsbakke med filter, og hav en ny påfyldningsbakke parat.





243.970.00.1

- 4** Skub påfyldningsbakken ind, til det kan mærkes, at holderen går i hak.



- 5** Bekræft udskiftning af filter:

- a) I Geberit Home appen eller
b) Drej betjeningspladen til venstre inden for et minut (1), derefter til højre (2), derefter igen til venstre (3), og tryk den let bagud (4), til det kan mærkes, at den går i hak.



- ✓ LED bag betjeningspladen slukker.

Tekniske data og overensstemmelse

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	III	
Beskyttelsestype	IPX4	
Driftsspænding	12 V DC	
Effektforbrug	7 W	
Effektforbrug standby	≤ 0,5 W	
Trådløs teknologi	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maksimal udgangseffekt	0 dBm	< 10 mW

¹⁾ Mærket Bluetooth® og dets logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Geberit på licens.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Geberit International AG, at radioudstyrstypen Geberit DuoFresh er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Bortskaffelse

Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr



Symbolet med en overstreget skraldespand betyder, at affaldet fra elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes med restaffaldet, men skal bortskaffes separat. Slutbrugerne er retligt forpligtet til at returnere gammelt udstyr med henblik på korrekt bortskaffelse til offentlige affaldsselskaber, distributører eller Geberit. Mange distributører af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at tage affald fra elektrisk og elektronisk udstyr tilbage gratis. Kontakt det ansvarlige salgs- eller serviceselskab for at returnere til Geberit.

Gamle batterier og akkumulatorer, der ikke er omsluttet af det gamle udstyr, samt lamper, der kan fjernes fra det gamle udstyr, uden de går i stykker, skal adskilles fra det gamle udstyr, før de leveres til et bortskaffelsessted.

Hvis personoplysninger opbevares i det gamle udstyr, er slutbrugerne selv ansvarlige for at slette dem, inden de leverer det til et bortskaffelsessted.

Målgruppe

Dette dokumentet er beregnet på alle brukere av Geberit DuoFresh modulen med automatisk utløsning.

Barn og voksne som ikke har erfaring med bruken, skal veiledes og eventuelt passes på.

Korrekt bruk

Det integrerte luktavsuget skal nøytralisere ubehagelig lukt i WC-skålen.

Betjening, stell og service skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne håndboken.

All annen bruk regnes som ikke korrekt. Geberit tar ikke ansvar for følger av ikke korrekt bruk.

Sikkerhetsanvisninger

- Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften. For å utelukke helsefare og sikre fullstendig funksjonalitet må filteret byttes hvert år.
- Dette apparatet kan benyttes av barn og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes og er kjent med og forstår farene forbundet med dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side må ikke utføres av barn uten oppsyn (iht. EN 60335-1:2012).
- Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner.
- Reparasjoner skal bare utføres av en fagperson med originale reserve- og tilbehørsdeler.

Produktbeskrivelse

Luktavsuget nøytraliserer ubehagelig lukt i WC-skålen ved hjelp av et filter.

Geberit DuoFresh modulen er utstyrt med brukeridentifikasjon og orienteringslys.

Innstillingene kan tilpasses med Geberit Home-appen.


i Betjeningsplaten som vises i denne håndboken, tilsvarer typen Sigma20 og gjelder på tilsvarende måte også for andre kompatible typer.



Betjening

Starte luktavsug

- Når du går fram til toalettet, begynner orienteringslyset å lyse, og luktavsuget starter.



i Luktavsuget stopper automatisk etter ca. to minutter (fabrikkinnstilling).

Slik konfigurerer du produktet med Geberit Home-appen

Kontroller kompatibilitet

For at du skal kunne bruke Geberit-appen til fulle, trenger du en smarttelefon med den siste versjonen av Android eller iOS. Sjekk om nødvendige tillatelsene (Bluetooth®, stedsgodkjenning) og bekrefte dem.

Last ned Geberit Home-appen

Last ned Geberit Home-appen gratis fra App-Store:

- 1 Åpne App-Store på smarttelefonen din.

- 2** Legg inn "Geberit Home" i søkefeltet.
✓ Geberit Home-appen vises.



- 3** Last ned appen.
✓ Appen lastes ned og vises på smarttelefonen.

Du kan også skanne den respektive QR-koden for å laste ned Geberit Home-appen:

Android:



iOS:






Koble sammen enhet

Forutsetning


- Luktavsugget er koblet til strømforsyningen.

- 1** Åpne Geberit Home-appen og velg [Konfigurerer nytt produkt].

- 2** Trekk betjeningsplaten lett forover (1) og sving den mot høyre (2).



- 3** Les av Pairing Secret på etiketten på insiden av betjeningsplaten og tast den inn i appen når du blir bedt om det.



Bruk Geberit Home-appen

Geberit Home-appen kommuniserer med Geberit-produktet via et Bluetooth®-grensesnitt.

Du kan utføre følgende funksjoner og innstillinger via Geberit Home-appen:

- Innstillinger
 - Tilpasse orienteringslys
 - Tilpasse luktavsug
 - Tilbakestill til fabrikkinnstilling
- Vedlikehold og stell
 - Skifte filter
 - Utføre programvareoppdatering, oppdatere fastvare
- Geberit kundeservice
 - Ta kontakt med Geberit kundeservice

Du kan hente følgende informasjon via Geberit Home-appen:

- Brukerhåndbok
 - Vis brukerhåndbok

Utbedre feil

Feil	Årsak	Utbedring
LED-indikatoren bak betjeningsplaten blinker rødt.	Filter oppbrukt	► Skift filter. → Se "Skift filter", side 63.
Apparatet fungerer ikke eller delvis ikke korrekt.	Feil på enheten	► Se meldingen i Geberit Home-appen. ► Kontakt en fagperson.

Service

Skift filter

Forutsetning

- Nøytraliseringen av lukten avtar.
- LED-indikatoren bak betjeningsplaten blinker rødt.
- Oppfordring i Geberit Home-appen.





FORSIKTIG

Mulig helsefare

Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften.



- Skift filter hvert år.

- 1** Trekk betjeningsplaten lett forover (1), og sving den mot høyre (2).





✓ Luktavsuet stopper automatisk.

- 2** Trekk ut påfyllingsboksen med filter.





- 3** Kast påfyllingsboksen med filter, og hold en ny påfyllingsboks klar.





243.970.00.1

- 4** Skyv inn påfyllingsboksen til du merker at holderen går i inngrep.



- 5** Bekreft filteskiftet:
 a) i Geberit Home-appen
 eller
 b) sving betjeningsplaten mot venstre (1) innen ett minutt, deretter mot høyre (2), deretter mot høyre igjen (3), og trykk lett bakover (4) til du merker at den går i inngrep.



- ✓ LED-indikatoren bak betjeningsplaten slukner.

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	III	
Kapslingsgrad	IPX4	
Driftsspenning	12 V DC	
Inngangsstrøm	7 W	
Inngangsstrøm standby	≤ 0,5 W	
Radioteknologi	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maksimalt strømuttak	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Merket Bluetooth® og de tilhørende logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. og brukes av Geberit under lisens.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Geberit International AG, at radioanleggstypen Geberit DuoFresh oppfyller direktivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr



Symbol med avfallsdunken på hjul med strek gjennom betyr at utrangert elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes med restavfallet, men skal leveres kildesortert til returpunkt. Sluttbrukere er juridisk forpliktet til å levere utrangert utstyr til offentlige avfallsselskaper, til distributører eller til Geberit for korrekt avfallshåndtering. En rekke distributører av elektrisk og elektronisk utstyr er forpliktet til å ta imot utrangert elektrisk og elektronisk utstyr gratis. For retur til Geberit må du ta kontakt med ansvarlig salgs- eller servicevirksomhet.

Gamle batterier og oppladbare batterier som ikke er fastmontert i utstyret, samt lamper som kan tas ut av utstyret uten å ødelegges, skal skilles fra det utrangerte utstyret før innlevering til returpunkt.

Hvis det er lagret personopplysninger i det utrangerte utstyret, har sluttbrukerne selv ansvaret for å slette dette før innlevering til returpunkt.

För din säkerhet

Målgrupp

Detta dokument riktar sig till alla användare av Geberit DuoFresh-moduler med automatisk aktivering.

Barn och vuxna som inte är vana vid användningen måste instrueras och vid behov hållas under uppsikt.

Ändamålsenlig användning

Den integrerade luktutsugningen är avsedd för neutralisering av oönskade lukter i WC-porslinet.

Manövrering, skötsel och service får endast utföras av ägaren eller användaren i den utsträckning som beskrivs i denna bruksanvisning.

All annan användning betraktas som ej ändamålsenlig. Geberit åtar sig inget ansvar för följderna av icke ändamålsenlig användning.

Säkerhetsanvisningar

- Föroreningar i filtret kan påverka inandningsluften. För att utesluta hälsorisker och säkerställa funktionaliteten måste filtret bytas ut en gång om året.
- Denna produkt kan användas av barn och av personer med nedsatt psykisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att detta sker under uppsikt eller att de först instruerats i enlighet med produktens säkerhetsanvisningar och är införstådda med de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn (i enlighet med EN 60335-1:2012).
- Utför inga ändringar eller tilläggsinstallationer.
- Reparationer får endast utföras av fackman och med originalreservdelar och -tillbehör.

SV


Produktbeskrivning

Luktutsugningen neutraliserar oönskade lukter i WC-porslinet via ett filter.

Geberit DuoFresh-modulen är utrustad med en användaridentifiering och ett orienteringsljus.

Inställningarna kan ändras med Geberit Home-appen.


- i** Spolplattan som är avbildad i denna bruksanvisning motsvarar typen Sigma20 och gäller i tillämpliga delar även för andra kompatibla typer.



Manövrering

Starta luktutsugningen

- När någon närmar sig WC:n tänds orienteringsljuset och luktutsugningen startas.



- i** Luktutsugningen stängs av automatiskt efter ca 2 minuter (fabriksinställning).

Konfigurera produkten med Geberit Home-appen

Kontrollera kompatibilitet

För att kunna använda Geberit-appen fullt ut behöver du en smartphone: med en aktuell Android- eller iOS-version. Kontrollera vid behov behörigheterna (Bluetooth®, platsfrigivning) och bekräfta dem.

Ladda ner Geberit Home-app

Ladda ner Geberit Home-appen utan kostnad i respektive App-Store:

1 Öppna App-Store på din smartphone.

2 Ange "Geberit Home" i sökfältet.
✓ Geberit Home-appen visas.



3 Ladda ner appen.
✓ Appen laddas ner och visas på din smartphone.

Du kan också skanna respektive QR-kod för att ladda ner Geberit Home-appen:

Android:

iOS:






Parkoppla enheten

Förutsättning


- Luktutsugningen ansluts till strömförsörjningen.

1 Öppna Geberit Home-appen och välj [Konfigurera ny produkt].

2 Dra spolplattan en aning framåt (1) och sväng den åt höger (2).



Läs av Pairing Secret från etiketten på insidan av spolplattan och ange den i appen när du uppmanas till det.



Använd Geberit Home-appen

Geberit Home-appen kommunicerar via ett Bluetooth®-gränssnitt med Geberit-produkten.

Du kan utföra följande funktioner och inställningar via Geberit Home-appen:

- Inställningar
 - Anpassa orienteringsljus
 - Anpassa luktutsugning
 - Återställa fabriksinställningarna
- Underhåll och skötsel
 - Byta filter
 - Utföra programuppdatering, uppdatera firmware
- Geberit Kundtjänst
 - Kontakta Geberit Kundtjänst

Följande information kan du öppna via Geberit Home-appen:

- Bruksanvisning
 - Visa bruksanvisning

Avhjälpa störningar

Störning	Orsak	Åtgärd
LED:n bakom spolplatta blinkar rött.	Filter förbrukat	► Byt filter. → Se "Byta filter", sida 70.
Apparaten fungerar inte eller fungerar inte helt korrekt.	Fel på enheten	► Observera meddelandet i Geberit Home-appen. ► Kontakta fackman.

Service

Byta filter

Förutsättning

- Lukten filtreras inte längre på ett tillfredsställande sätt.
- LED:n bakom spolplattan blinkar rött.
- Uppmaning i Geberit Home-appen.





OBSERVERA

Möjlig hälsorisk

Föroreningar i filtret kan påverka inandningsluften.



- Byt ut filtret en gång om året.

- 1** Dra spolplattan en aning framåt (1) och sväng den åt höger (2).





- ✓ Luktutsugningen stängs av automatiskt.

- 2** Dra ut lådan med filter.





- 3** Kassera lådan med filter och ha en ny låda redo.





243.970.00.1

- 4** Skjut in lådan tills hållaren hakar i så det känns.



- 5** Bekräfta filterbytet:
a) I Geberit Home-appen eller
b) Sväng spolplattan inom en minut
åt vänster (1), sedan åt höger (2),
därefter åt vänster igen (3) och tryck
den en aning bakåt (4) tills den hakar
i så det känns.



- ✓ LED:n bakom spolplattan
slocknar.

Tekniska data och överensstämmelse

Tekniska data

Skyddsklass	III	
Kapslingsklass	IPX4	
Driftspänning	12 V DC	
Effekt	7 W	
Effekt stand-by	≤ 0,5 W	
Sändningsteknik	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maximal utgångseffekt	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Märket Bluetooth® och dess logotyper är egendom som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Geberit med licens.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Geberit International AG att denna typ av radioutrustning Geberit DuoFresh överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Avfallshantering

Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater



Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul betyder att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med restavfall, utan måste kasseras separat. Slut användare är enligt lag skyldiga att lämna tillbaka gamla enheter till offentliga organ med ansvar för avfallshantering, distributörer eller tillverkare för korrekt avfallshantering. Geberit. Många distributörer av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att utan kostnad ta tillbaka avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Vid återlämning till Geberit, kontakta ansvarigt sälj- eller serviceföretag.

Gamla batterier och ackumulatorer som inte medföljer den gamla apparaten samt lampor som kan tas bort från den gamla apparaten utan att förstöras måste separeras från den gamla apparaten innan den lämnas på en avfallshanteringsstation.

Om personuppgifter lagras i den gamla apparaten är slutanvändarna själva ansvariga för att radera dem innan apparaten lämnas in till en avfallshanteringsstation.

Kohderyhmä

Tämä dokumentti on suunnattu kaikille, jotka käyttävät automaattisella käynnistyksellä varustettua Geberit DuoFresh -moduulia.

Lapsia ja aikuisia, joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä, täytyy opastaa ja tarvittaessa pitää silmällä.

Määräysten mukainen käyttö

Integroitu hajunpoistotoiminto on tarkoitettu epämiellyttävien hajujen neutralisoimiseen WC-posliinissa.

Laitteen käyttäjä saa suorittaa käytön, hoidon ja kunnossapidon vain niiltä osin, kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu.

Mitkään muut käyttöalueet eivät kuulu määräysten mukaiseen käyttöön. Geberit ei ota vastuuta seurauksista, jotka johtuvat määräystenvastaisesta käytöstä.

Turvallisuusohjeet

- Likaantunut suodatin voi kuormittaa hengitysilmaa. Terveysriskien ehkäisemiseksi ja täyden toimivuuden takaamiseksi suodatin on vaihdettava kerran vuodessa.
- Laitetta voivat käyttää lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole käyttöä koskevaa kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käytöstä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotöitä ilman valvontaa (standardin EN 60335-1:2012 mukaan).
- Älä tee muutoksia tai lisäasennuksia.
- Korjaukset saa tehdä vain ammattilainen ja niissä saa käyttää vain alkuperäisiä vara- ja lisävarusteosia.


Tuotekuvaus

Hajunpoistotoiminto neutraloi epämiellyttävät hajut suodattimen avulla WC-posliinissa.

Geberit DuoFresh -moduuli on varustettu käyttäjäilmaisimella ja ohjausvalolla.

Asetuksia voi muuttaa Geberit Home -sovelluksen avulla.


i Tässä ohjeessa esitetty huuhtelupainike vastaa Sigma20-tyyppiä, ja sen tiedot koskevat soveltuvien osien myös muita yhteensopivia tyyppejä.



Käyttö

Hajunpoistotoiminnon käynnistys

- WC:n lähelle mentäessä ohjausvalo syttyy ja hajunpoistotoiminto käynnistyy.



i Hajunpoistotoiminto pysähtyy automaattisesti noin 2 minuutin kuluttua (tehdasasetus).

Tuotteen määrittäminen Geberit Home -sovelluksella

Tarkista yhteensopivuus

Tarvitset Geberit App -sovelluksen kaikkien toimintojen käyttöön älypuhelimien, jossa on ajan tasalla oleva Android- tai iOS-versio. Tarkista tarvittaessa käyttöoikeudet (Bluetooth®, sijainnin jakaminen) ja vahvista ne.

Lataa Geberit Home App -sovellus

Lataa Geberit Home App -sovellus vastaavasta verkkokaupasta App-Store ilmaiseksi:

1 Avaa App-Store älypuhelimellasi.

2 Kirjoita hakukenttään "Geberit Home".

✓ Geberit Home -sovellus tulee



näkyviin.

3 Lataa sovellus.

✓ Sovellus ladataan ja tulee näkyviin älypuhelimellesi.

Voit myös ladata vastaavan QR-koodin ladataksesi sovelluksen Geberit Home App verkosta:

Android:

iOS:






Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Edellytykset

- Hajulukkoliitin on yhdistetty sähkönsyöttöön.


1 Avaa Geberit Home -sovellus ja valitse [Määritä uusi tuote].

2 Vedä huuhtelupainiketta hieman eteenpäin (1) ja käännä oikealle (2).



3

Lue Pairing Secret tarrasta huuhtelupainikkeen sisäpuolella ja kirjoita se vaadittaessa sovelluksen syöttökenttään.



Geberit Home -sovelluksen käyttö

Geberit Home -sovellus kommunikoi Bluetooth®-liittymän kautta Geberit-tuotteen kanssa.

Seuraavat toiminnot ja asetukset voit suorittaa Geberit Home -sovelluksella:

- Asetukset
 - Mukavuusvalon mukauttaminen
 - Hajunpoistotoiminnon mukauttaminen
 - Takaisin tehdasasetuksiin palauttaminen
- Hoito ja huolto
 - Suodattimen vaihto
 - Ohjelmistopäivityksen suorittaminen, firmwaren päivittäminen
- Geberit-asiakaspalvelu
 - Ota yhteyttä Geberit-asiakaspalveluun

Seuraavat tiedot saat Geberit Home -sovelluksen kautta:

- Käyttöohje
 - Käyttöohjeen näyttö

Häiriöiden korjaus

Häiriö	Syy	Korjaus
Huuhtelupainikkeen takana oleva LED vilkkuu punaisena.	Suodatin kulunut	► Vaihda suodatin. → Katso "Suodattimen vaihto", sivu 77.
Laite ei toimi lainkaan tai se toimii vain osittain oikein.	Laitevika	► Katso Geberit Home -sovelluksen ilmoitus. ► Ota yhteyttä ammattilaiseen.

Huolto

Suodattimen vaihto

Edellytykset

- Hajujen neutralointi on heikentynyt.
- Huuhtelupainikkeen takana oleva LED vilkkuu punaisena.
- Kehotus Geberit Home -sovelluksessa.





HUOMIO

Mahdollinen terveysriski

Likaantunut suodatin voi kuormittaa hengitysilmaa.



- Vaihda suodatin kerran vuodessa.

- 1** Vedä huuhtelupainiketta hieman eteenpäin (1) ja käännä oikealle (2).





- ✓ Hajunpoistotoiminto pysähtyy automaattisesti.

- 2** Poista suodattimen sisältävä laatikko.





- 3** Hävitä suodattimen sisältävä laatikko ja aseta uusi laatikko valmiiksi asennusta varten.





243.970.00.1

- 4** Työnnä laatikkoa sisäänpäin, kunnes kannake napsahtaa selvästi paikalleen.



- 5** Vahvista suodattimen vaihto:
a) Geberit Home -sovelluksessa tai
b) käännä huuhtelupainiketta minuutin kuluessa vasemmalle (1), sitten oikealle (2), sen jälkeen jälleen vasemmalle (3) ja paina sitä kevyesti taaksepäin (4), kunnes se napsahtaa selvästi paikalleen.



- ✓ Huuhtelupainikkeen takana oleva LED sammuu.

FI Tekniset tiedot ja vaatimustenmukaisuus

Tekniset tiedot

Suojausluokka	III	
IP-luokitus	IPX4	
Käyttöjännite	12 V DC	
Tehonotto	7 W	
Tehonotto valmiustilassa	≤ 0,5 W	
Langaton teknologia	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Taajuusalue	2400–2483,5 MHz	24 000–24 250 GHz
Maksimaalinen lähtöteho	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Merkki Bluetooth® ja sen logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Geberit käyttää niitä lisenssillä.

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Geberit International AG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Geberit DuoFresh on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen



Ylivuivattua jäteastiaa esittävä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää sekajätteen mukana, vaan ne on toimitettava keräyspisteeseen. Loppukäyttäjien on lain mukaan toimitettava käytöstä poistetut laitteet hävitettäväksi asianmukaisesti keräyspaikkoihin, joita ovat julkiset keräyspisteet, jälleenmyyjäliikkeet ja Geberit. Monet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jälleenmyyjät ovat velvollisia vastaanottamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun maksutta. Jos toivottu palautuspaikka on Geberit, on otettava yhteyttä vastaavaan jälleenmyynti- tai huoltoliikkeeseen.

Käytetyt paristot ja akut, jotka eivät ole käytöstä poistetun laitteen sisällä, sekä lamput, jotka voidaan irrottaa laitteesta ehjinä, on poistettava laitteesta ennen sen luovuttamista keräyspisteeseen.

Jos käytöstä poistettuun laitteeseen on tallennettu henkilötietoja, loppukäyttäjät ovat itse vastuussa niiden poistamisesta ennen laitteen luovuttamista keräyspisteeseen.

Öryggisupplýsingar fyrir notendur

Markhópur

Þetta skjal er ætlað öllum notendum Geberit DuoFresh eininga sem fara sjálfkrafa í gang.

Börnum og fullorðnum sem ekki þekkja til notkunar búnaðarins skal leiðbeint um hana og eftir atvikum fylgst með þeim.

Rétt notkun

Innbyggður lyktareyðir er til að fjarlægja óþægilega lykt úr salernisskál.

Rekstraraðilar eða notendur mega aðeins annast viðhald, umhirðu og viðgerðir sjálfir að því marki sem lýst er í þessum leiðbeiningum.

Öll önnur notkun telst vera röng. Geberit tekur enga ábyrgð á afleiðingum rangrar notkunar.

Öryggisupplýsingar

- Óhreinindi í síu geta leitt til mengunar í andrúmslofti. Skipta verður um síuna árlega til að fyrirbyggja heilsutjón og tryggja rétta virkni.
- Börn og einstaklingar með skerta líkamsgetu, skyngetu eða andlega getu og einstaklingar sem ekki hafa reynslu og/eða þekkingu mega nota búnaðinn, að því gefnu að fylgst sé með þeim eða að viðkomandi hafi fengið tilsögn í öruggri notkun búnaðarins og sé kunnugt um þær hættur sem af honum geta stafað. Börn mega ekki leika sér með búnaðinn. Börn mega ekki sjá um þrif og notendaviðhald án eftirlits (samkvæmt EN 60335-1:2012).
- Ekki má breyta búnaðinum eða bæta neinu við hann.
- Fagaðilar skulu annast allar viðgerðir og má aðeins nota til þess varahluti og aukabúnað frá framleiðanda.

IS


Vörulýsing

Lyktareyðingin fjarlægir óþef úr salernisskálinni með síu.

Geberit DuoFresh einingin greinir notendur og er með ratljósi.

Hægt er að breyta stillingunum með appinu Geberit Home.


- i** Stjórnplatan í þessum leiðbeiningum samsvarar gerðinni Sigma20 og á einnig við fyrir aðrar samhæfar gerðir.



Notkun

Lyktareyðing sett í gang

- Þegar gengið er að salerninu byrjar ratljósið að loga og lyktareyðing er sett í gang.



- i** Lyktareyðingin stöðvast sjálfkrafa eftir u.þ.b. tvær mínútur (verksmiðjustilling).

Svona stillir þú vöruna með Geberit Home smáforritinu

Athugið samhæfi

Til að nota Geberit-appið til fullnustu þarf snjallsíma með nýjustu útgáfu af Android eða iOS. Ef þörf krefur skal athuga heimildir (Bluetooth®, staðsetningarsamþykki) og staðfesta þær.

Sæktu Geberit Home smáforritið

Hladdu inn Geberit Home-appinu í viðkomandi App-Store ókeypis:

- 1 Opnaðu App-Store á snjallsímanum þínum.

- 2** Gefðu upp „Geberit Heim“ í leitarreitinn.
✓ Geberit Home-appið birtist.



- 3** Sækja appið.
✓ Appinu verður hlaðið niður og birt á snjallsímanum þínum.

Þú getur líka skannað viðeigandi QR-kóða til að hlaða niður Geberit Home-appinu:

Android:



iOS:






Paraðu tæki

Skilyrði

- Lyktareyðing er tengd við rafmagnið.


- 1** Opnið Geberit Home-appið og veljið [nýja vöru til að setja] upp.

- 2** Dragið stjórnplötuna dálítið fram (1) og ýtið henni síðan til hægri (2).



3

Lesið þörunarleyndarmálið af límmiða á innri hlið stjórnpötunnar og setjið það inn að beiðni í innsláttarreit appsins.



Notaðu Geberit Home smáforritið

Geberit Home-appið hefur samskipti í gegnumBluetooth®-viðmót við Geberit vöruna.

Þú getur notað eftirfarandi aðgerðir og stillingar í gegnum Geberit Home-appið:

- Stillingar
 - Stilltu ratljósið
 - Stilltu lyktareyðingu
 - Endursett á verksmiðjustillingar
- Viðhald og umhirða
 - Skipt um körfusíu
 - Framkvæma hugbúnaðaruppfærslu, uppfæra fastbúnað
- Geberit Þjónustuver
 - Hafa samband við Geberit þjónustuver

Þú getur fundið eftirfarandi upplýsingar í gegnum Geberit Home-appið:

- Notendahandbók
 - Sýna notendahandbók

Gert við bilanir

Bilun	Orsök	Úrbætur
Ljósdríðan aftan við stjórnpötuna blikkar í rauðum lit.	Sían er komin á tíma	► Skiptið um síuna. → Sjá "Skipt um síu", bls. 85.
Tækið virkar ekki eða virkar ekki alveg rétt.	Villa í tæki	► Sjá tilkynninguna í appinu Geberit Home. ► Leiðið til fagaðila.

Viðhald

Skipt um síu

Skilyrði

- Lyktareyðingin virðist ekki virka jafnvel og áður.
- Ljósdióðan aftan við stjórnplötuna blikkar í rauðum lit.
- Sjá tilmælin í appinu Geberit Home.





VARÚÐ

Hætta er á heilsutjóni

Óhreinindi í síu geta leitt til mengunar í andrúmslofti.



- Skiptið um síuna árlega.

- 1 Dragið stjórnplötuna dálítið fram (1) og ýtið henni síðan til hægri (2).





- ✓ Lyktareyðingin stöðvast sjálfkrafa.

- 2 Takið skúffuna með síunni úr.





- 3 Fleygið skúffunni með síunni og hafið nýja skúffu til taks.





243.970.00.1

- 4** Setjið skúffuna í þannig að haldan festist greinilega.



- 5** Staðfest að búið sé að skipta um síu:
a) í appinu Geberit Home
eða
b) ýtið stjórnplötunni til vinstri innan mínútu (1), því næst til hægri (2), síðan aftur til vinstri (3) og þrýstið henni lauslega inn (4) þannig að hún festist.



- ✓ Það slokknar á ljósdíóðunni aftan við stjórnplötuna.

Tæknilegar upplýsingar og samræmi

Tæknilegar upplýsingar

Hlíðarflokkur	III	
Hlíðartegund	IPX4	
Vinnsluspenna	12 V DC	
Inngangsafl	7 W	
Inngangsafl í biðstöðu	≤ 0,5 W	
Þráðlaus tækni	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Tíðnisvið	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Mesta útgangsafl	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Vörumerkið Bluetooth® og kennimerki þess eru eign Bluetooth SIG, Inc. og notkun Geberit á því er háð leyfi.

Einfölduð ESB-samræmisýfirlýsing

Hér með lýsir Geberit International AG því yfir að þráðlausí fjarskiptabúnaðurinn af gerðinni Geberit DuoFresh samræmist tilskipun 2014/53/ESB.

Nálgast má texta ESB-samræmisýfirlýsingarinnar í heild sinni á eftirfarandi vefslóð:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Förgun

Förgun raf- og rafeindabúnaðarúrgangs



Táknið með yfirstrikuðu sorptunnunni á hjólum merkir að ekki má fleygja raf- og rafeindabúnaðarúrgangi með venjulegu heimilissorpi, heldur skal flokka hann og skila honum til förgunar. Notendum ber lögum samkvæmt að skila úr sér gengnum búnaði til viðeigandi förgunar hjá opinberum förgunaraðila, söluaðila eða Geberit. Ýmsum söluaðilum raf- og rafeindabúnaðar er skylt að taka við raf- og rafeindabúnaðarúrgangi án endurgjalds. Til að skila búnaði til Geberit skal hafa samband við þar til bærán sölu- eða þjónustuaðila.

Rafgeyma og rafhlöður sem búnaðurinn umlykur ekki og perur sem hægt er að taka úr búnaðinum án þess að eyðileggja þær skal fjarlægja úr búnaðinum áður en honum er skilað til förgunar.

Ef persónuupplýsingar eru vistaðar í úr sér gengna búnaðinum bera, notendur sjálfir ábyrgð á að eyða þeim áður en búnaðinum er skilað til förgunar.

Przeznaczenie

Ten dokument jest skierowany do wszystkich użytkowników modułów Geberit DuoFresh z funkcją automatycznego uruchamiania.

Dzieci oraz osoby dorosłe, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z modułu, należy poinstruować i w razie potrzeby nadzorować.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Zintegrowana funkcja usuwania zapachów jest przeznaczona do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w misce ustępowej.

Obsługa, pielęgnacja i serwis mogą być wykonywane przez użytkownika wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej instrukcji.

Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem. Geberit nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

Środki ostrożności

- Zanieczyszczenia w filtrze mogą doprowadzić do skażenia powietrza do oddychania. Aby wykluczyć zagrożenie dla zdrowia i zapewnić pełną funkcjonalność, należy wymieniać filtr raz na rok.
- Dzieci jak również osoby o ograniczonych predyspozycjach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub nieposiadające doświadczenia ani wiedzy mogą korzystać z niniejszego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, pod warunkiem, że rozumieją wynikające z tego ryzyko. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja w ramach obowiązków użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru (zgodnie z normą EN 60335-1:2012).
- Nie dokonywać żadnych zmian ani dodatkowych instalacji.
- Napraw może dokonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana, stosując oryginalne części zamienne i akcesoria.


Opis produktu

Zintegrowana funkcja usuwania zapachów neutralizuje nieprzyjemne zapachy w misce ustępowej.

Moduł Geberit DuoFresh jest wyposażony w funkcję wykrywania użytkownika i światło orientacyjne.

Ustawienia można dostosowywać za pomocą aplikacji Geberit Home.


i Zamieszczony w tej instrukcji opis przycisku uruchamiającego Sigma20, odnosi się również do innych, kompatybilnych typów.



Obsługa

Uruchamianie usuwania zapachów

- W momencie podejścia do toalety zapala się światło orientacyjne i uruchamia się usuwanie zapachów.



i Usuwanie zapachów wyłącza się automatycznie po upływie ok. 2 minut (ustawienie fabryczne).

Konfiguracja produktu za pomocą aplikacji Geberit Home

Kontrola zgodności

Do pełnego korzystania z aplikacji Geberit wymagany jest smartfon z systemem Android lub iOS w aktualnej wersji. W razie potrzeby sprawdzić uprawnienia (Bluetooth®, udostępnianie lokalizacji) i potwierdzić je.

PL Pobieranie aplikacji Geberit Home App

Pobrać bezpłatną aplikację Geberit Home z odpowiedniej strony App-Store:

1 Otworzyć aplikację App-Store na swoim smartfonie.

2 W polu wyszukiwania wpisać „Geberit Home”.

✓ Pojawi się aplikacja



Geberit Home.

3 Pobrać aplikację.

✓ Aplikacja zostanie pobrana i wyświetlona na smartfonie.

Można też zeskanować odpowiedni kod QR, aby pobrać aplikację Geberit Home:

Android:

iOS:






Parowanie urządzenia

Warunek


- Króciec przyłączny odsysania jest podłączony do zasilania.

1 Otworzyć aplikację Geberit Home i wybrać [Utwórz nowy produkt].

2 Przycisk uruchamiający pociągnąć lekko do przodu (1) i przesunąć w prawo (2).



- 3** Odczytać Pairing Secret z naklejki na wewnętrznej stronie przycisku uruchamiającego i wpisać go w polu wprowadzania, które pojawi się w aplikacji.



Korzystanie z aplikacji Geberit Home

Aplikacja Geberit Home komunikuje się poprzez Bluetooth® z produktem Geberit.

Za pomocą aplikacji Geberit Home można korzystać z następujących funkcji i ustawić:

- Ustawienia
 - Regulacja światła orientacyjnego
 - Regulacja usuwania zapachów
 - Przywracanie ustawień fabrycznych
- Konserwacja i pielęgnacja
 - Wymiana filtra
 - Aktualizacja oprogramowania, aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Serwis Geberit
 - Nawiązywanie kontaktu z serwisem Geberit

W aplikacji Geberit Home można wyświetlać następujące informacje:

- Instrukcja użytkownika
 - Wyświetlanie instrukcji użytkownika

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Kontrolka za przyciskiem uruchamiającym miga na czerwono.	Zużyty filtr	► Wymienić filtr. → Patrz „Wymiana filtra”, strona 92.
Urządzenie nie działa lub działa częściowo nieprawidłowo.	Błąd urządzenia	► Zwrócić uwagę na komunikat w aplikacji Geberit Home. ► Skontaktować się z osobą wykwalifikowaną.

Wymiana filtra

Warunek

- Neutralizacja zapachów słabnie.
- Kontrolka za przyciskiem uruchamiającym miga na czerwono.
- Wezwanie w aplikacji Geberit Home.





OSTROŻNIE

Możliwe zagrożenie zdrowia
Zanieczyszczenia w filtrze mogą doprowadzić do skażenia powietrza do oddychania.



- ▶ Wymieniać filtr co roku.

- 1 Przycisk uruchamiający pociągnąć lekko do przodu (1) i przesunąć w prawo (2).





- ✓ System usuwania zapachów zatrzymuje się automatycznie.

- 2 Wyciągnąć szufladę z filtrem.





- 3 Zutylizować szufladę z filtrem i przygotować nową.





243.970.00.1

- 4** Wsuwać szufladę do momentu, aż uchwyt wyraźnie się zablokuje.



- 5** Potwierdzić wymianę filtra:
 a) w aplikacji Geberit Home lub
 b) w ciągu jednej minuty przesunąć przycisk uruchamiający w lewo (1), następnie w prawo (2), potem ponownie w lewo (3) i nacisnąć lekko do tyłu (4), aby się zablokował.



- ✓ Kontrolka za przyciskiem uruchamiającym gaśnie.

PL Dane techniczne i zgodność

Dane techniczne

Klasa ochrony	III	
Stopień ochrony	IPX4	
Napięcie robocze	12 V DC	
Pobór mocy	7 W	
Pobór mocy w stanie gotowości	≤ 0,5 W	
Technologia radiowa	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Zakres częstotliwości	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maksymalna moc wyjściowa	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Marka Bluetooth® i jej logo są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a Geberit może z nich korzystać po uzyskaniu licencji.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Geberit International AG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Geberit DuoFresh jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Utylizacja

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany razem z pozostałymi odpadami, lecz oddzielnie. Użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych urządzeń do publicznych zakładów utylizacji odpadów, dystrybutorów lub firmy Geberit w celu prawidłowej utylizacji. Wiele dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zobowiązanych do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. W sprawie zwrotu do firmy Geberit należy skontaktować się z właściwym dystrybutorem lub serwisem.

Zużyte baterie i akumulatory, które nie są wbudowane na stałe w użytym urządzeniu, jak również lampy, które mogą być wyjęte ze zużytego urządzenia bez ich zniszczenia, muszą zostać oddzielnie przekazane do punktu utylizacji.

Jeżeli w użytych urządzeniach zapisane są dane osobowe, za ich usunięcie przed przekazaniem do punktu utylizacji odpowiadają sami użytkownicy końcowi.

Az Ön biztonsága érdekében

Célcsoport

Ez a dokumentum az automatikus működtetésű Geberit DuoFresh modulok összes felhasználójához szól.

A használatát nem ismerő gyermekeket és felnőtteket tájékoztatni kell a készülék használatáról, és adott esetben felügyelni kell őket a készülékhasználat közben.

Rendeltetésszerű használat

A beépített szagelszívási funkcióval semlegesíthetők a WC-csészében jelen lévő kellemetlen szagok.

Az üzemeltető, illetve a felhasználó számára kizárólag a jelen útmutatóban meghatározott mértékű használat, ápolás és karbantartás engedélyezett.

Minden ettől eltérő alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A Geberit nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő következményekért.

Biztonsági előírások

- A szűrőben található szennyeződések a belélegzett levegő szennyeződését okozhatják. Az egészségkárosodás veszélyének kizárása és a teljes funkcionalitás biztosítása érdekében a szűrőt évente ki kell cserélni.
- Ezt a készüléket gyermekek, valamint korlátozott testi, érzékszervi és szellemi képességű, illetve a szükséges tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelettel, vagy a készülék biztonságos kezelésével kapcsolatos felvilágosítás után, a használatból eredő veszélyek ismeretében használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását (az EN60335-1:2012 szerint).
- Ne módosítsa és további alkatrészekkel se egészítse ki.
- A javításokat kizárólag szakembereknek szabad végezniük eredeti pótalkatrészek és tartozékok felhasználásával.


HU Termékleírás

A beépített szagelszívási funkció szűrő segítségével semlegesíti a WC-kerámiában jelen lévő kellemetlen szagokat.

A Geberit DuoFresh modul felhasználó érzékelővel és jelzővilágítással van felszerelve.

A beállítások a Geberit Home alkalmazás segítségével módosíthatók.


i A jelen útmutatóban bemutatott működtetőlap megfelel a Sigma20 típusnak, és értelemszerűen érvényes a többi kompatibilis típusra is.



Kezelés

A szagelszívás indítása

- A WC megközelítése esetén kigyullad a jelzővilágítás, és elindul a szagelszívás.



i A szagelszívás kb. 2 perc elteltével automatikusan leáll (gyári beállítás).

A termék konfigurálása a Geberit Home alkalmazással

Kompatibilitás ellenőrzése

A Geberit alkalmazás teljes körű használatához egy aktuális Android- vagy iOS- operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra van szüksége. Ha szükséges, ellenőrizze a jogosultságokat (Bluetooth®, helymeghatározás) és erősítse meg azokat.

Geberit Home alkalmazás letöltése

Töltse le az App-Store-ból ingyenesen a Geberit Home alkalmazást:

- 1 Nyissa meg az App-Store-t az okostelefonján.
- 2 Írja be a „Geberit Home” kifejezést a keresőmezőbe.
 - ✓ Megjelenik a Geberit Home alkalmazás.



- 3 Töltse le az alkalmazást.
 - ✓ Az alkalmazás letöltésre kerül és megjelenik az okostelefonján.

A Geberit Home alkalmazás az adott QR-kód beolvasásával is letölthető:

Android:

iOS:






Eszköz párosítása

Előfeltétel

- A szagelszívás az áramellátáshoz van csatlakoztatva.


- 1 Nyissa meg a Geberit Home alkalmazást, majd válassza ki az [Új termék beállítása] opciót.

- 2 Húzza kissé előrefelé a működtetőlapot (1), és fordítsa el jobbra (2).



3

Olvassa le a pairing secret-et a működtetőlap belső oldalán lévő matricáról, és írja be az alkalmazás beviteli mezőjébe, amikor a rendszer kéri.



Geberit Home alkalmazás használata

A Geberit Home alkalmazás Bluetooth® interfészen keresztül kommunikál a Geberit termékkel.

A következő funkciók és beállítások hajthatók végre a Geberit Home alkalmazással:

- Beállítások
 - Jelzővilágítás beállítása
 - Szagelszívás beállítása
 - Visszaállítás a gyári beállításra
- Karbantartás és kezelés
 - Cserélje ki a szűrőt
 - Szoftverfrissítés végrehajtása, firmware frissítése
- Geberit vevőszolgálat
 - Kapcsolatfelvétel a Geberit vevőszolgálattal

A következő információk hívhatók le a Geberit Home alkalmazáson keresztül:

- Kezelési útmutató
 - Kezelési útmutató megjelenítése

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavar	Ok	Megoldás
A működtetőlap mögötti LED vörösén villog.	A szűrő elhasználódott	► Cserélje ki a szűrőt. → Lásd „Cserélje ki a szűrőt”, oldal 99.
A készülék nem vagy részben nem megfelelően működik.	Meghibásodás	► Vegye figyelembe a Geberit Home alkalmazásban megjelenő üzenetet. ► Lépjen kapcsolatba szakemberrel.

Karbantartás

Cserélje ki a szűrőt

Előfeltétel

- Csökkent a szagok semlegesítésének hatékonysága.
- A működtetőlap mögötti LED vörösen villog.
- Felszólítás a Geberit Home alkalmazáson belül.





VIGYÁZAT

Egészség károsodásának veszélye

A szűrőben található szennyeződések a belélegzett levegő szennyeződését okozhatják.



- ▶ Évente cserélje ki a szűrőt.

- 1 Húzza kissé előrefelé a működtetőlapot (1), és fordítsa el jobbra (2).





- ✓ A szagelszívás automatikusan leáll.

- 2 Húzza ki a betolóegységet szűrővel.





- 3 Ártalmatlanítsa a betolóegységet szűrővel együtt és vásároljon egy újat.





243.970.00.1

- 4** Tolja be a betolóegységet, amíg a tartószerkezet érezhetően be nem kattan a helyére.



- 5** Szűrőcsere megerősítése:
a) a Geberit Home alkalmazásban vagy
b) egy percen belül fordítsa el a működtetőlapot balra (1), majd jobbra (2), majd ismét balra (3), és nyomja kissé hátra (4), amíg érezhetően be nem kattan a helyére.



- ✓ A működtetőlap mögötti LED kialszik.

Műszaki adatok és megfelelés

Műszaki adatok

Védelmi osztály	III	
Érintésvédelmi osztály	IPX4	
Üzemi feszültség	12 V DC	
Teljesítményfelvétel	7 W	
Stand-by teljesítményfelvétel	≤ 0,5 W	
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frekvenciatartomány	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Max. kimenő teljesítmény	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ A Bluetooth® márka és logói a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik és a Geberit licenccel használja őket.

Egyszerűsített EU-megfelelési nyilatkozat

A Geberit International AG igazolja, hogy a Geberit DuoFresh típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Ártalmatlanítás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítása



Az áthúzott kerekes szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad a kommunális szemétkébe dobni, hanem külön kell ártalmatlanítani. A végfelhasználók a jogszabályok értelmében kötelesek visszaadni a régi berendezéseket szakszerű ártalmatlanítás céljából a közhasznú hulladékgazdálkodási hatóságoknak, a forgalmazóknak vagy a Geberit vállalatnak. Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóinak jelentős része köteles az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait díjmentesen visszavenni. A Geberit vállalathoz való visszaküldéssel kapcsolatban érdeklődjön az illetékes nagykereskedőnél vagy szervizcégénél.

A régi elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek beépítve a régi berendezésbe, valamint a lámpákat, amelyek roncsolásmentesen kivehetők a régi berendezésből, el kell távolítani, mielőtt a régi berendezést leadja a hulladéklerakóba.

Amennyiben a régi berendezésben személyes adatok vannak tárolva, a végfelhasználó felelőssége azok törlése, mielőtt a berendezést leadja a hulladéklerakóba.

Cieľová skupina

Tento dokument je určený všetkým používateľom jednotiek odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spustením.

Deti a dospelé osoby, ktoré nemajú skúsenosti s používaním, je potrebné poučiť a v prípade potreby na ne dozerať.

Použitie v súlade s určením

Integrované odsávanie zápachu je určené na neutralizáciu nepríjemných zápachov v keramike WC.

Prevádzkovateľ alebo používateľ smie obsluhu a údržbu vykonávať len v súlade s týmto návodom.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Spoločnosť Geberit nepreberá záruku za škody vzniknuté pri používaní, ktoré nie je v súlade s určením.

Bezpečnostné pokyny

- Nečistoty vo filtri môžu spôsobiť znečistenie vdychovaného vzduchu. Pre vylúčenie ohrozenia zdravia a zabezpečenie celkovej funkčnosti je nutné filter každý rok vymeniť.
- Deti a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami môžu toto zariadenie používať len v tom prípade, ak na ne dohliada zodpovedná osoba alebo ak boli poučení o tom, ako sa zariadenie používa, pričom porozumeli nebezpečenstvu, ktoré vyplýva z použitia zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Deti smú vykonávať čistenie a bežnú údržbu zariadenia len pod dohľadom (podľa normy EN 60335-1:2012).
- Nevykonávajúte žiadne zmeny alebo dodatočné inštalácie.
- Opravy smú vykonávať len kvalifikované osoby a len s použitím originálnych náhradných dielov a príslušenstva.


Popis výrobku

Odsávanie zápachu neutralizuje nepríjemné zápachy v keramike WC prostredníctvom filtra.

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh je vybavená rozpoznávaním používateľa a orientačným svetlom.

Nastavenia možno prispôbiť pomocou aplikácie Geberit Home.


i Ovládacie tlačidlo uvedené v tomto návode zodpovedá typu Sigma20 a platí analogicky aj pre iné kompatibilné typy.



Obsluha

Spustenie odsávania zápachu

- Pri prístupení k WC sa rozsvieti orientačné svetlo a spustí sa odsávanie zápachu.



i Odsávanie zápachu sa po cca 2 minútach automaticky zastaví (výrobné nastavenie).

Postup konfigurácie produktu pomocou aplikácie Geberit Home

Kontrola kompatibility

Na plnohodnotné využívanie aplikácie Geberit budete potrebovať smartfón s aktuálnou verziou systému Android alebo iOS. V prípade potreby skontrolujte oprávnenia (miestoBluetooth®, schválenie miesta) a potvrdte ich.

SK Stiahnutie aplikácie Geberit Home

Stiahnite si bezplatne aplikáciu Geberit Home v App-Store týchto jazykoch:

1 Otvorte obchod s aplikáciami App-Store vo vašom smartfóne.

2 Do vyhľadávacieho poľa zadajte „Geberit Home“.

✓ Zobrazí sa aplikácia Geberit



3 Stiahnite si aplikáciu.
✓ Aplikácia sa stiahne a zobrazí na vašom smartfóne.

Na stiahnutie aplikácie Geberit Home môžete aj naskenovať príslušný QR kód:

Android:

iOS:






Spárovanie zariadenia

Predpoklad


- Odsávanie zápachu je pripojené k napájaniu prúdom.

1 Otvorte aplikáciu Geberit Home a vyberte [Nastaviť nový výrobok].

2 Ovládacie tlačidlo potiahnite trochu dopredu (1) a otočte doprava (2).



- 3** Odčítajte kód spárovania z nálepky vo vnútri ovládacieho tlačidla a zadajte ho pri vyžiadaní do zadávacieho poľa v aplikácii.



Používanie aplikácie Geberit Home

Aplikácia Geberit Home komunikuje s výrobkom Geberit pomocou rozhrania Bluetooth®.

Aplikácia Geberit Home umožňuje spúšťanie nasledujúcich funkcií a nasledujúce nastavenia:

- Nastavenia
 - Prispôsobenie orientačného svetla
 - Prispôsobenie odsávania zápachu
 - Obnovenie výrobného nastavenia
- Údržba a starostlivosť
 - Výmena filtra
 - Vykonávanie aktualizácie softvéru, aktualizácia firmvéru
- Zákaznícky servis Geberit
 - Spojiť so zákazníckym servisom Geberit

Pomocou aplikácie Geberit Home môžete vyvolať nasledujúce informácie:

- Návod na obsluhu
 - Zobrazenie návodu na obsluhu

Odstraňovanie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie
LED za ovládacím tlačidlom bliká na červeno.	Opotrebovaný filter	► Vymeňte košíkový filter. → Pozrite si „Výmena filtra“, strana 106.
Zariadenie nefunguje alebo čiastočne nefunguje správne.	Chyba prístroja	► Dbajte na hlásenie v aplikácii Geberit Home. ► Obráťte sa na kvalifikovanú osobu.

Výmena filtra

Predpoklad

- Neutralizácia zápachu slabne.
- LED za ovládacím tlačidlom bliká na červeno.
- Vyžiadanie v aplikácii Geberit Home.





UPOZORNENIE

Možné ohrozenie zdravia

Nečistoty vo filteri môžu spôsobiť znečistenie vdychovaného vzduchu.



- Filter každoročne vymieňajte.

- 1 Ovládacie tlačidlo potiahnite trochu dopredu (1) a otočte doprava (2).





- ✓ Odsávanie zápachu sa automaticky zastaví.

- 2 Vytiahnite zásuvku s filtrom.





- 3 Zásuvku s filtrom zlikvidujte a pripravte novú zásuvku.





243.970.00.1

- 4** Zasuňte zásuvku až kým držiak počutefne zapadne.



- 5** Potvrďte výmenu filtra:
 a) v aplikácii Geberit Home
 alebo
 b) ovládacie tlačidlo počas jednej minúty otočte doľava (1), potom doprava (2), potom znovu doľava (3) a trochu zatlačte dozadu (4), až kým počutefne zapadne.



- ✓ LED za ovládacím tlačidlom zhasne.

Technické údaje

Trieda ochrany	III	
Spôsob ochrany	IPX4	
Prevádzkové napätie	12 V DC	
Príkon	7 W	
Príkon pohotovostného režimu	≤ 0,5 W	
Rádiová technológia	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Zariadenie s krátkym dosahom
Rozsah frekvencie	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maximálny výstupný výkon	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Značka Bluetooth® a príslušné logá sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Geberit ich používa na základe licencie.

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Geberit International AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Geberit DuoFresh je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Likvidácia

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s netriedeným odpadom, ale musia byť likvidované oddelene. Koncoví používatelia sú zo zákona povinní likvidovať použité zariadenia v rámci triedeného odpadu, alebo odovzdaním distribútorovi alebo Geberit. Mnohí distribútori elektrických a elektronických zariadení sú povinní bezplatne prevziať späť odpad z elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete zariadenie vrátiť Geberit, obráťte sa na zodpovednú predajnú alebo servisnú spoločnosť.

Vybité batérie a akumulátory, ktoré nie sú súčasťou použitých spotrebičov, ako aj žiarovky, ktoré možno vybrať z použitého spotrebiča bez poškodenia, musia byť pred dodaním na miesto likvidácie oddelené od použitého spotrebiča.

Ak sú v použítom zariadení uložené osobné údaje, za ich vymazanie pred odovzdaním na miesto likvidácie sú zodpovední samotní koncoví používatelia.

Pro vaši bezpečnost

Cílová skupina

Tento dokument je určen všem uživatelům odsávání Geberit DuoFresh s automatickým ovládáním.

Dětem a dospělým, kteří nemají s používáním zařízení zkušenosti, je nutné obsluhu vysvětlit a případně na ně dohlédnout.

Použití v souladu s určením

Integrované odsávání zápachu je určeno k neutralizaci nepříjemných pachů ve WC keramice.

Provozovatel nebo uživatel smí provádět pouze takovou obsluhu, ošetřování a údržbu, která je popsána v tomto návodu.

Jakékoli jiné použití není v souladu s určením. Geberit v žádném případě neručí za následky použití, které není v souladu s určením.

Bezpečnostní pokyny

- Nečistoty ve filtru mohou způsobit znečištění vdechovaného vzduchu. Aby se vyloučilo ohrožení zdraví a byla zajištěna plná funkčnost, musí se filtr každoročně vyměnit.
- Tento přístroj může být používán dětmi a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami, které k používání tohoto zařízení nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím, která z tohoto používání vyplývají. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti bez dozoru (podle EN 60335-1:2012).
- Neprovádějte žádné změny ani dodatečné instalace.
- Opravy může provádět pouze odborný pracovník pomocí originálních náhradních dílů a dílů příslušenství.

CS


Popis výrobku

Jednotka odsávání zápachu neutralizuje nepříjemné pachy ve WC keramice pomocí filtru.

Odsávání zápachu Geberit DuoFresh je vybaven zaznamenáním uživatele a orientačním světlem.

Nastavení je možné upravit pomocí mobilní aplikace Geberit Home.


i Ovládací tlačítko zobrazené v tomto návodu odpovídá typu Sigma20 a platí obdobně také pro jiné kompatibilní typy.



Ovládání

Spuštění odsávání zápachu

- Po přistoupení k WC začíná svítit orientační světlo a spouští se odsávání zápachu.



i Odsávání zápachu se zastaví automaticky po cca 2 minutách (nastavení ve výrobě).

Jak nakonfigurovat výrobek pomocí aplikace Geberit Home

Kontrola kompatibility

Abyste mohli aplikaci Geberit využívat v plném rozsahu, potřebujete chytrý telefon s aktuální verzí systému Android nebo iOS. V případě potřeby zkontrolujte oprávnění (Bluetooth®, sdílení polohy) a potvrďte jej.

Stažení aplikace Geberit Home

Stáhněte si zdarma aplikaci Geberit Home v příslušném App-Store:

- 1 Otevřete App-Store ve svém smartphonu.
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte „Geberit Home“.
✓ Zobrazí se aplikace



Geberit Home.

- 3 Stáhněte aplikaci.
✓ Aplikace se stáhne a zobrazí se ve vašem smartphonu.

Pro stažení aplikace Geberit Home také můžete naskenovat příslušný QR kód:

Android:

iOS:






Spárujte zařízení

Předpoklad


- Odsávání zápachu je napojeno na napájení elektrickým proudem.

- 1 Otevřete aplikaci Geberit Home a vyberte [Nastavit nový výrobek].

- 2 Ovládací tlačítko lehce zatáhněte dopředu (1) a otočte doprava (2).



- 3** Přečtěte si Pairing Secret na nálepce uvnitř ovládacího tlačítka a po zobrazení výzvy jej zadejte do vstupního pole v aplikaci.



Použití aplikace Geberit Home

Aplikace Geberit Home App komunikuje prostřednictvím rozhraní Bluetooth® s výrobkem Geberit.

Prostřednictvím aplikace Geberit Home můžete provádět následující funkce a nastavení:

- Nastavení
 - Úprava orientačního světla
 - Úprava odsávání zápachu
 - Obnovení nastavení ve výrobě
- Údržba a péče
 - Výměna filtru
 - Provedení aktualizace softwaru, aktualizace programového vybavení
- Servis společnosti Geberit
 - Navázání kontaktu se servisem společnosti Geberit

Následující informace můžete vyvolat prostřednictvím aplikace Geberit Home:

- Návod k obsluze
 - Zobrazení návodu k obsluze

Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Odstranění
LED za ovládacím tlačítkem bliká červeně.	Filtr je spotřebovaný	► Vyměňte filtr. → Viz „Vyměňte filtr“, Strana 112.
Přístroj nefunguje nebo zčásti nesprávně.	Chyba přístroje	► Dbejte na hlášení v mobilní aplikaci Geberit Home. ► Kontaktujte odborného pracovníka.

Údržba

Vyměňte filtr

Předpoklad

- Neutralizace zápachu slábne.
- LED za ovládacím tlačítkem bliká červeně.
- Výzva v mobilní aplikaci Geberit Home.





VAROVÁNÍ

Možné ohrožení zdraví

Nečistoty ve filtru mohou způsobit znečištění vdechovaného vzduchu.



- Filtr každoročně vyměňujte.

- 1** Ovládací tlačítko lehce zatáhněte dopředu (1) a otočte doprava (2).





- ✓ Jednotka odsávání zápachu se automaticky zastaví.



- 2** Zásuvka pro naplnění s filtrem.





- 3** Zásuvku pro naplnění s filtrem zlikvidujte a připravte novou zásuvku.



- 4** Zásuvku pro naplnění zasuňte, dokud držák slyšitelně nezacvakne.



- 5** Potvrďte výměnu filtru:
 a) v mobilní aplikaci Geberit Home nebo
 b) ovládací tlačítko otočte během 1 minuty doleva (1), následně doprava (2), poté zase doleva (3) a mírně zatlačte dozadu (4), dokud slyšitelně nezacvakne.



- ✓ Zhasne LED za ovládacím tlačítkem.

Technické informace a shoda

Technické informace

Třída ochrany	III	
Druh ochrany	IPX4	
Provozní napětí	12 V DC	
Příkon	7 W	
Příkon v pohotovostním stavu	≤ 0,5 W	
Rádiová technologie	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frekvenční rozsah	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maximální výstupní výkon	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Značka Bluetooth® a její loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a Geberit je používá na základě licence.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Tímto Geberit International AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení Geberit DuoFresh je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Likvidace

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že stará elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat spolu se zbytkovým odpadem, nýbrž se musí likvidovat odděleně. Koncoví uživatelé jsou ze zákona povinni odevzdat stará zařízení k odborné likvidaci veřejnoprávním subjektům pověřeným nakládáním s odpady, distributorům nebo společnosti Geberit. Řada distributorů elektrických a elektronických zařízení je povinna stará elektrická a elektronická zařízení bezplatně zpětně odebírat. Pro vrácení společnosti Geberit je třeba kontaktovat příslušnou distribuční nebo servisní společnost.

Staré baterie a akumulátory, které nejsou pevnou součástí starého zařízení, jakož i žárovky, které lze ze starého zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, je nutné před odevzdáním do sběrný nebo místa likvidace oddělit od starého zařízení.

Pokud jsou ve starém zařízení uloženy osobní údaje, jsou koncoví uživatelé před odevzdáním na místo likvidace sami odpovědní za jejich vymazání.

Ciljna skupina

Ta dokument je namenjen vsem uporabnikom modulov Geberit DuoFresh s samodejno aktivacijo.

Otrokom in odraslim, ki nimajo izkušenj z uporabo naprave, je treba razložiti, kako uporabljati napravo, in jih po potrebi nadzorovati.

Namenska uporaba

Integrirano odzračevanje neprijetnih vonjav nevtralizira neprijetne vonjave v WC keramiki.

Upravljevec ali uporabnik sme izvajati upravljanje, nego in vzdrževanje samo v skladu s temi navodili.

Vsaka drugačna uporaba ni skladna z določili. Geberit ne prevzema odgovornosti za posledice, nastale zaradi nenamenske uporabe.

Varnostna navodila

- Nečistoče v filtru lahko onesnažijo zrak. Da bi preprečili nevarnost za zdravje in zagotovili popolno funkcionalnost, je treba letno zamenjati filter.
- Napravo lahko uporabljajo otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, motoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli ustrezne napotke za varno uporabo naprave in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otrokom brez nadzora ni dovoljeno izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja (v skladu s standardom EN 60335-1:2012).
- Ne spreminjajte naprave in je ne nadgrajujte.
- Popravila lahko izvajajo samo strokovnjaki. Pri tem smejo uporabljati le originalne nadomestne dele in pribor.


Opis proizvoda

Odzračevanje neprijetnih vonjav nevtralizira neprijetne vonjave v WC keramiki s pomočjo filtra.

Modul Geberit DuoFresh je opremljen s sistemom za zaznavanje uporabnika in orientacijsko osvetlitvijo.

Nastavitve se lahko prilagodijo z aplikacijo Geberit Home.


i V teh navodilih je prikazana aktivirna tipka tipa Sigma20. Smiselno bi lahko bili prikazani tudi ostali kompatibilni tipi.



Upravljanje

Zagon odzračevanja neprijetnih vonjav

- Ko se približate WC-ju, začne svetiti orientacijska osvetlitev in začene se odzračevanje neprijetnih vonjav.



i Odzračevanje neprijetnih vonjav se samodejno ustavi po pribl. 2 minutah (tovarniška nastavitev).

Konfiguracija izdelka z aplikacijo Geberit Home

Preverjanje združljivosti

Da bi lahko aplikacijo Geberit uporabljali v polnem obsegu, potrebujete pametni telefon s trenutno različico sistema Android ali iOS. Po potrebi preverite dovoljenja (Bluetooth®, uporaba lokacije) in jih potrdite.

SL Prenos aplikacije Geberit Home

Aplikacija Geberit Home je brezplačno na voljo v trgovini App-Store:

1 V pametnem telefonu odprite trgovino App-Store.

2 V iskalno polje vnesite »Geberit Home«.
✓ Prikaže se aplikacija



Geberit Home.

3 Prenesite aplikacijo.
✓ Aplikacija se prenese in prikaže v vašem pametnem telefonu.

Prav tako lahko poskenirate ustrezno kodo QR in prenesete aplikacijo Geberit Home:

Android:

iOS:






Seznamitev naprave

Pogoj


- Enota za odzračevanje neprijetnih vonjav je priključena na oskrbo z električno energijo.

1 Odprite aplikacijo Geberit Home in izberite [Nastavi nov izdelek].

2 Aktivirno tipko rahlo povlecite naprej (1) in obrnite v desno (2).



- 3** Z nalepke v notranjosti aktivirne tipke preberite geslo za seznanjanje in ga ob pozivu vnesite v polje za vnos v aplikaciji.



Uporaba aplikacije Geberit Home

Aplikacija Geberit Home prek vmesnika Bluetooth® komunicira z izdelkom Geberit.

Aplikacija Geberit Home omogoča izvedbo naslednjih funkcij in nastavitev:

- Nastavitve
 - Prilagoditev orientacijske osvetlitve
 - Prilagoditev odzračevanja neprijetnih vonjav
 - Ponastavitev na tovarniške nastavitve
- Servis in nega
 - Zamenjava filtra
 - Posodobitev programske opreme, posodobitev vdelane programske opreme
- Služba za pomoč strankam Geberit
 - Stik s službo za pomoč strankam Geberit

Naslednje informacije lahko priključete prek aplikacije Geberit Home:

- Navodila za upravljanje
 - Prikaz navodil za uporabo

Odpravljanje motenj

Motnja	Vzrok	Odprava
LED-dioda za aktivirno tipko utripa rdeče.	Izrabljen filter	► Zamenjajte filter. → Glejte »Zamenjava filtra«, stran 119.
Naprava ne deluje oziroma delno ne deluje pravilno.	Napaka naprave	► Upoštevajte sporočilo v aplikaciji Geberit Home. ► Obrnite se na strokovnjaka.

Vzdrževanje

Zamenjava filtra

Pogoj

- Učinek nevtralizacije neprijetnih vonjav je slabši.
- LED-dioda za aktivirno tipko utripa rdeče.
- Zahteva v aplikaciji Geberit Home.





PREVIDNO

Potencialna nevarnost za zdravje

Nečistoče v filtru lahko onesnažijo zrak.



- Filter zamenjajte vsako leto.

- 1** Aktivirno tipko rahlo povlecite naprej (1) in obrnite v desno (2).





- ✓ Odzračevanje neprijetnih vonjav se samodejno ustavi.



- 2** Izvlecite predal s filtrom.





- 3** Odstranite predal s filtrom in pripravite nov predal.



- 4** Predal potisnite nazaj, da se držalo občutljivo zaskoči.



- 5** Potrdite menjavo filtra:
- a) v aplikaciji Geberit Home ali
 - b) aktivno tipko v roku ene minute obrnite v levo (1), nato v desno (2), nato ponovno v levo (3), nato jo rahlo potisnite nazaj (4), da se občutljivo zaskoči.



- ✓ LED-dioda za aktivno tipko ugasne.

SL Tehnični podatki in skladnost

Tehnični podatki

Razred zaščite	III	
Vrsta zaščite	IPX4	
Obratovalna napetost	12 V DC	
Poraba energije	7 W	
Poraba energije v pripravljenosti	≤ 0,5 W	
Radijska tehnologija	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frekvenčno območje	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maksimalna izhodna moč	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Znamka Bluetooth® in njeni logotipi so last družbe Bluetooth SIG, Inc., Geberit pa jih uporablja na podlagi licence.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Geberit International AG potrjuje, da je tip radijske opreme Geberit DuoFresh skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Odstranjevanje

Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme



Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih pomeni, da odpadne električne in elektronske opreme ni dovoljeno odlagati med ostale odpadke, temveč jo je treba odstraniti ločeno. Končni uporabniki so zakonsko obvezani, da stare naprave predajo javnim organom za odstranjevanje odpadkov, distributerjem ali jih vrnejo proizvajalcu Geberit, kjer bodo poskrbeli za strokovno odstranjevanje. Številni distributerji električne in elektronske opreme so obvezani, da brezplačno prevzamejo odpadno električno in elektronsko opremo. Če želite stare naprave vrniti proizvajalcu Geberit, stopite v stik s pristojnim prodajnim ali servisnim podjetjem.

Odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi se pri tem uničile, morate odstraniti iz stare naprave, preden jih predate službi za odstranjevanje odpadkov.

Če so v stari napravi shranjeni osebni podatki, jih morajo končni uporabniki sami izbrisati, preden napravo predajo službi za odstranjevanje odpadkov.

Za vašu sigurnost

Ciljana grupa

Ovaj dokument namijenjen je svim korisnicima Geberit DuoFresh modula s automatskim aktiviranjem.

Djecu i odrasle osobe koje nisu upoznate s pravilnom uporabom trebate uputiti i po potrebi nadzirati.

Propisna uporaba

Ugrađeni priključak za odzračivanje namijenjen je za neutraliziranje neugodnih mirisa u WC-školjci.

Upotrebu, njegu i održavanje rukovatelj ili korisnik smije izvoditi samo u onoj mjeri u kojoj je predviđeno u ovim uputama.

Svaka druga uporaba smatra se nepropisnom. Geberit ne preuzima odgovornost za posljedice nepropisne uporabe.

Sigurnosne upute

- Nečistoća u filtru može uzrokovati opterećenje zraka koji udišete. Kako bi se isključila opasnost po zdravlje i osigurala potpuna funkcionalnost, filter se mora zamijeniti jednom godišnje.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca, kao i osobe ograničenih fizičkih, senzoričkih ili psihičkih sposobnosti ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja za uporabu uređaja, ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja te razumiju opasnosti koje iz njega proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora (prema EN 60335-1:2012).
- Nemojte provoditi izmjene ili dodatne instalacije.
- Popravke smiju izvoditi samo tehnički stručnjaci i pritom upotrebljavati samo originalne rezervne dijelove i dijelove pribora.


HR Opis proizvoda

Odzračivanje neutralizira neugodne mirise u WC školjci pomoću filtra.

Geberit DuoFresh modul opremljen je prepoznavanjem korisnika i orijentacijskim svjetlom.

Postavke se mogu prilagoditi pomoću Geberit Home aplikacije.


i Tipka za aktiviranje prikazana u ovim uputama odgovara tipu Sigma20 i vrijedi po smislu i za druge kompatibilne tipove.



Upotreba

Pokretanje odzračivanja

- ▶ Nakon približavanja WC-u orijentacijsko svjetlo počinje svijetliti i pokreće se odzračivanje.



i Odzračivanje se nakon oko 2 minuta automatski zaustavlja (tvornička postavka).

Ovako konfigurirate proizvod pomoću aplikacije Geberit Home

Provjera kompatibilnosti

Kako biste u potpunosti mogli upotrebljavati Geberit aplikaciju, potreban vam je pametni telefon s aktualnom verzijom sustava Android ili iOS. Po potrebi provjerite dopuštenja (Bluetooth®, dijeljenje lokacije) i potvrdite ih.

Preuzimanje aplikacije Geberit Home App

Besplatno preuzmite aplikaciju Geberit Home u odgovarajućoj trgovini aplikacijama App-Store:

- 1 Otvorite App-Store na svojem pametnom telefonu.
- 2 Unesite „Geberit Home“ u polje za pretraživanje.
✓ Aplikacija Geberit Home se



prikazuje.

- 3 Preuzmite aplikaciju.
✓ Aplikacija se preuzima i prikazuje na vašem pametnom telefonu.

Također možete skenirati odgovarajući QR kôd kako biste preuzeli aplikaciju Geberit Home:

Android:



iOS:






Uparivanje uređaja

Preduvjet


- Odzračivanje je priključeno na napajanje.

- 1 Otvorite aplikaciju Geberit Home i odaberite [Kreiranje novog proizvoda].

- 2 Tipku za aktiviranje lagano povucite prema naprijed (1) i zakrenite nadesno (2).



Očitajte Pairing Secret s naljepnice u unutrašnjosti tipke za aktiviranje i na zahtjev ga unesite u polje za unos u aplikaciji.



Korištenje aplikacijom Geberit Home

Aplikacija Geberit Home komunicira putem Bluetooth® sučelja s Geberit proizvodom.

Sljedeće funkcije i postavke možete izvršiti putem aplikacije Geberit Home:

- Postavke
 - Prilagodba orijentacijskog svjetla
 - Prilagodba priključka za odzračivanje
 - Vraćanje na tvorničke postavke
- Održavanje i njega
 - Zamjena filtra
 - Izvršavanje ažuriranja softvera, ažuriranje opreme
- Geberit servisna služba
 - Kontakt s Geberit servisnom službom

Putem aplikacije Geberit Home možete pozvati sljedeće informacije:

- Upute za korištenje
 - Prikaz uputa za korištenje

Uklanjanje smetnji

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje
LED dioda iza tipke za aktiviranje treperi crveno.	Filtar istrošen	► Zamijenite filtara. → Vidi „Zamjena filtra”, stranica 126.
Uređaj ne radi ili ne radi ispravno.	Greška na uređaju	► Obratite pozornost na dojavu u Geberit Home aplikaciji. ► Obratite se tehničkom stručnjaku.

Održavanje

Zamjena filtra

Preduvjet

- Neutralizacija mirisa slabi.
- LED dioda iza tipke za aktiviranje treperi crveno.
- Zahtjev u Geberit Home aplikaciji.





OPREZ

Moguća opasnost po zdravlje

Nečistoća u filtru može uzrokovati opterećenje zraka koji udišete.



- Svake godine zamijenite filtara.

- 1** Tipku za aktiviranje lagano povucite prema naprijed (1) i zakrenite nadesno (2).





- ✓ Odzračivanje se automatski zaustavlja.



- 2** Izvucite ladicu s filtrom.





- 3** Zbrinite ladicu s filtrom i pripremite novu ladicu.



- 4** Pogurnite ladicu, sve dok se držač čujno ne uglati.



- 5** Potvrdite zamjenu filtra:
- a) u Geberit Home aplikaciji ili
 - b) tipku za aktiviranje unutar jedne minute zakrenite nalijevo (1), zatim nadesno (2), zatim ponovno nalijevo (3) i lagano je pritisnite prema natrag (4), sve dok se osjetno ne uglati.



- ✓ LED dioda iza tipke za aktiviranje se gasi.

Tehnički podaci i sukladnost

Tehnički podaci

Klasa zaštite	III	
Stupanj zaštite	IPX4	
Radni napon	12 V DC	
Potrošnja snage	7 W	
Potrošnja snage u pripravi	≤ 0,5 W	
Bežična tehnologija	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Opseg frekvencije	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maksimalna izlazna snaga	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Marka Bluetooth® i njezini logotipovi vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Geberit posjeduje licencu za njihovo korištenje.

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Geberit International AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Geberit DuoFresh u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst izjave o sukladnosti EU-a dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Zbrinjavanje

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja



Simbol prekrížene kante za otpad na kotačićima znači da se stari električni i elektronički uređaji ne smiju zbrinuti zajedno s kućnim otpadom, već se moraju zbrinuti odvojeno. Krajnji korisnici su zakonski obvezni predati stare uređaje javnim tijelima za gospodarenje otpadom, distributerima ili društvu Geberit kako bi se propisno zbrinuli. Brojni distributeri električnih i elektroničkih uređaja dužni su besplatno preuzeti stare električne i elektroničke uređaje. Za povratak uređaja društvu Geberit obratite se nadležnom distributeru ili serviseru.

Stare baterije i akumulatori koji nisu ugrađeni u stari uređaj i svjetiljke koje se mogu ukloniti iz starog uređaja bez nanošenja štete moraju se odvojiti od starog uređaja prije predaje odlagalištu.

Ako su u starom uređaju pohranjeni osobni podaci, krajnji korisnici sami su odgovorni za njihovo brisanje prije predaje uređaja odlagalištu.

Ciljna grupa

Ovaj dokument je namenjen svim korisnicima Geberit DuoFresh modula sa automatskim aktiviranjem.

Deci i odraslima, koji nemaju iskustva sa korišćenjem proizvoda, treba dati odgovarajuća uputstva i po potrebi ih nadzirati.

Namenska upotreba

Integrisana funkcija pročišćavanja vazduha je namenjena za neutralizaciju neprijatnih mirisa u WC šolji.

Operator ili korisnik sme da upotrebljava, neguje i održava uređaj isključivo u skladu sa ovim uputstvom.

Svaka drugačija upotreba smatra se nenamenskom. Geberit ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice nenamenske upotrebe.

Bezbednosna uputstva

- Nečistoće u filteru mogu da dovedu do opterećenja vazduha koji se udiše. Da bi se izbeglo ugrožavanje zdravlja i obezbedila potpuna funkcionalnost, filter mora da se zamenjuje jednom godišnje.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca, kao i lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima odnosno osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su dobili instrukcije za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju opasnosti koje mogu nastati kao posledica korišćenja. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora (u skladu sa EN 60335-1:2012).
- Nemojte vršiti nikakve promene ili dodatne instalacije.
- Popravke sme da vrši samo tehnički stručnjak uz korišćenje originalnih rezervnih i dodatnih delova.

Opis proizvoda

Pročišćavanje vazduha neutrališe neprijatne mirise u WC šolji preko filtera.

Geberit DuoFresh modul je opremljen detekcijom korisnika i svetlom za orijentaciju.

Podešavanja možete da prilagodite pomoću Geberit Home aplikacije.


- i** Tipka za aktiviranje koja je prikazana u ovom uputstvu odgovara tipu Sigma20 i važi takođe i za druge kompatibilne tipove.



Rukovanje

Pokretanje funkcije pročišćavanja vazduha

- Približavanjem WC-u, svetlo za orijentaciju počinje da svetli i pokreće se pročišćavanje vazduha.



- i** Pročišćavanje vazduha se automatski zaustavlja posle oko 2 minuta (fabrička podešavanja).

Konfiguracija proizvoda pomoću aplikacije Geberit Home

Provera kompatibilnosti

Da biste aplikaciju Geberit Home u potpunosti mogli da koristite, potreban vam je pametni telefon sa aktuelnom Android ili iOS verzijom. Ako je potrebno, proverite dozvole (Bluetooth®, odobrenje za deljenje lokacije) i potvrdite ih.

SR

Preuzimanje Geberit Home aplikacije

Preuzmite aplikaciju Geberit Home iz prodavnice aplikacija App-Store besplatno:

1 Otvorite prodavnicu aplikacija App-Store na pametnom telefonu.

2 Unesite „Geberit Home“ u polje za pretragu.

✓ Aplikacija Geberit Home će se



prikazati.

3 Preuzmite aplikaciju.
✓ Aplikacija se preuzima i prikazuje na vašem pametnom telefonu.

Takođe možete da skenirate odgovarajući QR kôd, kako biste preuzeli aplikaciju Geberit Home:

Android:

iOS:






Uparivanje uređaja

Preduslov


- Pročišćavanje vazduha je priključeno sa napajanjem strujom.

1 Otvorite aplikaciju Geberit Home i izaberite [Kreirati novi proizvod].

2 Tipku za aktiviranje povucite blago ka napred (1) i zakrenite nadesno (2).



- 3** Pročitajte lozinku za uparivanje sa nalepnice u unutrašnjosti tipke za aktiviranje i kada se to zatraži unesite je u polje za unos u aplikaciji.



Korišćenje Geberit Home aplikacije

Aplikacija Geberit Home komunicira preko Bluetooth® interfejsa sa Geberit proizvodom.

Sledeće funkcije i podešavanja možete izvršiti preko aplikacije Geberit Home:

- Podešavanja
 - Podešavanje orijentacionog svetla
 - Podešavanje pročišćavanja vazduha
 - Vraćanje na fabrička podešavanja
- Održavanje i nega
 - Zamena filtera
 - Vršenje ažuriranja softvera, ažuriranje firmvera
- Geberit korisnički servis
 - Uspostavljanje kontakta sa Geberit korisničkim servisom

Sledeće informacije možete prozvati preko aplikacije Geberit Home:

- Uputstvo za rukovanje
 - Prikaz uputstava za rukovanje

Otklanjanje grešaka

Greška u radu	Uzrok	Otklanjanje
LED iza tipke za aktiviranje treperi crveno.	Filter je potrošen	► Zamenite filter. → Pogledajte „Zamena filtera”, strana 134.
Uređaj ne funkcioniše ili delimično ne funkcioniše ispravno.	Greška na uređaju	► Obratite pažnju na poruku na Geberit Home aplikaciji. ► Kontaktirajte tehničkog stručnjaka.

Zamena filtera

Preduslov

- Neutralizacija mirisa slabi.
- LED iza tipke za aktiviranje treperi crveno.
- Zahtev u Geberit Home aplikaciji.





OPREZ

Moguće ugrožavanje zdravlja

Nečistoće u filteru mogu da dovedu do opterećenja vazduha za disanje.



- Filter zameniti jednom godišnje.

- 1 Tipku za aktiviranje povucite blago ka napred (1) i zakrenite nadesno (2).





- ✓ Pročišćavanje vazduha se prekida automatski.

- 2 Izvucite fioku sa filterom.




- 3 Odložite na otpad fioku sa filterom i pripremite novu fioku.





243.970.00.1

- 4** Gurajte fioku, sve dok držač osetno ne nalegne.



- 5** Potvrđivanje zamene filtera:
 a) U Geberit Home aplikaciji
 ili
 b) Tipku za aktiviranje u roku od jednog minuta zakrenite nalevo (1), pa zatim nadesno (2), nakon toga ponovo nalevo (3) i blago pritiskajte unazad (4), sve dok osetno ne nalegne.



- ✓ LED iza tipke za aktiviranje se gasi.

Tehnički podaci

Klasa zaštite	III	
Stepen zaštite	IPX4	
Radni napon	12 V DC	
Potrošnja struje	7 W	
Potrošnja struje u stanju pripravnosti	≤ 0,5 W	
Bežična tehnologija	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frekventni opseg	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maksimalni dovod struje	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Brend Bluetooth® i njegovi logotipi su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i Geberit ih koristi pod licencom.

Pojednostavljena EU deklaracija o usaglašenosti

Ovim putem Geberit International AG, izjavljuje da tip radio uređaja Geberit DuoFresh odgovara smernici 2014/53/EU.

Celokupan tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Odlaganje

Odlaganje stare električne opreme i upravljačke elektronike



Simbol precrtane korpe za otpad na točkovima znači da se stara električna oprema i upravljačka elektronika ne smeju odlagati u ne-reciklirajući otpad, već se moraju posebno odložiti. Krajnji korisnici imaju zakonsku obavezu da staru opremu vrate javnim nosiocima usluga odlaganja, distributerima ili Geberit u svrhu propisnog odlaganja. Veliki broj distributera električnih uređaja i upravljačke elektronike ima obavezu besplatnog preuzimanja stare električne opreme i upravljačke elektronike. Za vraćanje Geberit potrebno je stupiti u kontakt sa nadležnim prodajnim ili servisnim društvom.

Stare baterije i akumulatori, koji nisu obuhvaćeni starom opremom, kao i lampe koje mogu da se izvade iz stare opreme bez lomljenja, treba da se odvoje od stare opreme pre predaje na mesto za odlaganje.

Ako su u staroj opremi memorisani lični podaci, krajnji korisnici imaju odgovornost da iste izbrišu pre dostavljanja na mesto za odlaganje.

Teie ohutuseks

Sihtgrupp

See dokument on mõeldud kõikidele Geberit DuoFresh automaatse vallandusega moodulite kasutajatele.

Lapsi ja täiskasvanuid, kellel puudub selle kasutamise kogemus, tuleb juhendada ja vajaduse korral kasutamist kontrollida.

Otstarbekohane kasutamine

Lõhnade integreeritud äratõmme on ette nähtud ebameeldivate lõhnade neutraliseerimiseks WC-potis.

Käitajal või kasutajal on lubatud käsitseda, hooldada ja remontida ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud ulatuses.

Igasugust muud laadi kasutamist loetakse mitteotstarbekohaseks. Geberit ei võta endale vastutust seadme mitteotstarbekohasest kasutamisest tingitud tagajärgede eest.

Ohutusjuhised

- Saastumine filtris võib põhjustada sissehingatava õhu halvenemist. Terviseohtude välistamiseks ning täieliku funktsionaalsuse tagamiseks tuleb filter igal aastal välja vahetada.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme käitamiseks, kui seadet kasutatakse järelevalve all või neid enne seadme kasutamist juhendatakse ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada (standardi EN 60335-1:2012 kohaselt).
- Ärge teostage muudatusi ega lisapaigaldusi.
- Parandustöid tohib teha ainult spetsialist ning kasutada tohib üksnes originaalvaruosi ja -tarvikuid.


ET Toote kirjeldus

Lõhnade äratõmme neutraliseerib filtri abil WC-potis ebameeldivad lõhnad.

Geberit DuoFresh moodul on varustatud kasutajatuvastuse ja orienteerumisvalgustusega.

Seadeid saab Geberit Home äpis kohandada.


i Käesolevas juhendis kujutatud lülitusplaat vastab tüübile Sigma20 ning kehtib vastavalt ka muudele kohalduvatele tüüpidele.



Käsitsemine

Lõhnade äratõmbe käivitamine

- WC-le lähenedes süttib orienteerumisvalgustus ja algab lõhnade äratõmme.



i Lõhnade äratõmme peatub automaatselt u 2 minuti pärast (tehaseseade).

Toote konfigureerimine rakendusega Geberit Home

Ühilduvuse kontrollimine

Geberit-i rakenduse täielikuks kasutamiseks vajate nutitelefoni Androidi või iOS-i operatsioonisüsteemiga. Vajaduse korral kontrollige õigusi (Bluetooth®, asukoha kinnitus) ja kinnitage need.

Rakenduse Geberit Home allalaadimine

Laadige tasuta rakendus Geberit Home alla vastavalt veebilehelt App-Store:

1 Avage App-Store oma nutitefonis.

2 Sisestage otsinguväljale rakenduse nimi „Geberit Home“.

✓ Näidatakse rakendust



Geberit Home.

3 Laadige rakendus alla.

✓ Rakendus laetakse alla ja avatakse teie nutitefonis.

Rakenduse Geberit Home allalaadimiseks võite skannida ka vastava QR-koodi:

Android:

iOS:






Seadme ühendamine

Eeldus

- Lõhna äratõmme on ühendatud elektrivarustusega.


1 Avage rakendus Geberit Home ja valige [Uue toote seadistamine].

2 Tõmmake lülitusplaati veidi ettepoole(1) ja pöörake paremale (2).



3

Lugege lülitusplaadi sisemiselt kleebiselt Pairing Secret salasõna ja sisestage see küsimisel rakenduse sisestusväljale.



Rakenduse Geberit Home kasutamine

Rakendus Geberit Home suhtleb Bluetooth®-liidese kaudu Geberittootega.

Rakenduse Geberit Home kaudu saate kasutada alljärgnevaid funktsioone ja teha alljärgnevaid seadistusi:

- Seaded
 - Orienteerumisvalguse kohandamine
 - Lõhnade äratõmbe kohandamine
 - Tehaseseadetele lähtestamine
- Hooldus ja jooksevremont
 - Filtri vahetamine
 - Tarkvara uuendamine, püsivara värskendamine
- Geberit klienditeenindus
 - Ühenduse loomine Geberit klienditeenindusega

Rakenduses Geberit Home saate vaadata alljärgnevat teavet:

- Kasutusjuhend
 - Kuva kasutusjuhend

Rikete kõrvaldamine

Rike	Põhjus	Kõrvaldamine
LED-lamp lülitusplaadi taga vilgub punaselt.	Filtrit tuleb vahetada.	► Vahetage filter. → Vt „Filtri vahetamine“, lehekülg 140.
Seade ei funktsioneeris osaliselt või täielikult korrektselt.	Seadme vead	► Pange tähele teadet Geberit Home äpis. ► Pöörduge spetsialisti poole.

Korrashoid

Filtri vahetamine

Eeldus

- Lõhnade äratõmme peatub.
- LED-lamp lülitusplaadi taga vilgub punaselt.
- Käsk Geberit Home äpis.





ETTEVAATUST

Võimalik terviserisk

Saastumine filtris võib põhjustada sissehingatava õhu halvenemist.



- Vahetage filter igal aastal välja.

- 1** Tõmmake lülitisplaati veidi ettepoole(1) ja pööra paremale (2).





- ✓ Lõhnade äratõmme peatub automaatselt.



- 2** Tõmmake filtriga sahtel välja.



- 3** Kõrvaldage filtriga sahtel ja hoidke uus sahtel käeulatuses.





- 4** Lükake sahtel sisse, kuni hoidik tuntuvalt fikseerub.



- 5** Filtrivahetuse kinnitamine:

a) Geberit Home äpis
või
b) pöörake lülitusplaati ühe minuti jooksul vasakule (1), järgnevalt paremale (2), seejärel uuesti vasakule (3) ja lükake seda veidi tahapoole (4), kuni see tuntuvalt fikseerub.



✓ LED-lamp lülitusplaadi taga kustub.

Tehnilised andmed ja vastavus

Tehnilised andmed

Kaitseklass	III	
Kaitseliik	IPX4	
Tööpinge	12 V DC	
Tarbimisvõimsus	7 W	
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	≤ 0,5 W	
Raadiotehnoloogia	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Sagedusala	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maksimaalne väljundvõimsus	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Kaubamärk Bluetooth® ja selle logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende kasutamine toimub Geberit litsentsi alusel.

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Geberit International AG, et käesolev raadioseadme tüüp Geberit DuoFresh vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kõrvaldamine



Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata koos jääkjäätmetega, vaid need tuleb ära visata eraldi. Lõppkasutajad on seadusega kohustatud tagastama vanad seadmed avalikele jäätmekäitlusasutustele, turustajatele või ettevõttele Geberit nõuetekohaseks kõrvaldamiseks. Paljud elektri- ja elektroonikaseadmete edasimüüjad on kohustatud vanad elektri- ja elektroonikaseadmed tasuta tagasi võtma. Geberit tagastamiseks võtke ühendust vastutava müügi- või teenindusettevõttega.

Vanad patareid ja akud, mis on seadmest eemaldatavad, samuti lambid, mida saab vanast seadmest neid hävitamata eemaldada, tuleb enne jäätmepunkti üleandmist vanast seadmest eraldada.

Kui vanasse seadmesse on salvestatud isikuandmeid, peab lõppkasutaja need enne seadme jäätmekäitluspunkti viimist ise kustutama.

Mērķa grupa

Šis dokuments ir paredzēts visām personām, kas lieto Geberit DuoFresh moduļus ar automātisku aktivizēšanu.

Apmāciet bērnus un pieaugušos, kam nav ierīces lietošanas pieredzes, nepieciešamības gadījumā nodrošinot uzraudzību.

Lietošana saskaņā ar noteikumiem

Iebūvētā smaku nosūkšanas ierīce paredzēta nepatīkamu tualetes poda smaku neitralizēšanai.

Īpašnieks vai lietotājs drīkst veikt apkalpošanu, kopšanu un uzturēšanu kārtībā tikai šajā instrukcijā paredzētajā apmērā.

Jebkāda citāda lietošana neatbilst noteikumiem. Geberit neuzņemas atbildību par sekām, ko ir izraisījusi noteikumiem neatbilstīga lietošana.

Drošības norādījumi

- Filtrā esoši netīrumi var piesārņot elpojamu gaisu. Lai nepieļautu veselības apdraudējumu un nodrošinātu pilnu funkcionalitāti, filtrs ir jāmaina reizi gadā.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai arī cilvēki bez pieredzes un zināšanām, ja viņu darbība tiek kontrolēta vai arī šie cilvēki ir saņēmuši norādījumus par drošu ierīces lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības (saskaņā ar standartu EN 60335-1:2012).
- Nepārveidojiet un nepapildiniet ierīci.
- Remontu drīkst veikt tikai speciālists, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.


Izstrādājuma apraksts

Smaku nosūkšanas ierīce ar filtru neitralizē nepatīkamas tualetes poda smakas.

Geberit DuoFresh moduļim ir lietotāja atpazīšanas sistēma un atrašanās vietas norādes gaismas elements.

Iestatījumus var pielāgot ar Geberit Home lietojumprogrammu.


i Šajā instrukcijā parādītais noskalošanas panelis atbilst tipam Sigma20 un ir attiecināms arī uz citiem saderīgiem tipiem.



Apkalpošana

Smaku nosūkšanas palaide

- Tuvojoties tualetes podam, iedegas atrašanās vietas norādes gaismas elements un tiek aktivizēta smaku nosūkšana.



i Smaku nosūkšana tiek automātiski deaktivizēta pēc apm. 2 minūtēm (rūpnīcas iestatījums).

Izstrādājuma konfigurēšana ar Geberit Home App

Saderības pārbaude

Lai varētu pilnībā izmantot Geberit lietotni, jums nepieciešams viedtālrunis ar aktuālo Android vai iOS versiju. Ja nepieciešams, pārbaudiet atļaujas (Bluetooth®, atrašanās vietas kopīgošana) un apstipriniet tās.

Geberit Home lietotnes lejupielādēšana

Lejupielādējiet lietotni Geberit Home bez maksas no attiecīgās vietnes App-Store:

1 Atveriet App-Store savā viedtālrunī.

2 Meklēšanas laukā ierakstiet „Geberit Home”.

- ✓ Tiek parādīta Geberit Home lietotne.



3 Lejupielādējiet lietotni.

- ✓ Lietotne tiek lejupielādēta un parādīta jūsu viedtālrunī.

Varat arī skenēt attiecīgo QR kodu, lai lejupielādētu Geberit Home lietotni:

Android:

iOS:






Ierīces savienošana pāri

Priekšnoteikums


- Smaržu nosūcējs ir pieslēgts strāvas padevei.

1 Atveriet Geberit Home lietotni atlasiet [Izveidot jaunu produktu].

2 Nedaudz pavelciet noskalošanas paneli uz priekšu (1) un virziet uz labo pusi (2).



- 3** Nolasiet Pairing Secret no uzlīmes skalojamās kastes vāka iekšpusē un pieprasījuma gadījumā ievadiet to lietotnes ievades laukā.



Geberit Home lietotnes izmantošana

Geberit Home lietotne sazinās ar Geberit produktu, izmantojot Bluetooth@saskarni.

Geberit Home lietotnē ir pieejamas šādas funkcijas un iestatījumi:

- Iestatījumi
 - Pielāgojiet orientācijas gaismu
 - Pielāgojiet smakas ekstrakciju
 - Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- Apkope un kopšana
 - Filtra maiņa
 - Veikt programmatūras atjaunināšanu, atjaunināt programmaparatūru
- Geberit klientu apkalpošanas dienests
 - Sazināšanās ar Geberit klientu apkalpošanas dienestu

Geberit Home lietotnē ir pieejama šāda informācija:

- Apkalpošanas pamācība
 - Apkalpošanas pamācības rādīšana

Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Novēršana
Gaismas diode aiz skalošanas paneļa mirgo sarkanā krāsā.	Filtrs nolietots	► Nomainiet filtru. → Skatīt „Filtra maiņa”, lappuse 148.
Pilnīgi vai daļēji ir traucēta ierīces darbība.	Ierīces bojājums	► Nemiet vērā ziņojumu Geberit Home lietojumprogrammā. ► Sazināties ar speciālistu.

Filtra maiņa

Priekšnoteikums

- Smaku neitralizācijas spēja samazinās.
- Gaismas diode aiz skalošanas paneļa mirgo sarkanā krāsā.
- Pieprasījums Geberit Home lietojumprogrammā.





UZMANĪBU

Iespējams veselības apdraudējums

Filtrā esoši netīrumi var noslogot elpojamo gaisu.



- Mainiet filtru reizi gadā.

- 1 Nedaudz pavelciet skalošanas paneli uz priekšu (1) un virziet uz labo pusi (2).





- ✓ Smaku nosūkšana tiek automātiski deaktivizēta.

- 2 Izvelciet atvilktni ar filtru.





- 3 Likvidējiet atvilktni ar filtru un sagatavojiet jaunu atvilktni.





243.970.00.1

- 4** Iebidiet atvilktni, līdz turētājs jūkami nofiksējas.



- 5** Filtra maiņas apstiprināšana:
 a) Geberit Home lietojumprogrammā vai
 b) minūtes laikā virziet skalošanas paneli uz kreiso pusi (1), pēc tam uz labo pusi (2) un atkal uz kreiso pusi (3); visbeidzot viegli spiediet uz aizmuguri (4), līdz tas jūkami nofiksējas.



- ✓ Gaismas diode aiz skalošanas paneļa nodziest.

LV Tehniskie dati un atbilstība

Tehniskie dati

Aizsargklase	III	
Aizsardzības veids	IPX4	
Darba spriegums	12 V līdzstrāva	
Jaudas patēriņš	7 W	
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W	
Radiotehnoloģija	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Tuvas darbības ierīce
Frekvenču intervāls	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maks. izejas jauda	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Zīmols Bluetooth® un tā logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Geberit tos izmanto saskaņā ar licenci.

Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija

Ar šo Geberit International AG deklarē, ka Geberit radioiekārta DuoFresh atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta vietnē:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Utilizācija

Lietotu elektrisko un elektronisko ierīču utilizācija



Nosvītrotās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka noliecotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet tās ir jāutilizē atsevišķi. Tiešajiem lietotājiem ir juridisks pienākums nodot noliecotās iekārtas atbilstoši utilizācijai publiskās utilizācijas vietās, izplatītājiem vai Geberit. Daudziem elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājiem ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ noliecotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Lai nodotu iekārtas atpakaļ Geberit, sazinieties ar atbildīgo tirdzniecības vai servisa organizāciju.

Noliecotās baterijas un akumulatori, ko neaptver noliecotā iekārta, kā arī lampas, kuras var izņemt no noliecotās ierīces tās nesabojājot, pirms nodošanas utilizācijas vietai jānoņem no vecās iekārtas.

Ja noliecotajā iekārtā tiek glabāti personas dati, tiešie lietotāji ir atbildīgi par to dzēšanu pirms iekārtas nodošanas utilizācijas vietai.

Jūsų saugumui

Tikslinė grupė

Šis dokumentas skirtas visiems naudotojams, kurie naudoja Geberit DuoFresh automatiškai aktyvinamą modulį.

Vaikus ir suaugusiuosius, kurie neturi naudojimo patirties, reikia instrukuoti ir prižiūrėti.

Naudojimas laikantis nurodymų

Sumontuotas kvapo šalinimo įtaisas neutralizuoja nemalonius keraminio unitazo kvapus.

Ekspluatuotojas arba naudotojas prietaiso valdymą, jo techninę priežiūrą ir kasdienę priežiūrą turi atlikti taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Bet koks kitas naudojimas – tai naudojimas nesilaikant nurodymų. Geberit neprisiima jokios atsakomybės už padarinius, jeigu naudojama nesilaikant nurodymų.

Saugumo nuorodos

- Filtro nešvarumai gali užteršti aplinkos orą. Siekiant užkirsti kelią pavojui sveikatai ir užtikrinti visišką funkcionalumą, filtras turi būti keičiamas kartą per metus.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai ir fizinę, nervų sistemos arba psichinę negalią turintys asmenys, arba asmenys be patirties ir (arba) be atitinkamų žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ar išmokyti prietaisą naudoti saugiai ir supranta jį naudojant kylantį pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikams neleidžiama valyti arba atlikti kitų prietaiso priežiūros darbų be priežiūros (pagal standartą EN 60335-1:2012).
- Nesiimkite jokių pakeitimų arba papildomo montavimo.
- Remonto darbus leidžiama atlikti tik specialistams, naudojantiems originalias atsargines dalis ir priedus.


Gaminio aprašymas

Kvapo šalinimo įtaiso filtras neutralizuoja nemalonus keraminio unitazo kvapus.

Geberit DuoFresh modulyje sumontuotas naudotojo aptikimo jutiklis ir apšvietimo elementas.

Nustatymus galima pritaikyti naudojant Geberit programą Home.


i Šioje instrukcijoje nurodyta vandens nuleidimo plokštė atitinka tipą Sigma20 ir pagal apibrėžtį atitinka kitus suderinamus tipus.



Valdymas

Kvapo šalinimo įtaiso įjungimas

- Priėjus prie klozeto įsižiebia apšvietimo elementas ir įjungiamas kvapo šalinimo įtaisas.



i Kvapo šalinimo įtaisas automatiškai išjungiamas po maždaug 2 minučių (gamyklinis nustatymas).

Gaminio konfigūravimas naudojant Geberit Home programą

Tikrinti suderinamumą

Kad galėtumėte visa apimtimi naudoti Geberit programėlę, jums reikės naujausios Androide arba iOS versijos išmaniojo telefono. Jei reikia, patikrinkite leidimus (Bluetooth®, vietos bendrinimas) ir juos patvirtinkite.

Geberit Home programos parsisiuntimas

Nemokamai atsisiųskite programėlę Geberit Home iš atitinkamos svetainės App-Store:

1 Atverkite App-Store išmaniajame telefone.

2 Paieškos laukelyje įveskite „Geberit Home App“.
✓ Geberit Home programa



atveriamą.

3 Parsisiųskite programą.
✓ Programa siunčiama ir bus rodoma jūsų išmaniajame telefone.

Norėdami parsisiųsti Geberit Home programą, galite nuskaityti ir atitinkamą QR kodą:

Android:

iOS:






Įrenginio susiejimas

Sąlyga


- Kvapų šalinimo įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio.

1 Atverkite programėlę Geberit Home ir pasirinkite [Įrengti naują produktą].

2 Vandens nuleidimo plokštę šiek tiek patraukite į priekį (1) ir pasukite į dešinę (2).



Nuskaitykite nuo lipduko, esančio vandens nuleidimo plokštės viduje, susiejimo kodą ir paprašius įveskite į įvesties laukelį programėlėje.



Geberit Home programos naudojimas

Geberit Home programa komunikuoja naudojant Bluetooth® sąsają su Geberit unitazu su bidė.

Šias funkcijas ir nustatymus galite naudoti naudodami Geberit Home programą:

- Nustatymai
 - Sureguliuokite orientacinį apšvietimą
 - Pritaikykite kvapų ištraukimą
 - Gamyklinių nustatymų atstatą
 - Einamoji ir techninė priežiūra
 - Filtro keitimas
 - Atlikite programinės įrangos atnaujinimą, atnaujinkite programinę įrangą
 - Geberit klientų aptarnavimo tarnyba
 - Susisiekti su Geberit klientų aptarnavimo tarnyba
- Šią informaciją galite atverti naudodami Geberit Home programą:
- Naudojimo instrukcija
 - Naudojimo instrukcijos rodymas

Trikčių šalinimas

Triktis	Priežastis	Pašalinimas
Už vandens nuleidimo plokštės esantis raudonos spalvos šviesos diodas (LED) ima mirksėti.	Filtras yra nusidėvėjęs	► Pakeiskite filtrą. → Žr. „Filtro keitimas“, puslapis 155.
Prietaisas neveikia arba jo veikimas tik iš dalies atitinka reikalavimus.	Prietaiso triktis	► Perskaitykite Geberit Home programos pateiktą pranešimą. ► Susisieki su specialistu.

Techninė priežiūra

Filtro keitimas

Sąlyga

- Mažėja kvapo neutralizavimo veiksmingumas.
- Už vandens nuleidimo plokštės esantis šviesos diodas (LED) ima mirksėti.
- Geberit Home programoje pateikiamas reikalavimas.





ATSARGIAI

Galimas pavojus sveikatai

Filtro nešvarumai gali užteršti aplinkos orą.



- Filtrą keiskite vieną kartą per metus.

- 1 Vandens nuleidimo plokštę šiek tiek patraukite į priekį (1) ir pasukite į dešinę (2).





- ✓ Kvapo šalinimo įtaisas išsijungia automatiškai.



- 2 Ištraukiamąjį bloką išimkite kartu su filtru.





- 3 Ištraukiamąjį bloką su filtru pašalinkite ir pasiruoškite naują ištraukiamąjį bloką.



- 4** Ištraukiamąjį bloką stumkite tol, kol išgirsite, kad laikiklis jau užfiksuotas.



- 5** Filtro keitimo patvirtinimas:
 a) Geberit Home programoje
 arba
 b) vandens nuleidimo plokštę per vieną minutę pasukite į kairę (1), paskui į dešinę (2), galiausiai vėl į kairę (3) ir šiek tiek įspauskite (4), kol išgirsite, kad ji užsifiksavo.



- ✓ Šviesos diodas (LED) už vandens nuleidimo plokštės nustoja šviesti.

Techniniai duomenys ir atitiktis

Techniniai duomenys

Apsaugos klasė	III	
Apsaugos laipsnis	IPX4	
Darbinė įtampa	12 V DC	
Vartojamoji galia	7 W	
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	≤ 0,5 W	
Ryšio technologija	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Dažnio diapazonas	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Didžiausia išėjimo galia	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Prekės ženklas Bluetooth® ir jos logotipai yra Bluetooth SIG, Inc. nuosavybė, Geberit juos naudoja pagal licenciją.

ES atitikties deklaracija

Aš, Geberit International AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Geberit DuoFresh atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Šalinimas

Senų elektros ir elektroninių prietaisų šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su likusiomis atliekomis; jos turi būti šalinamos atskirai. Galutiniai naudotojai yra teisiškai įpareigoti grąžinti senus prietaisus valstybinėms atliekų šalinimo institucijoms, platintojams arba Geberit. Daugelis elektros ir elektroninių prietaisų platintojų privalo nemokamai priimti senus elektros ir elektroninius prietaisus. Dėl grąžinimo Geberit kreipkitės į atsakingą pardavimo ar aptarnavimo įmonę.

Panaudotas baterijas ir akumuliatorius, kurie nejdėti į seną prietaisą, taip pat lempas, kurias galima išimti iš seno prietaiso jo nesunaikinant, būtina išimti iš seno prietaiso prieš atiduodant jį į šalinimo punktą.

Jei sename prietaise saugomi asmens duomenys, galutiniai naudotojai patys atsako už jų ištrynimą prieš perduodant prietaisą šalinimo punktui.

Потребителска група

Настоящият документ е предназначен за всички потребители на модулите Geberit DuoFresh с автоматично задействане.

Деца и възрастни, които нямат опит с използването, трябва да бъдат инструктирани и при необходимост да бъдат надзиравани.

Употреба по предназначение

Интегрираното пречистване на въздуха неутрализира неприятни миризми в тоалетната чиния.

Функционирането, грижата и ремонтът могат да бъдат извършвани от оператора или потребителя само доколкото е описано в настоящото ръководство.

Всяка друга употреба не се счита за употреба по предназначение. Geberit не поема материална отговорност за последиците от употреба не по предназначение.

Инструкции за безопасност

- Замърсяванията във филтъра могат да доведат до нарушаване на качеството на въздуха. За да се изключи застрашаване на здравето и за да се гарантира пълната функционалност, филтърът трябва да се подменя ежегодно.
- Този уред може да се използва от деца, както и от лица с намалени физически, сензорни или ментални способности или на които липсва опит и знание, когато се надзират или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от това опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение (съгласно EN 60335-1:2012).
- Не правете никакви промени или допълнителни инсталации.
- Ремонтите трябва да се извършват само от технически експерт с оригинални резервни части и аксесоари.


Описание на продукта

Пречистването на въздуха неутрализира неприятни миризми в тоалетната чиния чрез филтър.

Модулът Geberit DuoFresh е оборудван с разпознаване на потребител и ориентираща светлина.

Настройката може да се регулира с приложението Geberit Home.


i Показаната в настоящото ръководство командна платка съответства на типа Sigma20 и се прилага по аналогия и за други съвместими типове.



Функциониране

Стартиране на пречистването на въздуха

- При пристъпване към тоалетната ориентиращата светлина започва да свети, и пречистването на въздуха стартира.



i Пречистването на въздуха спира автоматично след около 2 минути (фабрична настройка).

Конфигуриране на продукта с приложението Geberit Home

Проверка на съвместимостта

За да можете да използвате Geberit приложението в пълен обхват, се нуждаете от смартфон с актуална версия на Android или iOS. Ако е необходимо, проверете разрешенията (Bluetooth®, разрешение на локация) и потвърдете.

BG Изтегляне на Geberit Home App

Изтеглете безплатно приложението Geberit Home от съответния App-Store:

- 1 Отворете App-Store на Вашия смартфон.
- 2 Въведете „Geberit Home“ в полето за търсене.
✓ Показва се приложението

Geberit Home.



- 3 Изтеглете приложението.
✓ Приложението се изтегля и се показва на Вашия смартфон.

Може и да сканирате съответния QR код, за да изтеглите приложението Geberit Home:

Android:

iOS:






Сдвояване на уреда

Условие


- Пречистването на въздуха е свързано към захранването.

- 1 Отворете приложението Geberit Home и изберете [Настройване на нов продукт].

- 2 Леко дръпнете командната платка напред (1) и я придвижете надясно (2).



- 3** Прочетете Pairing Secret от стикера от вътрешната страна на командната платка и при запитване въведете в полето за въвеждане на приложението.



Използване на приложението Geberit Home

Приложението Geberit Home комуникира чрез Bluetooth® интерфейс с продукта Geberit.

Чрез приложението Geberit Home можете да изпълните следните функции и настройки:

- Настройки
 - Регулиране на ориентиращата светлина
 - Регулиране на пречистването на въздуха
 - Връщане към фабрична настройка
- Поддръжка и грижа
 - Смяна на филтър
 - Извършване на актуализация на софтуера, актуализация на фърмуера
- Geberit обслужване на клиенти
 - Осъществяване на контакт с Geberit обслужване на клиенти

Чрез приложението Geberit Home може да извикате следната информация:

- Ръководство за експлоатация
 - Показване на ръководство за експлоатация

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина	Отстраняване
Светодиодът зад командната платка мига в червено.	Филтър изтощен	► Сменете филтъра. → Вижте „Смяна на филтър“, страница 162.
Уредът не функционира или функционира отчасти неправилно.	Грешка в уреда	► Обърнете внимание на съобщението в приложението Geberit Home. ► Свържете се с технически експерт.

Смяна на филтър

Условие

- Неутрализирането на миризми намалява.
- Светодиодът зад командната платка мига в червено.
- Вижте подканата в приложението Geberit Home.





ВНИМАНИЕ

Евентуално застрашаване на здравето

Замърсяванията във филтъра могат да доведат до нарушаване на качеството на въздуха.



- Подменяйте филтъра ежегодно.

- 1 Леко дръпнете командната платка напред (1) и я придвижете надясно (2).





- ✓ Пречистването на въздуха спира автоматично.

- 2 Извадете подвижното отделение с филтъра.





- 3 Изхвърлете подвижното отделение с филтъра и подгответе ново подвижно отделение.





243.970.00.1

- 4** Пъхнете подвижното отделение, докато се чуе фиксирането на държача.



- 5** Потвърждаване на смяната на филтъра:
- а) в приложението Geberit Home или
 - б) в рамките на една минута придвижете командната платка наляво (1), след това надясно (2), след това отново наляво (3) и леко натиснете назад (4), докато се чуе фиксиране.



- ✓ Светодиодът зад командната платка изгасва.

Технически данни и съответствие

Технически данни

Клас на защита	III
Степен на защита	IPX4
Работно напрежение	12 V DC
Консумирана мощност	7 W

Консумирана мощност в режим stand by	≤ 0,5 W	
Радиотехнология	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Честотен обхват	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Максимална изходна мощност	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Марката Bluetooth® и нейните логa са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от Geberit с лиценз. 2 / 2

Опростена ЕС декларация за съответствие

С настоящото Geberit International AG декларира, че този тип радиосъоръжение Geberit DuoFresh е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС може да се намери на следния интернет адрес: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Управление на отпадъци

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване



Символът със зачеркнато кошче за отпадъци означава, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, а трябва да се предадат за разделно изхвърляне. Крайните потребители са законово задължени да връщат старо оборудване на обществени органи за сметосъбиране, на дистрибутори или на Geberit. Много дистрибутори на електрическо и електронно оборудване са задължени да приемат обратно отпадъци от електрическо и електронно оборудване безплатно. За връщане на Geberit се свържете с отговорната компания за дистрибуция или обслужване.

Изтощените батерии и акумулатори, които не са затворени в старо оборудване, както и крушките, които могат да бъдат извадени без разрушаване от старото оборудване, трябва да бъдат извадени от старото оборудване, преди да бъде предадено в пункт за разделно събиране.

Ако в старото оборудване са запазени лични данни, крайните потребители са лично отговорни да ги изтрият преди предаването в пункт за разделно събиране.

Pentru siguranța dumneavoastră

Grup țintă

Acest document este adresat tuturor utilizatorilor de module Geberit DuoFresh cu declanșare automată.

Copiii și adulții care nu au experiență în utilizare trebuie instruiți și, dacă este cazul, trebuie să fie supravegheați.

Scopul utilizării

Unitatea de purificare a aerului integrată este concepută pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute din vasul de ceramică al WC-ului.

Utilizarea, îngrijirea și întreținerea pot fi efectuate de operator sau utilizator numai în măsura și maniera descrise în aceste instrucțiuni.

Orice altă utilizare este considerată ca fiind neconformă cu scopul utilizării. Geberit nu își asumă răspunderea pentru consecințele apărute în urma unei folosiri neconforme cu scopul utilizării.

Indicații de siguranță

- Impuritățile din filtrul coș pentru impurități pot conduce la poluarea aerului respirat. Pentru a exclude un pericol pentru sănătate și pentru a asigura o funcționalitate completă, filtrul coș pentru impurități trebuie înlocuit anual.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a acestui aparat și au înțeles care sunt pericolele care pot apărea. Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat. Nu este permis ca lucrările de curățare sau de întreținere efectuate de utilizator să fie realizate de copii, fără ca aceștia să fie supravegheați (conform EN 60335-1:2012).
- Nu efectuați niciun fel de modificări, respectiv nu montați instalații suplimentare.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de un consultant tehnic și numai cu piese de schimb și accesorii originale.

RO


Descrierea produsului

Unitatea de purificare a aerului neutralizează mirosurile neplăcute din vasul de ceramică al WC-ului prin intermediul unui filtru coș pentru impurități.

Modulul Geberit DuoFresh este prevăzut cu sesizarea utilizatorului și cu o lumină de orientare.

Setările pot fi adaptate prin intermediul aplicației Geberit Home.


i Clapeta de acționare indicată în aceste instrucțiuni corespunde tipului Sigma20 și este valabilă corespunzător și pentru alte tipuri compatibile.



Funcționare

Pornirea unității de purificare a aerului

- În momentul în care vă apropiați de WC lumina de orientare începe să pâlpâie și pornește unitatea de purificare a aerului.



i Unitatea de purificare a aerului se oprește automat după cca 2 minute (setare din fabrică).

Configurarea produsului cu aplicația Geberit Home App

Verificarea compatibilității

Pentru a putea utiliza la pe deplin aplicația Geberit, aveți nevoie de un smartphone cu o versiune actuală de Android sau iOS. Dacă este necesar, verificați permisiunile (Bluetooth®, partajarea locației) și confirmați-le.

Descărcați aplicația Geberit Home

Descărcați gratuit aplicația Geberit Home din App-Store:

- 1 Deschideți App-Store pe smartphone.
- 2 Introduceți „Geberit Home” în câmpul de căutare.
✓ Este afișată aplicația

Geberit Home.



- 3 Descărcați aplicația.
✓ Aplicația va fi descărcată și afișată pe smartphone-ul dvs.

De asemenea, puteți scana codul QR respectiv pentru a descărca aplicația Geberit Home:

Android:

iOS:






Împerecherea unității

Premisă


- Unitatea de purificare a aerului este conectată la sursa de curent.

- 1 Deschideți aplicația Geberit Home și selectați
[Configurarea noului produs].

- 2 Trageți ușor în față clapeta de acționare (1) și pivotați-o către dreapta (2).



- 3
- Citiți Pairing Secret de pe eticheta din interiorul clapetei de acționare și introduceți-l în câmpul de introducere din aplicație, atunci când vi se solicită.



Utilizarea aplicației Geberit Home

Aplicația Geberit Home comunică prin intermediul unei interfețe Bluetooth® cu produsul Geberit.

Puteți executa următoarele funcții și setări folosind aplicația Geberit Home:

- Setări
 - Reglarea luminii de orientare
 - Reglarea unității de purificare a aerului
 - Resetarea la setarea din fabrică
- Întreținere și curățare
 - Înlocuire filtru coș pentru impurități
 - Actualizare software, actualizare firmware
- Service post-vânzare Geberit
 - Contactarea unității de service post-vânzare Geberit

Puteți accesa următoarele informații prin intermediul aplicației Geberit Home:

- Instrucțiuni de utilizare
 - Afișare instrucțiuni de utilizare

Remedierea avariilor

Avarie	Cauză	Remediere
LED-ul din spatele clapetei de acționare pâlpâie în roșu.	Filtru coș pentru impurități consumat	► Înlocuiți filtrul coș pentru impurități. → Vezi „Înlocuire filtru coș pentru impurități”, pagina 169.
Aparatul nu funcționează sau funcționează parțial incorect.	Defecțiune la aparat	► Respectați mesajul din aplicația Geberit Home. ► Contactați un consultant tehnic.

Întreținere

Înlocuire filtru coș pentru impurități

Premisă

- Neutralizarea mirosurilor nu mai este eficientă.
- LED-ul din spatele clapetei de acționare pâlpâie în roșu.
- Solicitare în aplicația Geberit Home.





PRECAUȚIE

Posibile pericole pentru sănătate

Impuritățile din filtru pot conduce la poluarea aerului respirat.



- Înlocuiți anual filtrul de coș pentru impurități.

- 1 Trageți ușor în față clapeta de acționare (1) și pivotați-o către dreapta (2).





- ✓ Unitatea de purificare a aerului se oprește automat.

- 2 Scoateți sertarul cu filtrul coș pentru impurități.





- 3 Eliminați sertarul cu filtrul coș pentru impurități și pregătiți sertarul nou.





243.970.00.1

- 4** Împingeți sertarul până când sesizați că se blochează mânerul.



- 5** Confirmați înlocuirea filtrului coș pentru impurități:
 a) în aplicația Geberit Home sau
 b) pivotați clapeta de acționare în decurs de un minut către stânga (1), apoi la dreapta (2), apoi iar la stânga (3) și apăsați ușor în spate (4), până când sesizați că s-a blocat.



- ✓ LED-ul din spatele clapetei de acționare se stinge.

Date tehnice și conformitate

Date tehnice

Clasa de protecție	III	
Gradul de protecție	IPX4	
Tensiune de lucru	12 V c.c.	
Puterea consumată	7 W	
Puterea consumată Stand-by	≤ 0,5 W	
Tehnologia radio	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Domeniul de frecvențe	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Puterea de ieșire maximă	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Marca Bluetooth® și logo-urile sale reprezintă proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și sunt utilizate cu licență de Geberit.

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Geberit International AG declară că tipul de echipamente radio Geberit DuoFresh este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate EU este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Reciclare

Reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice



Simbolul coșului de gunoi cu roți barată înseamnă că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie reciclate împreună cu deșeurile reziduale, ci trebuie reciclate separat. Utilizatorii finali sunt obligați prin lege să returneze echipamentele vechi la autoritățile publice de eliminare a deșeurilor, la distribuitori sau la Geberit pentru a le recicla în mod corespunzător. Mulți distribuitori de echipamente electrice și electronice sunt obligați să preia gratuit deșeurile de echipamente electrice și electronice. Pentru o returnare la Geberit, contactați compania de vânzări sau de service responsabilă.

Bateriile și acumulatorii uzați care nu sunt încorporați în echipamentul vechi, precum și lămpile care pot fi îndepărtate din echipamentul vechi fără a fi distruse, trebuie separate de echipamentul vechi înainte de a-l preda la un punct de eliminare.

În cazul în care în echipamentul vechi sunt stocate date cu caracter personal, utilizatorii finali sunt responsabili pentru ștergerea acestora înainte de predarea la un punct de eliminare.

Grupi i synuar

Ky dokument u drejtohet të gjithë përdoruesve të moduleve Geberit DuoFresh me aktivizim automatik.

Fëmijët dhe të rriturit që nuk kanë përvojë me përdorimin, duhen udhëzuar ose nëse është e nevojshme të monitorohen.

Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Aspiratori i integruar i aromave është përcaktuar për neutralizimin e aromave jo të këndshme në qeramikën e WC-së.

Përdorimi, kujdesi dhe mirëmbajtja deri më tani lejohen të kryhen vetëm nga operuesi ose përdoruesi, siç është përshkruar në këtë manual.

Çdo përdorim tjetër konsiderohet si jo në përputhje me qëllimin e duhur. Geberit nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për pasojat nga përdorimi jo në përputhje me qëllimin e duhur.

Këshillat e sigurisë


- Papastërtitë në filtër mund të shkaktojnë ndotjen e ajrit që thithim. Për të përjashtuar një rrezik për shëndetin dhe për të siguruar funksionimin e plotë duhet që filtri të ndërrohet çdo vit.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë si dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, sensorike ose mendore ose me një mangësi në përvojë dhe njohuri, nëse ato monitorohen ose instruktohen në lidhje me përdorimin e sigurt dhe rreziqet që rezultojnë nga kjo gjë. Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk lejohen të kryhen nga fëmijët të pa monitoruar (sipas EN 60335-1:2012).
- Mos bëni asnjë ndryshim ose instalim shtesë.
- Riparimet lejohen të kryhen vetëm me pjesë këmbimi dhe aksesore origjinal, nga një punonjës i specializuar.

Përshkrimi i produktit

Aspiratori i aromave neutralizon aromet jo të këndshme në qeramikën e WC-së përmes një filtri.

Moduli Geberit DuoFresh është i pajisur me një dallim të përdoruesit dhe një dritë orientuese. Cilësimet mund të përshtaten me aplikacionin Geberit Home.


i Pllaka e komandimit e treguar në këtë manual përdorimi është e tipit Sigma20 dhe vlen në të njëjtën mënyrë edhe për tipe të tjera të përputhshme.



Përdorimi

Ndezja e aspiratorit të aromave

- Kur i afroheni WC-së drita orientuese fillon të ndriçojë dhe aspiratori i aromave nis.



i Aspiratori i aromave ndalon automatikisht pas rreth 2 minutash (konfigurim nga fabrika).

Konfigurimi i produktit me aplikacionin Geberit Home

Verifikimi i përputhshmërisë

Në mënyrë që ta përdorni plotësisht aplikacionin Geberit, juve ju nevojitet një smartfon me një version aktual Android ose iOS. Nëse është e nevojshme, kontrolloni autorizimet (Bluetooth®, lejimi i vendndodhjes) dhe konfirmoni ato.

SQ Shkarkimi i aplikacionit Geberit Home

Shkarkoni aplikacionin Geberit Home falas në App-Store përkatës:

1 Hapni App-Store në smartfonin tuaj.

2 Shkruani "Geberit Home" në fushën e kërkimit.

✓ Shfaqet aplikacioni i



Geberit Home.

3 Shkarkoni aplikacionin.

✓ Aplikacioni shkarkohet dhe shfaqet në smartfonin tuaj.

Ju gjithashtu mund të skanoni kodin përkatës QR për të shkarkuar aplikacionin e Geberit Home:

Android:

iOS:






Çiftimi i pajisjes

Parakusht


- Aspiratori i aromave është i lidhur me furnizimin me energji elektrike.

1 Hapni aplikacionin Geberit Home dhe zgjidhni [Konfiguro një produkt] të ri.

2 Tërhiqeni pak nga para pllakën e komandimit (1) dhe kthejeni djathtas (2).



- 3** Lexoni kodin e çiftimit në etiketën ngjitëse brenda pllakës së komandimit dhe shkruajeni atë në fushën e tekstit në aplikacion, nëse kërkohet.



Përdorimi i aplikacionit Geberit Home

Aplikacioni Geberit Home komunikon përmes një ndërfaqeje Bluetooth® me produktin Geberit.

Nëpërmjet aplikacionit Geberit Home ju mund të ekzekutoni funksionet dhe cilësimet e mëposhtme:

- Cilësimet
 - Përshtatja e dritës orientuese
 - Përshtatja e aspiratorit të aromave
 - Rivendosja në cilësimet e fabrikës
- Mirëmbajtja dhe kujdesi
 - Zëvendësimi i filtrit
 - Kryerja e përditësimit të softuerit, përditësimi i firmuerit
- Shërbimi ndaj klientit Geberit
 - Kontakti me shërbimin ndaj klientit të Geberit

Nëpërmjet aplikacionit Geberit Home ju mund të hapni informacionet e mëposhtme:

- Manuali i përdorimit
 - Shfaqja e manualit të përdoruesit

Riparimi i defekteve

Defekti	Shkaku	Riparimi
Drita LED pas pllakës së komandimit pulson në ngjyrë të kuqe.	Filtri i konsumuar	► Zëvendësoni filtrin. → Shihni "Zëvendësimi i filtrit", faqja 176.
Pajisja nuk funksionon ose funksionon pjesërisht jo saktë.	Gabim në pajisje	► Kushtoni vëmendje mesazhit në aplikacionin Geberit Home. ► Kontakttoni punonjës të specializuar.

Zëvendësimi i filtrit

Parakusht

- Neutralizimi i aromave dobësohet.
- Drita LED pas pllakës së komandimit pulson në ngjyrë të kuqe.
- Kërkesë në aplikacionin Geberit Home.





VINI RE

Rrezik i mundshëm për shëndetin

Papastërtitë në filtër mund të shkaktojnë ndotjen e ajrit që thithim.



- Zëvendësojeni filtrin çdo vit.

- 1 Tërhiqeni pak nga para pllakën e komandimit (1) dhe kthejeni djathtas (2).





- ✓ Aspiratori i aromave ndalon automatikisht.

- 2 Nxirreni sirtarin me filtrin.





- 3 Hidheni sirtarin me filtrin dhe mbani të gatshëm sirtarin e ri.





243.970.00.1

- 4** Shtyjeni brenda sirtarin, deri sa të dëgjohet që mbajtësi u fiksua.



- 5** Konfirmoni ndërrimin e filtrit:
a) në aplikacionin Geberit Home ose
b) Ktheni pllakën e komandimit brenda një minute majtas (1), më pas djathtas (2), pastaj përsëri majtas (3) dhe shtyjeni lehtë për nga mbrapa (4), derisa të dëgjohet zhurma e mbërthimit.



- ✓ Drita LED pas pllakës së komandimit fiket.

SQ Të dhënat teknike dhe përputhshmëria

Të dhënat teknike

Kategoria e mbrojtjes	III	
Lloji i mbrojtjes	IPX4	
Tensioni i punës	12 V DC	
Konsumi i energjisë	7 W	
Konsumi i energjisë në gatishmëri	≤ 0,5 W	
Teknologjia me valë	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Diapazoni i frekuencave	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Fuqia maksimale në dalje	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Marka Bluetooth® dhe logot e saj janë pronë e Bluetooth SIG, Inc. dhe përdoren nga Geberit me licencë.

Deklarata EU e konformitetit, versioni i thjeshtë

Geberit International AG deklaron që tipi i pajisjes me radiovalë Geberit DuoFresh është në përputhje me direktivën 2014/53/BE.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Hedhja

Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike



Simboli i koshit mbi rrota mbi të cilin është vendosur një kryq do të thotë që pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike nuk lejohen të hidhen te mbetjet normale por duhet të trajtohen si mbetje të veçanta. Përdoruesit fundor janë të detyruar me ligj që për trajtimin e duhur ti kthejnë pajisjet te ofruesit e shërbimeve të trajtimit të mbetjeve, te shitësit ose te Geberit. Shumë shitës të pajisjeve elektrike dhe elektronike janë të detyruar të marrin në dorëzim falas pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike. Për të kryer kthimin te një Geberit duhet që të kontaktoni shoqërinë e shitjeve ose të ofruesit të shërbimeve.

Bateritë e vjetra dhe akumulatorët e vjetër, të cilët nuk janë të përfshirë nga pajisja e vjetër, si dhe llambat, të cilat mund të hiqen të padëmtuara nga pajisja e vjetër, duhet që të shkëputen nga pajisje e vjetër para se të bëhet dorëzimi të një qendër për grumbullimin e mbetjeve.

Nëse në pajisje janë ruajtur të dhëna personale, përdoruesit fundorë janë vetë përgjegjës që ti fshijnë ato para dorëzimit te një qendër për grumbullimin e mbetjeve.

За ваша безбедност

Целна група

Овој документ е наменет за сите корисници на модулот Geberit DuoFresh со автоматско активирање.

Децата и возрасните лица кои не се искусни со користењето, мора да бидат упатени и надгледувани ако е потребно.

Прописна употреба

Вграденото извлекување мизирби е дизајнирано да ги неутрализира непријатните миризби на санитарната керамика.

Ракувањето, грижата и одржувањето смее да се извршуваат само од страна на операторот или корисникот како што е опишано во овие упатства.

Секоја друга употреба се важи за непрописна. Geberit не презема одговорност за последиците од непрописната употреба.

Безбедносни напомени

- Нечистотиите во филтерот може да го загадат воздухот за дишење. За да се исклучат опасности по здравјето и за да се загарантира функционалноста, филтерот мора да се заменува годишно.
- Уредов може да се користи од деца, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или кои немаат доволно искуство и знаења за употребата ако се надгледувани или се упатени безбедно да го користат уредот и да ги разбираат резултирачките опасности. Деца не смеат да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето не смее да се извршува од деца без надзор (според EN 60335-1:2012).
- Не извршувајте измени или дополнителни инсталации.
- Поправките смее да се извршуваат од специјалист со користење оригинални резервни делови и додатоци.

МК


Опис на производот

Со извлекувањето миризби се неутрализираат непријатните миризби од санитарната керамика преку филтер.

Модулот Geberit DuoFresh е опремен со препознавање корисници и светло за ориентирање.

Поставките може да се приспособат со апликацијата Geberit Home.


i Прикажаниот панел за пуштање вода во упатствава соодветствува на типот Sigma20 и се применува за другите компатибилни типови.



Ракување

Започнување на извлекувањето миризби

- Кога ќе се приближите на тоалетот, светлото за ориентирање започнува да свети и започнува извлекувањето миризби.



i Извлекувањето миризби запира автоматски по 2 минути (фабричка поставка).

Како се конфигурира производот со апликацијата Geberit Home

Проверка на компатибилност

За да можете да ја користите апликацијата Geberit целосно, ви треба паметен телефон со тековна верзија на Android или iOS. Ако треба, проверете ги овластувањата (Bluetooth®, одобрување за локација) и потврдете ги.

Преземање на апликацијата Geberit Home

Преземете ја апликацијата Geberit Home во соодветната App-Store бесплатно:

- 1 Отворете ја App-Store на вашиот паметен телефон.
- 2 Внесете „Geberit Home“ во полето за пребарување.
✓ Апликацијата Geberit Home се



прикажува.

- 3 Преземете ја апликацијата.
✓ Апликацијата ќе се преземе и ќе се прикаже на паметниот телефон.

Можете и да го скенирате соодветниот QR-код за да ја преземете апликацијата Geberit Home:

Android:

iOS:






Спарување уред

Предуслов


- Извлекувањето миризби е приклучено на струја.

- 1 Отворете ја апликацијата Geberit Home и изберете да [поставите нов производ].

- 2 Повлечете (1) го панелот за пуштање вода лесно напред и завртете го кон десно (2).



Прочитајте ја Pairing Secret од налепницата во внатрешноста на панелот за пуштање вода и внесете ја во апликацијата кога ќе се побара од вас.



Користење на апликацијата Geberit Home

Апликацијата Geberit Home комуницира преку Bluetooth®-интерфејс со производот Geberit.

Можете да ги извршувате функции и поставките преку апликацијата Geberit Home:

- Поставки
 - Приспособување на светлото за ориентирање
 - Приспособување на извлекувањето миризби
 - Ресетирање на фабричките поставки
- Одржување и нега
 - Замена на филтерот
 - Ажурирање на софтверот и фирмверот
- Корисничка поддршка на Geberit
 - Контактирајте со корисничката поддршка на Geberit

Можете да ги повикувате следниве информации преку апликацијата Geberit Home:

- Упатства за ракување
 - Приказ на упатствата за ракување

Решавање проблеми

Проблем	Причина	Решение
LED-светилката позади панелот за пуштање вода трепка црвено.	Филтерот е потрошен	► Заменете го филтерот. → Видете "Замена на филтерот", страница 183.
Уредот не функционира или само делумно функционира.	Грешка на уредот	► Погледнете ја пораката во апликацијата Geberit Home App. ► Контактирајте со стручно лице.

Одржување

Замена на филтерот

Предуслов

- Се намалува неутрализацијата на миризбите.
- LED-светилката позади панелот за пуштање вода трепка црвено.
- Потсетник во апликацијата Geberit Home.





ВНИМАТЕЛНО

Можни опасности по здравјето

Нечистотиите во филтерот може да го загадат воздухот за дишење.



- Менувајте го филтерот годишно.

- 1 Повлечете (1) го панелот за пуштање вода лесно напред и завртете го кон десно (2).





- ✓ Извлекувањето миризби запира автоматски.

- 2 Извлечете ја фиоката со филтер.





- 3 Исфрлете ја фиоката со филтерот и подгответе нова.





243.970.00.1

- 4** Вметнувајте ја фиоката додека држачот не се вклопи.



- 5** Потврдете ја промената на филтерот:
а) во апликацијата Geberit Home или
б) завртете (1) го панелот за пуштање вода во рок од една минута налево, а потоа надесно (2), потоа повторно налево (3) и лесно притиснете го наназад (4) за да се вклопи.



- ✓ LED-светилката позади панелот за пуштање вода се гаси.

Технички податоци и сообразност

Технички податоци

Класа на заштита	III	
Тип на заштита	IPX4	
Работен напон	12 V DC	
Потрошувачка	7 W	
Потрошувачка во состојба на мирување	≤ 0,5 W	
Безжична технологија	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Уред со краток опсег
Опсег на фреквенции	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Максимална излезна моќност	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Марката Bluetooth® и нејзините логоа се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и се користат со лиценца од Geberit.

Скратена изјава за сообразност на ЕУ

Со ова Geberit International AG изјавува дека типот на безжичен уред Geberit DuoFresh соодветствува на регулативата 2014/53/EU.

Целосниот текст од изјавата за сообразност на ЕУ е достапен на следнава интернет-адреса: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Отстранување

Отстранување електронски и електрични стари уреди



Симболот за прешкртана канта за отпадоци значи дека отпадните електронски и електрични уреди не смее да се исфрлаат со останатиот отпад од домаќинството, туку треба да се отстранат одвоено. Крајните корисници се законски обврзани старите уреди да ги отстранат правилно на јавните точки за собирање таков отпад, со помош на дистрибутерите или да ги вратат на Geberit. Голем број на дистрибутери на електронски и електрични уреди се обврзани да ги земаат назад електронските и електричните стари уреди. За враќањето кај Geberit, контактирајте со одговорните застапници и продавачи.

Старите батерии и акумулатори кои не се вградени во стариот уред, како и лампите што може да се отстранат од стариот уред без да се уништуваат мора да се отстранат од стариот уред пред да се предадат за рециклирање.

Ако лични податоци се зачувани во стариот уред, крајниот корисник е одговорен за тоа да ги избрише.

EL Για την ασφάλειά σας

Που απευθύνονται

Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε όλους τους χρήστες των μονάδων Geberit DuoFresh με αυτόματη ενεργοποίηση.

Τα παιδιά και οι ενήλικες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση πρέπει να ενημερώνονται και ενδεχομένως να επιβλέπονται.

Ενδεδειγμένη χρήση

Η ενσωματωμένη αναρρόφηση οσμών προορίζεται για την αδρανοποίηση δυσάρεστων οσμών από την κεραμική λεκάνη WC.

Ο χειρισμός, η φροντίδα και η επισκευή επιτρέπεται να εκτελούνται από το φορέα εκμετάλλευσης ή το χρήστη μόνο στο βαθμό που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη. Η Geberit δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες από μη ενδεδειγμένη χρήση.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Ακαθαρσίες στο φίλτρο μπορούν να οδηγήσουν στην επιβάρυνση του εισπνεόμενου αέρα. Για να αποκλείεται διακινδύνευση της υγείας και για να διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα, το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται ετησίως.
- Η χρήση της παρούσας συσκευής είναι δυνατή από παιδιά καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς προκύπτοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη (κατά EN 60335-1:2012).
- Μην εκτελείτε μετατροπές ή πρόσθετες εγκαταστάσεις.
- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο με γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα από έναν ειδικευμένο τεχνικό.

Περιγραφή προϊόντος

Η αναρρόφηση οσμών αδρανοποιεί τις δυσάρεστες οσμές στην κεραμική λεκάνη WC μέσω ενός φίλτρου.

Η μονάδα Geberit DuoFresh εξοπλίζεται με ανίχνευση χρήστη και φως προσανατολισμού.

Η προσαρμογή των ρυθμίσεων μπορεί να γίνεται με την εφαρμογή Geberit Home.


i Το πλακίδιο ενεργοποίησης που εμφανίζεται στις παρούσες οδηγίες αντιστοιχεί στον τύπο Sigma20 και ισχύει αντίστοιχα και για άλλους συμβατούς τύπους.



Χειρισμός

Εκκίνηση της αναρρόφησης οσμών

- Κατά την προσέγγιση στο WC ανάβει το φως προσανατολισμού και εκκινείται η αναρρόφηση οσμών.



i Η αναρρόφηση οσμών σταματά αυτόματα μετά από περ. 2 λεπτά (εργοστασιακή ρύθμιση).

Για να διαμορφώσετε το προϊόν με την εφαρμογή Geberit Home

Έλεγχος συμβατότητας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Geberit στο μέγιστο βαθμό, χρειάζεστε ένα smartphone με τρέχουσα έκδοση Android ή iOS. Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τα δικαιώματα (Bluetooth®, έγκριση τοποθεσίας) και επιβεβαιώστε τα.

ΕΛ Κατεβάστε την εφαρμογή Geberit Home

Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Geberit Home από το αντίστοιχο App-Store:

- 1 Ανοίξτε το App-Store στο smartphone σας.
- 2 Πληκτρολογήστε "Geberit Home" στο πλαίσιο αναζήτησης.
 - ✓ Η εφαρμογή Geberit Home



εμφανίζεται.

- 3 Κατεβάστε την εφαρμογή.
 - ✓ Η εφαρμογή κατεβαίνει και εμφανίζεται στο smartphone σας.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον αντίστοιχο κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Geberit Home:

Android:

iOS:






Σύζευξη συσκευής

Προϋπόθεση


- Η μονάδα αναρρόφησης οσμών είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Geberit Home και επιλέξτε [Διαμόρφωση νέου προϊόντος].

- 2 Τραβήξτε ελαφρώς προς τα εμπρός το πλακίδιο ενεργοποίησης (1) και μετακινήστε προς τα δεξιά (2).



- 3** Διαβάστε τον κωδικό Pairing Secret του αυτοκόλλητου στο εσωτερικό της πλακέτας και εάν ζητηθεί πληκτρολογήστε τον στο πεδίο καταχώρισης της εφαρμογής.



Χρήση της εφαρμογής Geberit Home

Η εφαρμογή Geberit Home επικοινωνεί μέσω μιας διεπαφής Bluetooth® με το προϊόν Geberit.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής Geberit Home:

- Ρυθμίσεις
 - Προσαρμογή φωτός προσανατολισμού
 - Προσαρμογή αναρρόφησης οσμών
 - Επαναφορά στην εργοστασιακή ρύθμιση
- Συντήρηση και φροντίδα
 - Αντικατάσταση φίλτρου
 - Εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού, ενημέρωσης υλικολογισμικού
- Εξυπηρέτηση πελατών Geberit
 - Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Geberit

Μέσω της εφαρμογής Geberit Home έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

- Εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού
 - Εμφάνιση εγχειριδίου οδηγιών χειρισμού

Αντιμετώπιση βλαβών

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η ενδεικτική λυχνία πίσω από το πλακίδιο ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	Φίλτρο φθαρμένο	► Αντικαταστήστε το φίλτρο. → Βλέπε "Αντικατάσταση φίλτρου", σελίδα 190.
Η συσκευή δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά εν μέρει.	Σφάλμα συσκευής	► Προσέξτε το μήνυμα στην εφαρμογή Geberit Home. ► Επικοινωνήστε με ειδικευμένο τεχνικό.

Αντικατάσταση φίλτρου

Προϋπόθεση

- Η αδρανοποίηση των οσμών υποχρεώνει.
- Η ενδεικτική λυχνία πίσω από το πλακίδιο ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
- Προτροπή στην εφαρμογή Geberit Home.





ΠΡΟΣΟΧΗ

Πιθανός κίνδυνος για την υγεία

Ακαθαρσίες στο φίλτρο μπορούν να οδηγήσουν στην επιβάρυνση του εισπνεόμενου αέρα.



- Αντικαθιστάτε το φίλτρο ετησίως.

- 1 Τραβήξτε ελαφρώς προς τα εμπρός το πλακίδιο ενεργοποίησης (1) και μετακινήστε προς τα δεξιά (2).





- ✓ Η αναρρόφηση οσμών σταματά αυτόματα.

- 2 Τραβήξτε έξω το συρτάρι με φίλτρο.





- 3 Απορρίψτε το συρτάρι με φίλτρο και έχετε πρόχειρο ένα νέο συρτάρι.





243.970.00.1

- 4** Εισαγάγετε το συρτάρι μέχρι να γίνει αισθητό ότι ασφάλισε η βάση.



- 5** Επιβεβαίωση αλλαγής φίλτρου:
α) στην εφαρμογή Geberit Home ή
β) μετακινήστε μέσα σε ένα λεπτό το πλακίδιο ενεργοποίησης προς τα αριστερά (1), στη συνέχεια προς τα δεξιά (2), έπειτα ξανά προς τα αριστερά (3) και ελαφρώς προς τα πίσω (4), ώσπου να γίνει αισθητό ότι ασφάλισε.



- ✓ Η ενδεικτική λυχνία πίσω από το πλακίδιο ενεργοποίησης σβήνει.

Τεχνικά δεδομένα και συμμόρφωση

Τεχνικά δεδομένα

Κατηγορία προστασίας	III
Τύπος προστασίας	IPX4
Τάση λειτουργίας	12 V DC
Κατανάλωση ισχύος	7 W

Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή	≤ 0,5 W	
Τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Περιοχή συχνοτήτων	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Η μάρκα Bluetooth® και τα λογότυπά της αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται από την Geberit κατόπιν αδείας.

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα η Geberit International AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Geberit DuoFresh πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Απόρριψη

Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων στους τροχούς σημαίνει ότι οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Οι τελικοί χρήστες είναι νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέφουν τις παλιές συσκευές σε δημόσιες εταιρείες απόρριψης, διανομείς ή στον Geberit για τη σωστή απόρριψη. Πολλοί διανομείς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν δωρεάν τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Για την επιστροφή στον Geberit επικοινωνήστε με την αρμόδια εταιρεία πωλήσεων ή εξυπηρέτησης.

Οι παλιές μπαταρίες και οι παλιοί συσσωρευτές, που δεν είναι ενσωματωμένοι στις παλιές συσκευές, καθώς και οι λαμπτήρες που μπορούν να αφαιρεθούν από τις παλιές συσκευές χωρίς την πρόκληση ζημιών, πρέπει να διαχωρίζονται από τις παλιές συσκευές προτού παραδοθούν στο σημείο απόρριψης.

Εάν στην παλιά συσκευή έχουν αποθηκευτεί προσωπικά δεδομένα, οι τελικοί χρήστες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαγραφή τους προτού παραδώσουν την παλιά συσκευή σε ένα σημείο απόρριψης.

Kendi güvenliğiniz için

Hedef grup

Bu belge, otomatik tetikleme özelliğine sahip Geberit DuoFresh modülü kullanıcılarına yöneliktir.

Bunun kullanımı konusunda deneyimi olmayan çocuklar ve yetişkinlere rehberlik edilmeli ve gereği halinde gözetim altında tutulmalıdır.

Amacına uygun kullanım

Bütünleşik koku emme özelliği klozet seramiğindeki hoş olmayan kokuları nötralize etmek için öngörülmüştür.

Kullanım, temizlik, servis ve onarım, operatör veya kullanıcı tarafından yalnızca bu kılavuzda tanımlandığı gibi gerçekleştirilebilir.

Bunun dışındaki her türlü kullanım amaca aykırıdır. Geberit, amacına uygun olmayan kullanımdan doğan sonuçlarda sorumluluk kabul etmez.

Güvenlik bilgileri

- Filtre sepetindeki kirlenmeler solunum havasının kirlenmesine yol açabilir. Sağlık tehlikelerini önlemek ve tam işlevselliği güvenceye almak için filtre sepetinin yıllık olarak değiştirilmesi gerekir.
- Bu cihaz çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan ya da bir deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak gözetim altındayken veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmeleri ve bundan doğabilecek riskleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır (EN 60335-1:2012 uyarınca).
- Ürün üzerinde değişiklik ya da ek kurulum yapmayınız.
- Tamir işleri yalnızca, orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanılarak bir uzman tarafından yapılmalıdır.


TR Ürün açıklaması

Hava temizleme özelliği klozet seramiğindeki hoş olmayan kokuları bir filtre sepeti aracılığıyla nötr hale getirir.

Geberit DuoFresh modülü, kullanıcı algılama ve rehber ışık özellikleri ile donatılmıştır.

Geberit Home uygulaması ile ihtiyaca göre ayarlamalar yapılabilir.


i Bu kılavuzda gösterilen kumanda kapağı, Sigma20 türüne uygundur ve uyumlu diğer türler için de aynı şekilde geçerlidir.



Kullanım

Koku emmenin başlatılması

- Klozete yaklaşıldığında rehber ışık yanmaya başlar ve koku emme özelliği çalışır.



i Koku emme işlemi yaklaşık 2 dakika sonra otomatik olarak durur (fabrika ayarı).

Ürünün Geberit Home uygulaması ile yapılandırılması

Uyumluluğu Kontrol Etme

Geberit uygulamasını tam kapsamıyla kullanabilmeniz için güncel Android veya iOS versiyonuna sahip bir akıllı telefona ihtiyacınız vardır. Gerekirse izinleri kontrol edin (Bluetooth®, konum izni) ve bunları onaylayın.

Geberit Home App'i İndirme

Geberit Home uygulamasını App-Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz:

1 Akıllı telefonunuzda App-Store'u açın.

2 Arama alanına "Geberit Home" yazın.
✓ Geberit Home uygulaması



gösterilecektir.

3 Uygulamayı indirin.
✓ Uygulama indirilip akıllı telefonunuzda gösterilecektir.

Geberit Home uygulamasını indirmek için ilgili QR kodunu da okutabilirsiniz:

Android:

iOS:






Cihazı eşleştirme

Koşul


– Koku emme birimi güç ünitesine bağlı.

1 Geberit Home uygulamasını açın ve [Yeni ürünü ayarla]'yı seçin.

2 Kumanda kapağını hafifçe öne doğru çekin (1) ve sağa doğru döndürün (2).



Kumanda kapağının içindeki etikette yazan eşleştirme şifresini okuyun ve sizden istendiğinde bu şifreyi uygulamadaki giriş alanına yazın.



Geberit Home uygulamasını kullanma

Geberit Home uygulaması Bluetooth® arabirimi üzerinden Geberit ürünü ile iletişim kurar.

Geberit Home uygulaması üzerinden aşağıdaki fonksiyonları ve ayarları uygulayabilirsiniz:

- Ayarlar
 - Rehber ışık ayarı
 - Koku emme ayarı
 - Fabrika ayarının yeniden yüklenmesi
- Bakım ve temizlik
 - Filtre sepetinin değiştirilmesi
 - Yazılım güncellemesin gerçekleştirilmesi, ürün yazılımının güncellenmesi
- Geberit teknik servisi
 - Geberit teknik servisi ile iletişim kurma

Geberit Home uygulaması üzerinden aşağıdaki bilgilere erişilebilir:

- Kullanım kılavuzu
 - Kullanım kılavuzunu gösterme

Arızaların giderilmesi

Arıza	Sebep	Arızanın giderilmesi
Kumanda kapağının arkasındaki LED kırmızı yanıyor.	Filtre sepeti kirli	► Filtre sepetini değiştirin. → Bakınız "Filtre sepetinin değiştirilmesi", sayfa 197.
Alet çalışmıyor veya kısmen doğru çalışmıyor.	Cihaz hatası	► Geberit Home uygulamasındaki bildirim dikkat edin. ► Bir uzman çağırın.

Servis ve onarım

Filtre sepetinin değiştirilmesi

Koşul

- Kokunun nötralizasyonu azalır.
- Kumanda kapağının arkasındaki LED kırmızı yanıyor.
- Geberit Home uygulamasındaki talep.





DİKKAT

Muhtemel sağlık tehlikesi

Filtre sepetindeki kirlenmeler solunum havasının kirlenmesine yol açabilir.



- Filtre sepetini yıllık olarak değiştirin.

- 1 Kumanda kapağını hafifçe öne doğru çekin (1) ve sağa doğru döndürün (2).





- ✓ Koku emme otomatik olarak durur.

- 2 Filtre sepetinin bulunduğu bölmeyi çekip çıkarın.





- 3 Filtre sepetinin bulunduğu bölmeyi bertaraf edin ve yeni bölmeyi hazırlayın.





243.970.00.1

- 4 Bölmeyi, tutucu hissedilir şekilde yerine oturana kadar itin.



- 5 Filtre değişikliğinin onaylanması:
a) Geberit Home uygulamasından veya
b) kumanda kapağında bir dakika içerisinde sola (1), sonra sağa (2), daha sonra tekrar sola (3) döndürün ve tam olarak yerine oturana kadar arkaya doğru hafifçe bastırın (4).



- ✓ Kumanda kapağının arkasındaki LED yanmıyor.

Teknik veriler ve uygunluk

Teknik veriler

Koruma sınıfı	III	
Koruma türü	IPX4	
Çalışma voltajı	12 V DC	
Güç tüketimi	7 W	
Stand-by konumunda güç tüketimi	≤ 0,5 W	
Radyo teknoloji	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Kısa erişimli cihaz
Frekans aralığı	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maksimum çıkış gücü	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve Geberit tarafından lisansla kullanılmaktadır.

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı

İşbu metinle Geberit International AG, Geberit DuoFresh kablosuz sistem modelinin 2014/53/AB direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Bertaraf

Elektrikli ve elektronik eski aletlerin bertaraf edilmesi



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu simgesi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının artık diğer atıklarla birlikte değil, ayrı şekilde bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelir. Son kullanıcılar yasal olarak eski cihazları, profesyonel şekilde bertaraf edilmesi için kamuya ait atık bertaraf makamlarına, distribütörlere veya Geberit'e iade etmekle yükümlüdür. Çok sayıda elektrikli ve elektronik ekipman distribütörü, eski elektrikli ve elektronik ekipmanları ücretsiz olarak geri almak zorundadır. Geberit'e iade için sorumlu satış veya servis şirketiyle iletişime geçin.

Eski cihazda kullanılıp bitmemiş eski piller ve akümülatörler ile eski cihazdan zarar görmeden çıkarılabilen lambalar, imha noktasına teslim edilmeden önce eski cihazdan çıkarılmalıdır.

Kişisel veriler eski cihazda saklanıyorsa cihazı imha noktasına teslim etmeden önce bu verileri silmek, son kullanıcıların sorumluluğundadır.

Целевая аудитория

Этот документ предназначен для всех пользователей модулей Geberit DuoFresh с автоматическим смывом.

Детей и взрослых, не имеющих опыта использования устройства, следует проинструктировать и при необходимости проконтролировать их действия.

Использование по назначению

Встроенная функция очистки воздуха предназначена для нейтрализации неприятных запахов в керамическом унитазе. Эксплуатация, уход и техническое обслуживание, выполняемые владельцем или пользователем, возможны только согласно соответствующему описанию в данном руководстве.

Любое другое использование считается использованием не по назначению. Компания Geberit не несет ответственности за последствия использования не по назначению.

Указания по технике безопасности

- Загрязнения в фильтре могут привести к загрязнению вдыхаемого воздуха. Для исключения угрозы для здоровья и обеспечения полной функциональности фильтр необходимо менять раз в год.
- Данным прибором могут пользоваться дети и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были ознакомлены с правилами пользования прибором и осознают связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с прибором. Не допускать детей к техническому обслуживанию и очистке прибора, выполняемыми пользователями, не обеспечив соответствующий надзор за ними (согласно стандарту EN 60335-1:2012).
- Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора или устанавливать дополнительные компоненты.
- Ремонтные работы разрешено выполнять только квалифицированному персоналу с использованием оригинальных запасных частей и комплектующих.

Описание изделия

Функция очистки воздуха нейтрализует неприятные запахи в керамическом унитазе с помощью фильтра.

Модуль Geberit DuoFresh оснащен устройством распознавания пользователя и подсветкой.

Задать настройки можно с помощью приложения Geberit Home.



Смывная клавиша, показанная в этом руководстве, соответствует типу Sigma20 и применима аналогично к другим совместимым типам.




Обслуживание

Включение функции очистки воздуха



При приближении пользователя к унитазу включается подсветка, а также активируется очистка воздуха.



Очистка воздуха автоматически выключается по истечении примерно 2 минут (заводская установка).

Процедура конфигурирования изделия с помощью приложения Geberit Home

Проверка совместимости

Для использования приложения Geberit App в полном объеме требуется смартфон со следующим программным обеспечением: При необходимости проверьте разрешения (Bluetooth®, общий доступ к местоположению) и подтвердите их.

Загрузка приложения Geberit Home App

Бесплатно загрузите приложение Geberit Home с соответствующего сайта App-Store:

- 1 Откройте App-Store на своем смартфоне.
- 2 В поле поиска введите «Geberit Home».
 - ✓ Появится приложение
- 3 Загрузите приложение.
 - ✓ Приложение будет загружено и отображено на вашем смартфоне.

Geberit Home.



Для загрузки приложения Geberit Home также можно отсканировать соответствующий QR-код:

Android:

iOS:






Сопряжение прибора

Необходимое условие


- Система очистки воздуха подключена к источнику электропитания.

- 1 Откройте приложение Geberit Home и выберите опцию [Создать новое изделие].

- 2** Немного потяните смывную клавишу на себя (1) и отодвиньте вправо (2).



- 3** Считайте код Pairing Secret с этикетки внутри смывной клавиши и по запросу введите его в соответствующее поле в приложении.



Использование приложения Geberit Home

Приложение Geberit Home взаимодействует по интерфейсу Bluetooth® с изделием Geberit.

Через приложение Geberit Home можно выполнять следующие функции и настройки:

- Настройки
 - Настройка подсветки
 - Настройка очистки воздуха
 - Возврат к заводским установкам
- Уход и техобслуживание
 - Замена фильтра
 - Выполнение обновления программного обеспечения, обновление прошивки
- Сервисная служба Geberit
 - Обращение в сервисную службу Geberit

RU Через приложение Geberit Home можно получить следующую информацию:

- Руководство по обслуживанию
 - Отображение руководства по обслуживанию

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Светодиод за смывной клавишей мигает красным.	Эксплуатационный ресурс фильтра исчерпан	► Заменить фильтр. → См. «Замена фильтра», страница 204.
Прибор не функционирует или некоторые функции работают неправильно.	Ошибка прибора	► Проверить сообщение в приложении Geberit Home. ► Обратиться к квалифицированному персоналу.

Техническое обслуживание

Замена фильтра

Необходимое условие

- Качество нейтрализации запахов ухудшилось.
- Светодиод за смывной клавишей мигает красным.
- Запрос в приложении Geberit Home.





ОСТОРОЖНО

Возможная угроза здоровью
Загрязнения в фильтре могут привести к загрязнению вдыхаемого воздуха.



- Ежегодно заменять фильтр.

- 1** Немного потянуть смывную клавишу на себя (1) и отодвинуть вправо (2).





- ✓ Очистка воздуха автоматически останавливается.

- 2** Вынуть выдвижной блок с фильтром.




- 3** Утилизировать старый выдвижной блок с фильтром и приготовить новый.




243.970.00.1

- 4** Вставить выдвижной блок так, чтобы держатель ощутимо зафиксировался.



- 5** Подтвердить смену фильтра:
а) в приложении Geberit Home или
б) отодвигать смывную клавишу в течение одной минуты влево (1), затем вправо (2), после этого снова влево (3) и немного вдавить (4), пока она ощутимо не зафиксируется.



- ✓ Светодиод за смывной клавишей гаснет.

Технические характеристики и соответствие требованиям

Технические данные

Класс защиты	III
Степень защиты	IPX4
Рабочее напряжение	12 В пост. тока

Потребляемая мощность	7 Вт	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт	
Технология беспроводной связи	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Устройство ближнего действия
Диапазон частоты	2400–2483,5 МГц	24,000–24,250 ГГц
Максимальная выходная мощность	0 дБм	≤ 10 мВт

¹⁾ Товарный знак Bluetooth® и его логотипы являются собственностью Bluetooth SIG, Inc. и используются Geberit по лицензии. 2 / 2

Краткая версия декларации соответствия требованиям ЕС

Настоящим Geberit International AG заявляет, что тип радиооборудования Geberit DuoFresh соответствует Директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС доступен в Интернете по следующему адресу: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Утилизация

Утилизация старого электрического и электронного оборудования



Символ перекрещенного мусорного бака на колесах означает, что отходы электрического и электронного оборудования нельзя выбрасывать вместе с остаточными отходами, а необходимо утилизировать отдельно. Конечные пользователи по закону обязаны сдавать старые приборы в государственные органы по утилизации отходов, дистрибьюторам или Geberit для надлежащей утилизации. Многие дистрибьюторы электрического и электронного оборудования обязаны бесплатно принимать отходы электрического и электронного оборудования обратно. Для возврата Geberit обращайтесь в ответственную торговую или сервисную компанию.

Использованные батарейки и аккумуляторы, извлеченные из старого прибора, а также лампы, которые могут быть удалены из старого прибора без их разрушения, должны быть отделены от старого прибора перед сдачей в пункт утилизации.

Если в старом устройстве хранятся личные данные, конечные пользователи сами несут ответственность за их удаление перед сдачей в пункт утилизации.

Цільова група

Цей документ призначений для всіх користувачів модулів Geberit DuoFresh з автоматичним увімкненням.

Дітей і дорослих, які не мають досвіду використання, потрібно проінструктувати й за потреби наглядати за ними під час застосування.

Використання за призначенням

Убудована система видалення неприємних запахів призначена для усунення неприємних запахів в унітазі.

Експлуатаційник або користувач може експлуатувати, доглядати й підтримувати в справному стані тільки в тому обсязі, який описаний у цій інструкції.

Будь-яке інше використання вважається не за призначенням. Компанія Geberit не несе відповідальності за наслідки використання не за призначенням.

Указівки з техніки безпеки

- Засмічення фільтра може призвести до забруднення повітря. Щоб виключити шкоду здоров'ю й забезпечити роботу всіх функцій, потрібно щорічно замінювати фільтр.
- Цей пристрій можуть використовувати діти й особи з обмеженими фізичними, сенсорними або ментальними здібностями чи з браком відповідного досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані щодо безпечного використання пристрою й розуміють, яку небезпеку це може спричинити. Дітям заборонено гратися з пристроєм. Дітям заборонено виконувати очищення й технічне обслуговування без нагляду (за стандартом EN 60335-1:2012).
- Не змінювати й не дообладнувати виріб.
- Виконувати ремонт дозволено тільки спеціалістам із використанням оригінальних запасних деталей і приладдя.

Опис виробу

Система видалення неприємних запахів нейтралізує неприємні запахи в унітазі за допомогою фільтра.

Модуль Geberit DuoFresh обладнано датчиком присутності користувача й підсвічуванням для орієнтування.

Налаштування можна змінювати за допомогою застосунку Geberit Home.


- i** Зображена в цій інструкції зливна клавіша відповідає типу Sigma20 і підходить також для інших сумісних типів.



Експлуатація

Запуск системи видалення неприємних запахів

- Коли користувач підходить до унітаза, вмикається підсвічування для орієнтування й запускається видалення неприємних запахів.



- i** Воно автоматично припиняється прибл. через 2 хвилини (заводське налаштування).

Конфігурування виробу за допомогою застосунку Geberit Home

Перевірка сумісності

Щоб використовувати застосунок Geberit у повному обсязі, потрібен смартфон з актуальною версією операційної системи Android або iOS. За потреби перевірте дозволи (Bluetooth®, дозвіл на визначення місця розташування) і підтвердьте їх.

Завантаження застосунку Geberit Home

Безкоштовно завантажте застосунок
Geberit Home у відповідному App-Store:

1 Відкрийте App-Store на своєму смартфоні.

2 Введіть «Geberit Home» у полі пошуку.

✓ Відобразиться застосунок



Geberit Home.

3 Завантажте застосунок.
✓ Застосунок завантажиться та з'явиться на вашому смартфоні.

Щоб завантажити застосунок
Geberit Home, ви також можете
зісканувати відповідний QR-код.

Android:

iOS:






Створити пару з пристроєм

Умова


- Система видалення неприємних запахів підключена до електроживлення.

1 Відкрийте застосунок Geberit Home і виберіть [Налаштувати новий виріб].

2 Потягніть змивну клавішу трохи вперед (1) і зсуньте праворуч (2).



- 3** За запитом застосунку введіть у полі введення код для створення пари, указаний на наліпці всередині змивної клавіші.



Використання застосунку Geberit Home

Застосунок Geberit Home обмінюється даними з виробом Geberit за допомогою інтерфейсу Bluetooth®.

За допомогою застосунку Geberit Home можна виконувати такі функції та налаштування:

- Налаштування
 - Налаштування підсвічування для орієнтування
 - Налаштування системи видалення неприємних запахів
 - Відновлення заводських налаштувань
- Технічне обслуговування та догляд
 - Заміна фільтра
 - Оновлення програмного й мікропрограмного забезпечення
- Служба підтримки клієнтів Geberit
 - Зв'язок зі службою підтримки клієнтів Geberit

У застосунку Geberit Home доступна така інформація:

- Інструкція з користування
 - Перегляд інструкції з користування

Усунення несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Світлодіод за змивною клавішею блимає червоним.	Фільтр спрацьований	► Замінити фільтр. → Див. "Заміна фільтра", сторінка 212.
Пристрій не працює або частково працює некоректно.	Помилка пристрою	► Прочитати повідомлення в застосунку Geberit Home. ► Звернутися до спеціаліста.

Заміна фільтра

Умова

- Погіршується нейтралізація запахів.
- Світлодіод за змивною клавішею блимає червоним.
- Вимога в застосунку Geberit Home.





ОБЕРЕЖНО

Можлива небезпека для здоров'я

Засмічення фільтра може призвести до забруднення повітря.



- Замінювати фільтр потрібно щороку.

- 1 Потягти змивну клавішу трохи вперед (1) і повернути праворуч (2).





- ✓ Система видалення неприємних запахів припиняє діяти автоматично.

- 2 Вийняти шухляд з фільтром.




- 3 Утилізувати шухляд з фільтром і підготувати нову.





243.970.00.1

- 4** Засувати шухляду до відчутної фіксації тримача.



- 5** Підтвердити заміну фільтра:
а) у застосунку Geberit Home або
б) протягом однієї хвилини повернути змивну кришку ліворуч (1), потім праворуч (2), знову ліворуч (3) і легко притиснути до відчутної фіксації (4).



- ✓ Світлодіод за змивною кlawішею гасне.

Технічні дані та відповідність

Технічні дані

Клас захисту	III
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	12 В пост. струму
Споживана потужність	7 Вт

Споживана потужність у режимі очікування	≤ 0,5 Вт	
Безпроводна технологія	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Пристрій короткого радіуса дії
Діапазон частоти	2400–2483,5 МГц	24,000–24,250 ГГц
Найбільша вихідна потужність	0 дБм	≤ 10 мВт

2 / 2

¹⁾ Торговельна марка Bluetooth® і її логотипи є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. та використовуються компанією Geberit відповідно до умов наданої ліцензії.

Спрощена декларація про відповідність стандартам ЄС

Компанія Geberit International AG заявляє, що тип радіообладнання Geberit DuoFresh відповідає Директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації про відповідність стандартам ЄС доступний за цією інтернет-адресою: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Утилізація

Утилізація відпрацьованих електричних і електронних приладів



Символ перекресленого контейнера для сміття на коліщатках означає, що відпрацьовані електричні й електронні прилади потрібно утилізувати не як побутові відходи, а окремо. Кінцеві користувачі зобов'язані законом повертати відпрацьовані прилади для належної утилізації у відповідні громадські організації, дистриб'ютору або Geberit. Численні дистриб'ютори електричних і електронних приладів зобов'язані безоплатно приймати відпрацьовані електричні й електронні прилади. Щоб здійснити повернення Geberit, потрібно звернутися до вповноваженої торгової або сервісної компанії.

Перед здачею в пункт утилізації з відпрацьованого приладу потрібно вийняти відпрацьовані батарейки й акумулятори, до яких є доступ, а також лампи, які можна без пошкоджень дістати з відпрацьованого приладу.

Якщо у відпрацьованому приладі збережено персональні дані, кінцевий користувач зобов'язаний самостійно їх видалити перед здачею приладу в пункт утилізації.

为了您的安全

适用对象

本文档针对带自动触发器的 Geberit DuoFresh 模块的所有使用者。
没有使用经验的儿童和成年人必须经指导，必要时在监督下使用。

规定的用途

内置式空气净化装置被指定用于中和陶瓷坐便器中的异味。

只允许由营运商或使用者按照本手册中的说明来进行操作、保养和维护。

任何其他用途一律被视为违规使用。Geberit 对违规使用所造成的后果概不负责。

安全提示

- 过滤网中的污垢可能会污染呼吸空气。为了排除健康危害并确保所有功能完好，必须每年更换过滤网。
- 儿童和生理、感官或智力能力有残障或缺乏经验和知识的人员如在监督或安全使用指导下并且熟知由此可能产生的危险，也可使用本设备。儿童不得将此设备当做玩具玩耍。在没有监督的情况下，儿童不得进行清洁和用户保养（按照 EN 60335-1:2012 标准执行）。
- 请不要对其进行更改或附加安装。
- 只允许专业技术人员用原装备件和配件执行维修工作。


产品说明

空气净化装置通过过滤网消除陶瓷坐便器中的异味。

Geberit DuoFresh 模块配备有人体感应器和方向灯。


设置可以通过 Geberit Home App 进行调整。

i 本手册中所示的操作板对应于型号 Sigma20，相应地也适用于其他兼容型号。



启动空气净化装置

- ▶ 走近坐便器时，方向灯开始发亮并且空气净化装置启动。



i 约 2 分钟后空气净化装置自动停止（出厂设置）。

通过 Geberit Home App 配置您的产品

检查兼容性

为确保您能完整使用 Geberit 应用程序，需要拥有一部装有最新 Android 或 iOS 版本的智能手机。必要时，请检查权限（Bluetooth®、开启定位）并确认。

下载 Geberit Home App

从相应的 App-Store 免费下载 Geberit Home App。

- 1 在您的智能手机上打开 App-Store。
- 2 在搜索栏中输入“Geberit Home”。
✓ 即显示 Geberit Home App。



- 3 下载此应用程序。
✓ 应用程序下载好后显示在您的智能手机上。

您还可以扫描相应的二维码，下载 Geberit Home App：

Android: iOS:



2 / 2




配对设备

前提条件


- 除臭模块已连接电源。

- 1 打开 Geberit Home App，并选择 [设置新产品]。

- 2** 略微向前拉冲水面板 (1) 并向右转动 (2)。



- 3** 读取冲水面板内侧标签上的配对密码，并在提示时将其输入到应用程序的输入栏中。



使用 Geberit Home App

Geberit Home App 通过 Bluetooth® 接口与 Geberit 产品通信。

可通过 Geberit Home App 执行下列功能和设置：

- 设置
 - 调整方向灯
 - 调整除臭模块
 - 复位至出厂设置
- 保养和维护
 - 更换过滤网
 - 进行软件升级，更新固件
- Geberit 售后服务
 - 与 Geberit 售后服务取得联系

可通过 Geberit Home App 调用下列信息：

- 操作指导手册
 - 显示操作指导手册

ZH 排除故障

故障	原因	排除
操作板后的 LED 灯闪红光。	过滤网已用旧	► 更换过滤网。→ 参见"更换过滤网", 页码 218。
设备整体或部分功能运行不正常。	设备故障	► 注意 Geberit Home App 中的信息。 ► 联系专业技术人员。

维护

更换过滤网

前提条件

- 中和异味功能下降。
- 操作板后的 LED 灯闪红光。
- Geberit Home App 中的要求。





小心

可能的健康危害

过滤网中的污垢可能会污染呼吸空气。



- 每年更换一次过滤网。

- 1** 略微向前拉操作板 (1) 并向右转动 (2)。





- ✓ 空气净化装置自动停止。

2 拉出带有过滤网的抽拉盒。





3 废弃处理带有过滤网的抽拉盒并准备新的抽拉盒。





243.970.00.1

4 推入抽拉盒，直到可感觉到支架卡入。



确认更换过滤网：
a) 在 Geberit Home App 中
或
B) 在一分钟内向左转动操作板 (1)，
接着向右转动 (2)，然后重新向左转动
(3) 并略微向后按压 (4)，直到可感觉到卡入。



✓ 操作板后的 LED 灯熄灭。

技术参数和一致性

技术数据

保护等级	III	
保护种类	IPX4	
操作电压	12 V DC	
耗用功率	7 W	
待命耗用功率	≤ 0.5 W	
无线电技术	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	短距离设备
频率范围	2400–2483.5 MHz	24.000–24.250 GHz

最大输出功率	0 dBm	≤ 10 mW
--------	-------	--------------

¹⁾ Bluetooth® 品牌及其标志为 Bluetooth SIG, Inc. 版权所有，Geberit 持有许可证才能使用。

2 / 2

简化的欧盟一致性声明

Geberit International AG 在此声明，无线电设备类型 Geberit DuoFresh 符合指令 2014/53/EU。

欧盟一致性声明的全文可参见以下网址：<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

废弃处理

处理废旧电气和电子设备



车轮上打叉的垃圾桶符号表示不得将废旧电气和电子设备当作普通垃圾处理，而是应将其送去单独处理。法律规定，最终用户有义务将废旧设备送还至公共处理机构、经销商或 Geberit 处进行专业处理。广大电气和电子设备经销商有义务免费回收废旧电气和电子设备。如需送还至 Geberit 处，应与负责的销售或售后服务公司取得联系。

未封锁在废旧设备中的旧电池、以及能够完好无损地从废旧设备中取出的灯具，应先从废旧设备上脱开，然后再交给处理机构。

如果废旧设备中保存有个人信息，则最终用户应自行负责在交给处理机构之前将信息删除。

المجموعة المستندة

هذا المستند موجه لجميع مستخدمي وحدات Geberit DuoFresh المزودة بتشغيل أوتوماتيكي. الأطفال والبالغون الذين ليس لديهم سابق معرفة بالاستخدام، يجب إرشادهم وتوجيههم والإشراف عليهم.

الاستخدام طبقاً للوائح

تم تصميم تجهيزات شطف الروائح الكريهة المُدمجة للقيام بمعادلة تأثير الروائح الكريهة في سيراتيك الحمامات. يُسمح للمشغل أو المستخدم بإجراء عمليات التشغيل والصيانة والإصلاح كما تم شرحه في هذا الدليل. وأي استخدام آخر للوحدة لا يعد مطابقاً للمواصفات. ولا تتحمل شركة Geberit أية مسؤولية عن التبعات الناتجة عن الاستخدام غير المطابق للوائح والتعليمات.

إرشادات الأمان

- الاتساخات في الفلتر يمكن أن تؤدي إلى تلوث هواء التنفس. منعاً لوقوع مخاطر صحية وضماناً لتحقيق الأداء الوظيفي الكامل فيجب تغيير الفلتر سنوياً.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال، وكذلك من قبل الأشخاص الذين يعانون من تدهور في القدرات النفسية أو الحسية أو الذهنية أو نقص الخبرات والمعرفة، فقط إذا كانوا تحت المراقبة اللازمة أو تم إرشادهم على النحو الكافي بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأصبحوا مدركين للمخاطر التي يمكن أن تنجم عنه. لا يُسمح للأطفال بالعبث بالجهاز. لا يُسمح للأطفال بالقيام بأعمال التنظيف والصيانة بدون مراقبة (طبقاً للمواصفة الأوروبية EN 60335-1:2012).
- لا تقم بإجراء أي تغييرات أو عمليات تركيب إضافية.
- لا يُسمح بإجراء الإصلاحات اللازمة إلا على يد عامل فني متخصص وباستخدام قطع الغيار والملحقات التكميلية الأصلية.


مواصفات المنتج

تعمل تجهيزة شفت الروائع الكريبة على معادلة تأثير الروائع الكريبة في سيراميك الحمامات عن طريق فلتر.

تم تجهيز وحدة Geberit وحدة DuoFresh بخاصية التعرف على المستخدم ولمبة توجيه.

يمكن تعديل الإعدادات باستخدام تطبيق Geberit Home.


تتوافق لوحة التشغيل المعروضة في هذا الدليل مع النوع Sigma20 وتتوافق أيضًا من حيث المحتوى مع الأنواع المتوافقة الأخرى.



التشغيل

بدء عملية شفت الروائع الكريبة

عند دخول المرحاض فإن لمبة التوجيه تبدأ في الإضاءة، ومن ثم تبدأ عملية شفت الروائع الكريبة.



بعد مرور دقيقتين تقريبًا، تتوقف عملية شفت الروائع الكريبة أو توماتيكيا (وضع ضبط المصنع).






لذلك قم بتكوين المنتج باستخدام تطبيق Geberit Home

التحقق من التوافق

لكي تتمكن من الاستفادة من تطبيق Geberit App بشكل كامل، فأنت بحاجة إلى هاتف ذكي بإصدار iOS أو Android حديث. إذا لزم الأمر، تحقق من الأذونات (Bluetooth®، مشاركة الموقع) وقم بتأكيدها.

اسحب لوحة التشغيل قليلاً نحو الأمام
(1) وقم بتحريكها نحو اليمين (2).



قم بتنزيل تطبيق Geberit Home

قم بتنزيل تطبيق Geberit Home مجاًاً في
App-Store المعني:

1 افتح App-Store على هاتفك الذكي.

2 أدخل "Geberit Home" في مربع
البحث.

← يعرض تطبيق Geberit Home.



3 قم بتنزيل التطبيق.

← يتم تنزيل التطبيق وعرضه على
هاتفك الذكي.

يمكنك أيضاً مسح رمز الاستجابة السريعة
المعني صوتياً لتنزيل تطبيق Geberit Home:

:iOS

:Android



إقران الجهاز

شروط

– شفت الروائع الكربة متصل بمصدر
الطاقة.

1 افتح تطبيق Geberit Home ، وحدد
[إعداد منتج جديد].


استخدام تطبيق Geberit Home

يتصل تطبيق Geberit Home عبر واجهة Bluetooth® بمنتج Geberit.

يمكنك تنفيذ الوظائف والإعدادات التالية عبر تطبيق Geberit Home:

- الإعدادات
 - ضبط لمبة التوجيه
 - ضبط شفت الروائح الكريهة
 - إعادة الضبط إلى ضبط المصنع
 - الصيانة والإصلاح
 - استبدال الفلتر
 - إجراء تحديث البرامج وتحديث البرامج الثابتة
 - خدمة عملاء Geberit
 - تواصل مع خدمة عملاء Geberit
- يمكنك استدعاء المعلومات التالية عبر تطبيق Geberit Home:
- دليل الاستعمال
 - عرض دليل الاستعمال

اقرأ سر الاقتران بالملصق الموجود داخل لوح التشغيل وأدخله في حقل الإدخال في التطبيق عند مطالبتك بذلك.



التغلب على الأعطال

العطل	السبب	الإصلاح
لمبة LED خلف لوحة التشغيل تومض باللون الأحمر.	الفلتر مُستهلك	◀ استبدال الفلتر. ← انظر "استبدال الفلتر", صفحة 226.
الجهاز لا يعمل أو يعمل بشكل غير صحيح جزئيًا.	عطل في الأجهزة	◀ انتبه إلى الرسالة الموجودة في تطبيق Geberit Home. ◀ قم بالاتصال بعامل فني متخصص.

استبدال الفلتر

شروط



- يتدهور تأثير معادلة الروائح الكربية.
- لمبة LED خلف لوحة التشغيل تومض باللون الأحمر.
- إشعار في تطبيق Geberit Home.

احترس




المخاطر الصحية المحتملة
الانسباخات في الفلتر يمكن أن
تؤدي إلى تلوث هواء التنفس.
استبدل الفلتر سنوياً.



2 اسحب الدرج مع الفلتر للخارج.



1 اسحب لوحة التشغيل قليلاً نحو الأمام
(1) وقم بتحريكها نحو اليمين (2).





3 تخلص من الدرج مع الفلتر وقم بتجيز
درج جديد.





← يتوقف شفت الروائح الكربية
أوتوماتيكياً.

ادفع الدرج للداخل إلى أن يثبت الحامل بشكل محسوس.



تأكيد تغيير الفلتر:
أ) في تطبيق Geberit Home أو

ب) قم بتحريك لوحة التشغيل في غضون دقيقة واحدة نحو اليسار (1)، ثم إلى اليمين (2)، وبعد ذلك إلى اليسار من جديد (3) واضغطها قليلاً نحو الخلف (4) إلى أن تستقر في مكانها بشكل محسوس.



← تنطفئ لمبة LED الموجودة خلف لوحة التشغيل.

البيانات الفنية والمطابقة

البيانات الفنية

الثالثة	درجة الحماية
IPX4	نوع الحماية
12 فولت تيار مستمر	جهد التشغيل
7 واط	استهلاك الطاقة

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	≥ 0.5 واط
التقنية اللاسلكية	'Bluetooth® Low Energy'
نطاق التردد	2400-2483.5 ميغاهرتز
الحد الأقصى لقدرة الخرج	0 ديسيبل ميلي واط
	≥ 10 مللي واط

(1) العلامة التجارية Bluetooth® وشعارات اللوجو الخاصة بها ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG, Inc.
ويتم استخدامها من قبل شركة Geberit بترخيص.

إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا الإعلان، تصرح شركة Geberit International AG أن نوع الأجهزة اللاسلكية Geberit DuoFresh متطابق مع التوجيه EU/2014/53.
النص الكامل لتصريح المطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
<https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

التخلص من النفايات أو المخلفات

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة



رمز حاوية القمامة ذات العجلات التي عليها علامة إكس، تعني أنه يجب عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة مع باقي النفايات، ولكن يجب التخلص منها بشكل منفصل. المستخدم الأخير ملزم قانوناً بإعادة الأجهزة القديمة إلى السلطات العامة للتخلص من النفايات أو الموزعين أو الشركة المصنعة Geberit للتخلص منها بالشكل المناسب. يلتزم العديد من موزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة باستعادة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة مجاناً. للإرجاع إلى الشركة المصنعة Geberit اتصل بشركة التوزيع أو الخدمة المسؤولة.

يجب فصل البطاريات والمراكمات القديمة غير المدمجة بالجهاز القديم وكذلك اللامبات التي يمكن إزالتها من الجهاز القديم دون إتلافها عن الجهاز القديم قبل تسليمها إلى موقع التخلص. إذا تم تخزين بيانات شخصية في الجهاز القديم، فإن ، المستخدم الأخير هو المسؤول عن حذفها قبل تسليمها إلى موقع التخلص.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com