

















Panoramica dei prodotti – Comandi Geberit per WC con azionamento del risciacquo elettronico, senza contatto

Geberit Svizzera, Stato: gennaio 2025

	Sigma80	Sigma10	Sigma10		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tipo 10 Tasto a raggi infrarossi	Tipo 10 Tasto a raggi infrarossi	Tipo 10 Tasto a raggi infrarossi
No. art.											
	116.090.SG.6 / 814 174 116.090.SM.6 / 814 174	115.906.SN.6 / 814 172	115.907.xx.6		115.908.xx.6	115.909.SN.6 / 814 191	115.890.SN.6 / 814 171	115.891.SN.6 / 814 190	115.936.SN.6 / 814 177	115.937.SN.6 / 814 195	115.956.SN.6 / 814 189
Azionamento	Senza contatto manuale / automatico	Senza contatto manuale / automatico	Senza contatto manuale / automatico		Senza contatto manuale / automatico	Senza contatto manuale / automatico	Senza contatto manuale / manuale / automatico	Senza contatto manuale / manuale / automatico	Senza contatto manuale	Senza contatto manuale	Senza contatto manuale
Riconoscimento / comando	Comando a raggi infrarossi	Comando a raggi infrarossi	Comando a raggi infrarossi		Comando a raggi infrarossi						
Alimentazione elettrica	Rete	Rete	Rete		Batteria	Batteria	Rete	Batteria	Rete	Batteria	Rete
Ideale per cassette di risciacquo ad incasso	Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm		Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm	Omega Cassette di risciacquo ad incasso 12 cm
Campo d'impiego											
Da ordinare in aggiunta (è necessaria solo una delle seguenti opzioni)											
115.861.00.6 / 814 198 Set per montaggio grezzo con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento del risciacquo elettronico, 12 V	Alimentazione elettrica in scatola ad incasso esterna	✓	✓	✓				✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	Scatola per presa di corrente per installazione coperta, in un elemento d'installazione Geberit Duofix o Geberit GIS, dietro alla ceramica WC	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>				✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>	
111.919.00.6 Elemento Geberit Duofix per WC sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm e Power & Connect Box	Moduli d'installazione con scatola per presa di corrente per l'installazione coperta dietro la ceramica WC	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>				✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>	
461.323.00.6 Elemento Geberit GIS per WC sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm e Power & Connect Box		✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>				✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>	
Alimentatore di rete											
116.096.00.1 / 814 200 Alimentatore Geberit per Power & Connect Box	Alimentatore di rete per l'installazione in una scatola per presa di corrente e comunicazione nasosta	✓	✓	✓				✓		✓	

✓ Compatibile

<sup>1)</sup> Se la scatola per presa di corrente viene utilizzata per l'installazione coperta, l'alimentatore di rete 116.096.00.1 / 814 200 deve essere ordinato separatamente