

			Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen		Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für drei Waschtischarmaturen, tieferes Becken links		Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für drei Waschtischarmaturen, tieferes Becken rechts		Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für vier Waschtischarmaturen, tieferes Becken links		Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für vier Waschtischarmaturen, tieferes Becken rechts	
			90 cm	90 cm	139 cm	139 cm	139 cm	139 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
Dekorblenden Seite												
Geberit Bambini	431030016	weiß-alpin			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Dekorblende Seite, für Spiel- und Waschlanschaft, höheres Becken	431030226	Varicor blau Nr. 226			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	431030227	Varicor rot Nr. 227			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	431030304	Varicor gelb Nr. 304			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	431030229	Varicor grün Nr. 229			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	431030301	Varicor orange Nr. 301			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Bambini	431020016	weiß-alpin	✓ 1)	✓ 1)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Dekorblende Seite, für Spiel- und Waschlanschaft, tieferes Becken	431020226	Varicor blau Nr. 226	✓ 1)	✓ 1)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	431020227	Varicor rot Nr. 227	✓ 1)	✓ 1)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	431020304	Varicor gelb Nr. 304	✓ 1)	✓ 1)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	431020229	Varicor grün Nr. 229	✓ 1)	✓ 1)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	431020301	Varicor orange Nr. 301	✓ 1)	✓ 1)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen												
Geberit Set												
Montagewinkel für Spiel- und Waschlanschaft, für zwei	521095000		✓	✓								
Geberit Set												
Montagewinkel für Spiel- und Waschlanschaft, für drei	521093000				✓	✓		✓	✓			
Geberit Set												
Montagewinkel für Spiel- und Waschlanschaft, für vier	521092000								✓	✓	✓	✓
Armaturen												
Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer, mehrfarbig	571600000		✓		✓			✓		✓		✓
Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer, farbneutral	116.207.21.1		✓		✓			✓		✓		✓
Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb, mehrfarbig	577660000		✓		✓			✓		✓		✓
Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb, farbneutral	116.209.21.1		✓		✓			✓		✓		✓
Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb, mehrfarbig	577650000		✓		✓			✓		✓		✓

	Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen		Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für drei Waschtischarmaturen, tieferes Becken links			Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für drei Waschtischarmaturen, tieferes Becken rechts		Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für vier Waschtischarmaturen, tieferes Becken links		Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für vier Waschtischarmaturen, tieferes Becken rechts	
	90 cm	90 cm	139 cm	139 cm		139 cm	139 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb, farbneutral 116.208.21.1 	✓		✓			✓		✓		✓	
Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur 599113000 	✓		✓			✓		✓		✓	
Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur 571410000 	✓		✓ ²⁾			✓ ²⁾		✓		✓	
Ablaufgarnituren											
Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Waschbecken und Bidet, Abgang horizontal 151.113.11.1  weiß-alpin	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Nur in Verbindung mit Ablaufventil											
Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken 240.648.00.1 	✓	✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾		✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung 152.050.21.1 	✓	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb 152.005.00.1 	✓	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾

✓ Kompatibel

¹⁾ Bitte 2-fach bestellen

²⁾ Erforderlich bei Verwendung einer Bambini Armatur im höheren Becken in Verbindung mit dem Ablaufventil mit Standrohr

³⁾ Für höheres Becken

⁴⁾ Für tieferes Becken