



ES	Instrucciones de montaje	Página 3	ES
PT	Instruções de montagem	Página 11	PT
SI	Navodila za montažo	Stran 19	SI
HR	Uputa za montažu	Stranica 27	HR
SR	Uputstvo za montažu	Strana 35	SR

Seguridad

Grupo objetivo y cualificación

El producto Geberit sólo debe ser montado por un instalador sanitario formado, observando las instrucciones de montaje y las normas de seguridad.

Normas de seguridad básicas

Para el montaje del producto Geberit deben observarse imprescindiblemente las siguientes normas de seguridad:

- Leer atentamente las instrucciones de montaje, antes de proceder al montaje
- Tener preparadas las instrucciones de montaje durante el montaje para consultarlas
- No instalar ningún producto que presente defectos visibles
- No modificar o transformar el producto sin autorización
- Cuidar de que haya espacio y alumbrado suficientes para el montaje

Normas de seguridad especiales

	PELIGRO Peligro de muerte por descarga eléctrica
	► La instalación eléctrica por cuenta del cliente solo debe ser ejecutada por especialistas autorizados de acuerdo con las normativas locales vigentes.

Aplicación

El AquaClean 4000 solo debe utilizarse como asiento para inodoros cerámicos con cisterna vista o cisterna empotrada.

El AquaClean 4000 no debe instalarse en habitaciones en las que exista riesgo de heladas. La temperatura ambiente mínima es de 10°C.

El AquaClean 4000 no debe funcionar con agua pluvial.

Cualquier otra aplicación no será considerada como uso adecuado. Geberit no se responsabilizará de los daños resultantes.

Significado de los símbolos

Símbolo	Significado
	Señala una situación peligrosa inminente que tiene como consecuencia la muerte o graves lesiones corporales.
	Indica una posible situación peligrosa que puede tener como consecuencia lesiones corporales o daños materiales leves o medios.
	Indica una información importante.
	Prestar una especial atención a este paso.

Contacto

Para información y consultas técnicas, diríjase a la sociedad distribuidora competente de Geberit o consulte en www.geberit.com.

Información técnica

Frecuencia de red	50 / 60	Hz
Tensión nominal	220–240	V c.a.
Longitud del cable de conexión a red	2	m
Clase de protección	I	
Grado de protección	IP x4	
Potencia de entrada en espera / con calefacción conectada	0,45 / 5,8	W
Potencia de entrada	750–900	W
Rango de presión dinámica	0,05–1 (0,5–10)	MPa bar
Caudal	0,9–1,5	l/min
Capacidad del depósito de agua caliente	0,9	l

Instalación


La instalación consta de los siguientes pasos parciales:

- Preparar la conexión al suministro de agua
- Montar el AquaClean 4000 en el inodoro cerámico
- Conectar el AquaClean 4000 a la conexión al suministro de agua

La conexión al suministro de agua para el AquaClean 4000 puede realizarse con una cisterna vista o con una cisterna empotrada.

Prerequisitos

- La conexión eléctrica puesta a tierra está disponible
- La conexión al suministro de agua está disponible
- Se ha comprobado que las medidas del inodoro cerámico son compatibles con el AquaClean 4000 (plantilla modelo 998.425.00.0)



Debe garantizarse un suministro de corriente permanente para utilizar el AquaClean 4000. Por ello, el AquaClean 4000 debe instalarse sin interruptor de desconexión de red preconectado.

Preparar la conexión al suministro de agua en caso de cisterna vista

Según el tipo de conexión al suministro de agua, se necesitará un juego de conexión al suministro de agua. Se dispone de los siguientes juegos de conexión al suministro de agua:

- Conexión al suministro de agua lateral a la izquierda
→ Juego de conexión al suministro de agua estándar incluido
- Conexión al suministro de agua posterior centrada
→ Juego de conexión al suministro de agua nº de art. 115.438.00.1
- Conexión al suministro de agua lateral a la derecha
→ Juego de conexión al suministro de agua nº de art. 240.396.00.1

1

Determinar la posición de la conexión al suministro de agua (lateralmente a la izquierda, atrás en el centro o lateralmente a la derecha)

2

Comprobar si está disponible el correspondiente juego de conexión al suministro de agua

3

Preparación de la conexión al suministro de agua de acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas

Preparación de la conexión al suministro de agua en caso de cisterna empotrada

Según el modelo de cisterna, se necesitará un juego de conexión al suministro de agua. Se dispone de los siguientes juegos de conexión al suministro de agua:

- Cisterna empotrada UP300 / UP320 con tubo de protección
→ Juego de conexión al suministro de agua nº de art. 249.801.00.1
- Cisterna empotrada UP200 Altura del elemento 82 cm con tubo de protección
→ Juego de conexión al suministro de agua nº de art. 240.634.00.1
- Cisterna empotrada UP200 Altura del elemento 98 cm con tubo de protección
→ Juego de conexión al suministro de agua nº de art. 240.635.00.1

En caso de conexión externa, se dispone del siguiente juego de conexión al suministro de agua:


- Juego de conexión al suministro de agua convencional nº de art. 242.553.00.1

1

Comprobar si la cisterna empotrada ya lleva instalado un tubo de protección



El adhesivo encima de la tapa de protección debajo del pulsador indica si la cisterna empotrada lleva instalado un tubo de protección. Si la cisterna no lleva ningún tubo de protección premontado, la conexión al suministro de agua podrá realizarse de forma visible sobre baldosas / revoque, o con una conexión externa.




Wasseranschluss für Geberit AquaClean ist vorbereitet.
Le fourreau permettant le raccordement en eau du Geberit AquaClean est prémonté.
L'alloggiamento idrico per Geberit AquaClean è già preparato.
Wateraansluiting voor Geberit AquaClean reeds voorbereid.
Prepared water connection for Geberit AquaClean.
964.010.00.0


- 2** Comprobar qué cisterna empotrada está disponible y con qué altura del elemento
- 3** Comprobar si está preparado el correspondiente juego de conexión al suministro de agua
- 4** Preparar la conexión al suministro de agua de acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas

Montar el AquaClean 4000 en el inodoro cerámico


- 1** Comprobar en qué lado del inodoro cerámico se encuentra la conexión a red
- 2** Comprobar la longitud del cable de conexión a red
- 3** En caso de que deba acortarse el cable de conexión a red, o deba conectarse uno más largo, retirar la tapa de la conexión eléctrica




- 4** De acuerdo con la posición de la conexión a red, colocar el cable de conexión a red hacia la izquierda o derecha en la parte inferior




- 5** Consultar el número de serie en la placa de características y escribirlo en la tarjeta de garantía (A), o despegar la etiqueta con el número de serie del embalaje de la documentación para el cliente final y pegarla a la tarjeta de garantía (B)




- 6** Atornillar el codo de conexión en la válvula




- 7** Colocar los tornillos de fijación




8 Insertar los tornillos de fijación



9 Colocar el AquaClean 4000 con los tornillos de fijación sobre el inodoro cerámico y enroscar las tuercas de mariposa sin apretarlas



10 Alinear el AquaClean 4000 y apretar las tuercas de mariposa con 1,5 - 2,2 Nm



11





Si los niveladores no se hallan dispuestos de forma uniforme en el inodoro cerámico puede dañarse el AquaClean 4000.

Comprobar la posición de los niveladores y cambiarlos, si fuera necesario

Art. 242.174.00.1

2 x 3 mm 2 x 7 mm



Resultado

El AquaClean 4000 está montado en el inodoro cerámico.

Conectar el AquaClean 4000 a la conexión al suministro de agua


Dependiendo de la conexión al suministro de agua en una cisterna empotrada o cisterna vista, el AquaClean 4000 se conecta de una forma o de otra.

Prerequisitos

La conexión al suministro de agua en la cisterna empotrada o cisterna vista está preparada.




En el caso de una cisterna empotrada, el AquaClean 4000 puede conectarse a la llave de escuadra de acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas al juego de conexión al suministro de agua.



En el caso de una cisterna vista, el AquaClean 4000 puede conectarse a la llave de escuadra de acuerdo con los siguientes pasos o siguiendo las instrucciones de instalación adjuntas al juego de conexión al suministro de agua.


1

Cerrar la llave de paso central




2

Medir la conexión al suministro de agua



3

Unir la conexión al suministro de agua al codo de conexión




4

Aflojar el codo de conexión del AquaClean 4000 y girarlo hacia abajo



5 Abrir la llave de paso central




6 Abrir la llave de escuadra y lavar la tubería



7 Volver a cerrar la llave de escuadra, girar el codo de conexión hacia arriba y conectarlo al AquaClean 4000



8 Abrir la llave de escuadra



Resultado

El AquaClean 4000 está conectado a la conexión al suministro de agua.

Proceso de comprobación después del montaje

Comprobar el funcionamiento

Prerequisitos


El AquaClean 4000 está montado en el inodoro cerámico y está conectado a la conexión al suministro de agua.




El AquaClean 4000 no dispone de interruptor de alimentación y se enciende con la conexión a la red eléctrica.

1


Enchufar el enchufe de red


2


Colocar la protección contra salpicaduras sobre el asiento


3


Comprobar el estado del termocalentador: si se enciende el LED de color azul, el termocalentador está encendido


4


Apretar el <Pulsador de la ducha>: El brazo-ducha sale y la ducha arranca


5

Aumentar o reducir la intensidad del chorro de agua pulsando las teclas <+> y <->


6

Esperar 3 minutos, volver a apretar el <Pulsador de la ducha> y comprobar si el agua de la ducha sale a temperatura corporal



Resultado

Todas las funciones se comprobaron correctamente.

Primera puesta en marcha

Para que el AquaClean 4000 esté listo para funcionar

Prerequisitos

Se comprobaron las funciones correctamente.

- 1** Retirar la protección contra salpicaduras



- 2** Limpiar el AquaClean 4000

Resultado

El AquaClean 4000 está listo para funcionar.

Aceptación

Entrega del AquaClean 4000 al cliente

Prerequisitos

El AquaClean 4000 está listo para funcionar.

- 1** Instruir al cliente acerca del manejo
- 2** Explicarle al cliente las indicaciones de servicio técnico y de limpieza
- 3** Entregarle al cliente la documentación para el cliente final
- 4** Cumplimentar junto con el cliente la tarjeta de garantía (documentación para el cliente final) y enviarla a Geberit

Segurança

Grupo alvo e qualificação

Apenas um instalador qualificado está autorizado a instalar o produto Geberit sempre respeitando as instruções de instalação e as regras de segurança.

Instruções básicas de segurança

É imprescindível respeitar as seguintes instruções de segurança para a instalação do produto Geberit:

- Antes da instalação, ler atenciosamente as instruções de instalação
- Durante a instalação, manter as instruções de instalação à disposição para consulta
- Não utilizar produtos que apresentem danos visíveis
- Não modificar ou adaptar o produto
- Cuidar para que haja espaço e iluminação suficientes para a realização da instalação

Instruções especiais de segurança



PERIGO

Perigo de vida provocado por choque eléctrico

- ▶ As instalações eléctricas da competência da empresa construtora apenas devem ser realizadas por técnicos especializados de acordo com as disposições legais locais em vigor.

Aplicação

O sistema AquaClean 4000 apenas deve ser utilizado como acessório em sanitas cerâmicas com autoclismos de exterior ou autoclismos de interior.

O AquaClean 4000 não pode ser instalado em locais onde seja possível a formação de geada. A temperatura ambiente mínima é de 10 °C.

O AquaClean 4000 não pode ser utilizado com água pluvial.

Qualquer aplicação diferente da indicada é considerada incorrecta. A Geberit não assume qualquer responsabilidade por consequentes danos.

Explicação dos símbolos

Símbolo	Significado
	Indica uma situação de perigo iminente que pode causar a morte ou ferimentos graves.
	Indica uma eventual situação de perigo que pode causar ferimentos ligeiros ou de média gravidade ou danos materiais.
	Indica uma informação importante.
	Prestar especial atenção ao passo operacional!

Contacto

Se desejar informações técnicas ou realizar consultas, dirija-se à sua sociedade de distribuição Geberit ou consulte www.geberit.com.

Dados técnicos

Frequência da rede	50 / 60	Hz
Tensão nominal	220–240	V AC
Comprimento do cabo de alimentação	2	m
Classe de protecção		I
Tipo de protecção		IP x4
Consumo de energia em standby / com aquecimento ligado	0,45 / 5,8	W
Consumo de potência	750–900	W
Variação de pressão da rede	0,05–1 (0,5–10)	MPa bar)
Caudal	0,9–1,5	l/min
Capacidade volumétrica do termoacumulador	0,9	l

Instalação


A instalação realiza-se com os seguintes passos:

- Preparar a ligação ao abastecimento de água
- Instalar o AquaClean 4000 sobre a sanita cerâmica
- Ligar o AquaClean 4000 à ligação ao abastecimento de água

No AquaClean 4000 é possível estabelecer a ligação ao abastecimento de água através de um autoclismo de exterior ou um autoclismo de interior.

Pré-requisitos

- Ligação eléctrica com ligação à terra disponível
- Ligação ao abastecimento de água disponível
- Foi verificada a aplicabilidade das dimensões da sanita cerâmica com o AquaClean 4000 (gabarito de ensaio 998.425.00.0)



O AquaClean 4000 necessita de uma alimentação de corrente permanente. Por isso, o AquaClean 4000 deve ser instalado sem interruptor de rede conectado a montante.

Preparar a ligação ao abastecimento de água com autoclismo de exterior

Dependendo do tipo de ligação ao abastecimento de água, é preciso usar um conjunto de ligação ao abastecimento de água. Estão disponíveis os seguintes conjuntos de ligação ao abastecimento de água:

- Ligação ao abastecimento de água no lado esquerdo
→ Conjunto de ligação standard, incluindo
- Ligação ao abastecimento de água na parte de trás, ao centro
→ Conjunto de ligação ao abastecimento de água - Referência 115.438.00.1
- Ligação ao abastecimento de água, lado direito
→ Conjunto de ligação ao abastecimento de água - Referência 240.396.00.1

1

Verificar o posicionamento da ligação ao abastecimento de água (lateralmente à esquerda, atrás ao centro ou lateralmente à direita)

2

Verificar se existe um conjunto apropriado de ligação ao abastecimento de água

3

Preparar a ligação ao abastecimento de água de acordo com as instruções de instalação em anexo

Preparar a ligação ao abastecimento de água com autoclismo de interior

Dependendo do modelo do autoclismo, é preciso usar um conjunto de ligação ao abastecimento de água. Estão disponíveis os seguintes conjuntos de ligação ao abastecimento de água:

- UP300 / UP320 Autoclismo de interior com tubo para cabos eléctricos
→ Conjunto de ligação ao abastecimento de água - Referência 249.801.00.1
- Autoclismo de interior UP200 altura da estrutura 82 cm com tubo para cabos eléctricos
→ Conjunto de ligação ao abastecimento de água - Referência 240.634.00.1
- Autoclismo de interior UP200 altura da estrutura 98 cm com tubo para cabos eléctricos
→ Conjunto de ligação ao abastecimento de água - Referência 240.635.00.1

Para uma ligação externa, tem à disposição o seguinte conjunto de ligação ao abastecimento de água:



- Conjunto convencional de ligação ao abastecimento de água - Referência 242.553.00.1

1

Verificar se o autoclismo de interior já dispõe de tubo para cabos eléctricos




O autocolante na placa de protecção localizado por baixo da placa de comando da descarga indica se o autoclismo de interior possui um tubo para cabos eléctricos. Se o autoclismo de exterior não tiver um tubo para cabos eléctricos pré-montado, é possível estabelecer a ligação ao abastecimento de água de forma visível sobre os azulejos / reboco ou através de uma ligação externa.




- 2** Verificar qual o autoclismo de interior existente e qual a altura da estrutura
- 3** Verificar se existe um conjunto apropriado de ligação ao abastecimento de água
- 4** Preparar a ligação ao abastecimento de água de acordo com as instruções de instalação em anexo

Instalar o AquaClean 4000 sobre a sanita cerâmica


- 1** Verificar de que lado da sanita cerâmica se encontra a ligação à corrente eléctrica
- 2** Verificar o comprimento do cabo de ligação à electricidade
- 3** Se o cabo de ligação à electricidade tiver de ser encurtado ou se for necessário ligar um cabo maior, retirar a tampa da ligação eléctrica




- 4** De acordo com a posição da ligação à corrente eléctrica, conduzir o cabo de ligação à electricidade pelo lado inferior para a esquerda ou para a direita




- 5** Ler o número de série na placa de especificações e registar no certificado de garantia (A) ou retirar o autocolante com o número de série da embalagem com a documentação para o cliente final e colar no certificado de garantia (B)




- 6** Apertar firmemente a curva de ligação na válvula




- 7** Posicionar os parafusos de fixação




8 Introduzir os parafusos de fixação



9 Colocar o AquaClean 4000 com os parafusos de fixação sobre a sanita cerâmica e apertar ligeiramente as porcas de orelhas



10 Alinhar o AquaClean 4000 e apertar as porcas de orelhas com 1,5 - 2,2 Nm



11





Se os dispositivos de compensação não estiverem posicionados uniformemente na sanita cerâmica, o AquaClean 4000 pode ficar danificado.

Verificar o posicionamento dos dispositivos de compensação e substituir, caso necessário

Art. 242.174.00.1

2 x 3 mm 2 x 7 mm



Resultado

AquaClean 4000 está montado na sanita cerâmica.

Ligar o AquaClean 4000 à ligação de abastecimento de água


O AquaClean 4000 é ligado ao autoclismo de interior ou ao autoclismo de exterior de acordo com o tipo de ligação ao abastecimento de água.

Pré-requisitos

A ligação ao abastecimento de água do autoclismo de interior ou autoclismo de exterior está montada.




Num autoclismo de interior, é possível conectar o AquaClean 4000 à válvula angular de interrupção de acordo com as instruções de instalação que se encontram anexadas ao conjunto de ligação ao abastecimento de água.



Num autoclismo exterior, é possível conectar o AquaClean 4000 à válvula angular de interrupção seguindo os seguintes passos ou conforme as instruções de instalação que se encontram anexadas ao conjunto de ligação ao abastecimento de água.


1

Fechar a válvula de corte




2

Medir a ligação ao abastecimento de água



3



Conectar a ligação ao abastecimento de água à curva de ligação



4

Soltar a curva de ligação do AquaClean 4000 e rodar para baixo



5 Abrir a válvula de corte**6** Abrir a válvula angular de interrupção e lavar a tubagem**7** Voltar a fechar a válvula angular de interrupção, rodar a curva de ligação para cima e ligar ao AquaClean 4000**8** Abrir a válvula angular de interrupção**Resultado**

O AquaClean 4000 está conectado com a ligação ao abastecimento de água.

Verificação após a instalação

Verificar o funcionamento

Pré-requisitos


O AquaClean 4000 está montado sobre a sanita cerâmica e ligado à ligação ao abastecimento de água.



O AquaClean 4000 não dispõe de um interruptor de rede, ficando ligado à rede de alimentação eléctrica após a ligação.


1

Introduzir a ficha de rede na tomada




2

Colocar a protecção contra respingos sobre a base da tampa da sanita




3

Verificar o estado do termoacumulador: LED acende azul, termoacumulador está ligado




4

Premir a <tecla do jacto de água>: O braço telescópico com chuveiro desloca-se para fora e o jacto é accionado




5

Elevar e / ou reduzir a intensidade do jacto de água premindo as teclas <+> e <->



6

Auardar 3 minutos, premir novamente a <tecla do jacto de água> e verificar se a água do chuveiro está à temperatura do corpo



Resultado

Todas as funções foram testadas com êxito.

Primeira colocação em funcionamento

Deixar o AquaClean 4000 operacional

Pré-requisitos

As funções foram testadas com êxito.

- 1** Remover a protecção contra respingos



- 2** Limpar o AquaClean 4000

Resultado

O AquaClean 4000 está operacional.

Recepção

Entregar o AquaClean 4000 ao cliente

Pré-requisitos

O AquaClean 4000 está operacional.

- 1** Instruir o cliente sobre o comando
- 2** Explicar as instruções de serviço e de limpeza ao cliente
- 3** Entregar ao cliente a documentação para o cliente final
- 4** Preencher o certificado de garantia em conjunto com o cliente (documentação para cliente final) e remeter para a Geberit

Varnost

Ciljna skupina in usposobljenost

Geberitov izdelek sme namestiti le usposobljen vodovodni inštalater s pomočjo navodil za montažo in varnostnih določil.

Osnovna varnostna navodila

Pri montaži izdelkov Geberit je obvezno potrebno upoštevati naslednja varnostna navodila:

- Pred montažo skrbno preberite navodila za montažo
- Med montažo naj bodo navodila za montažo vedno pri roki
- Ne vstavljamte izdelkov, ki imajo vidne pomanjkljivosti
- Izdelka ne spreminjaite na lastno pest
- Pri montaži naj bo dovolj prostora in svetlobe

Posebna varnostna navodila



NEVARNOST

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara

- ▶ Elektroinštalacijo, izvedeno na mestu samem, smejo izvesti le avtorizirani strokovnjaki v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.

Uporaba

AquaClean 4000 ni dovoljeno uporabljati kot nastavek za WC keramiko z NO ali PO splakovalnikom.

Prostori, kjer obstaja možnost zmrzovanja, niso primerni za namestitev AquaClean 4000. Minimalna temperatura okolja znaša 10 °C.

Delovanje AquaClean 4000 z uporabo meteorne vode ni dovoljeno.

Uporaba v druge namene ali v namene, ki presegajo namembnost, ni v skladu z določili. Podjetje Geberit ne prevzema jamstva za škodo, ki bi nastala zaradi tega.

Pojasnilo simbolov

Simbol	Pomen
	Opozarja na neposredno nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.
	Opozarja na možno nevarnost, ki lahko povzroči lažje ali srednje telesne poškodbe ali materialno škodo.
	Opozarja na pomembno informacijo.
	Posebej pozorni bodite na korak delovanja!

Stik

Z vprašanji in za dodatne tehnične informacije se obrnite na pristojno družbo podjetja Geberit ali obiščite spletno mesto www.geberit.com.

Tehnični podatki

Frekvenca omrežja	50/60 Hz
Nazivna napetost	220–240 V AC
Dolžina napajalnega kabla	2 m
Razred zaščite	I
Stopnja zaščite	IP x4
Poraba energije v stanju pripravljenosti/pri vključenem grelnem elementu	0,45/5,8 W
Poraba moči	750–900 W
Območje vodnega tlaka	0,05–1 MPa (0,5–10 bar)
Količina pretoka	0,9–1,5 l/min
Volumen grelnika vode	0,9 l

Montaža


Montaža je sestavljena iz naslednjih delnih korakov:

- Prilagoditev priključka vode
- Montaža AquaClean 4000 na WC keramiko
- Povezava AquaClean 4000 s priključkom vode

Prikluček vode za AquaClean 4000 lahko povežemo z NO ali PO splakovalnikom.

Predpostavke

- Na voljo je ozemljen električni priključek
- Na voljo je priključek vode
- Mere WC keramike so preverjene na uporabnost v povezavi z AquaClean 4000 (testna šablona 998.425.00.0)



Za AquaClean 4000 mora biti zagotovljen trajen dovod električnega toka. Zato je treba AquaClean 4000 inštalirati brez prostega predvkllopnega omrežnega stikala.

Prilagoditev priključka vode pri NO splakovalnikih

Glede na tip priključka vode je potreben ustrezni set za priključitev vode. Na voljo so naslednji seti za priključitev vode:

- Prikluček vode z leve strani
→ Vključno s standardnim priključnim setom
- Prikluček vode zadaj v sredini
→ Set za priključitev vode št. izd. 115.438.00.1
- Prikluček vode z desne strani
→ Set za priključitev vode št. izd. 240.396.00.1

1

Določite položaj priključka vode (na levi strani, od zadaj na sredini ali na desni strani)

2

Preverite, ali je na voljo ustrezni set za priključitev vode

3

Prikluček vode prilagodite v skladu s priloženimi navodili za montažo

Prilagoditev priključka vode pri PO splakovalnikih

Glede na model splakovalnika je potreben ustrezni set za priključitev vode. Na voljo so naslednji seti za priključitev vode:

- UP300 / UP320 PO splakovalnik s prazno cevjo
→ Set za priključitev vode št. izd. 249.801.00.1
- UP200 PO splakovalnik z višino elementa 82 cm in prazno cevjo
→ Set za priključitev vode št. izd. 240.634.00.1
- UP200 PO splakovalnik z višino elementa 98 cm in prazno cevjo
→ Set za priključitev vode št. izd. 240.635.00.1

Za eksterno priključitev je na voljo naslednji set za priključitev vode:


- Konvencionalni set za priključitev vode štev. artikla 242.553.00.1

1

Preverite, ali imajo PO splakovalniki že vgrajeno prazno cev



Nalepka na zaščitni plošči pod aktivirno tipko prikazuje, ali ima PO splakovalnik vgrajeno prazno cev. Če splakovalnik ne vsebuje predmontirane prazne cevi, lahko priključek vode vidno pritrpite prek ploščic / ometa ali z zunanjim priključkom.




Wasseranschluss für Geberit AquaClean ist vorbereitet.
Le fourreau permettant le raccordement en eau du Geberit AquaClean est prémonté.
L'ancallamento idrico per Geberit AquaClean è già preparato.
Wateraansluiting voor Geberit AquaClean reeds voorbereid.
Prepared water connection for Geberit AquaClean.
964.010.00.0


- 2** Preverite, kateri PO splakovalnik z določeno višino elementa je na voljo
- 3** Preverite, ali je na voljo ustrezni set za priključitev vode
- 4** Priključek vode prilagodite v skladu s priloženimi navodili za montažo

Montaža AquaClean 4000 na WC keramiko


- 1** Preverite, na kateri strani WC keramike se nahaja priključek na omrežje
- 2** Preverjanje dolžine priključnega kabla
- 3** Če morate priključni kabel skrajšati ali potrebujete daljši priključni kabel, odstranite pokrov električnega priključka




- 4** Glede na položaj priključka v omrežje je potrebno omrežni kabel na spodnji strani vstaviti na levo oziroma desno stran




- 5** S tipske tablice odčitajte serijsko številko in jo prenesite na garancijski list (A) ali z embalaže dokumentacije za končnega uporabnika snemite nalepko s serijsko številko in jo nalepite na garancijski list (B)



- 6** Zategnite priključno koleno na ventilu




- 7** Namestite pritrdilne vijke




8

Vstavite pritrdilne vijake




9

AquaClean 4000 s pomočjo pritrdilnih vijakov nastavite na WC keramiko in privijte s pomočjo krilatih matic



10

AquaClean 4000 naravnajte in privijte s pomočjo krilatih matic z 1,5 - 2,2 Nm







11



Če izravnalni blažilni vijaki niso enakomerno prislonjeni na WC keramiko, se AquaClean 4000 lahko poškoduje.

Preverite položaj izravnalnih blažilnih vijakov in po potrebi zamenjajte

Art. 242.174.00.1
2 x 3 mm 2 x 7 mm



Rezultat

AquaClean 4000 je montiran na WC keramiko.

Povezava AquaClean 4000 s priključkom vode


AquaClean 4000 se glede na priključitev vode različno priklopi na PO ali NO splakovalnik.

Predpostavke

Priključek vode na PO ali NO splakovalnik je prilagojen.




Pri uporabi PO splakovalnika lahko AquaClean 4000 povežemo s kotnim ventilom v skladu z navodili za montažo, ki so priložena setu za priključitev vode.



Pri uporabi NO splakovalnika lahko AquaClean 4000 povežemo s kotnim ventilom v skladu z naslednjimi koraki ali z navodili za montažo, ki so priložena setu za priključitev vode.


1

Zaprite centralno pipo za vodo




2

Izmerite priključek vode



3

Povežite priključek vode s priključnim lokom




4

Sprostite priključno koleno z AquaClean 4000 in ga zasukajte navzdol



5 Odprite glavno pipo za vodo




6 Odprite kotni ventil in izperite cevovod



7 Ponovno zaprite kotni ventil, priključno koleno zasukajte navzgor in priključite na AquaClean 4000



8 Odprite kotni ventil



Rezultat

AquaClean 4000 je povezan s priključkom vode.

Postopek preverjanja po končani montaži

Preverjanje funkcij

Predpostavke


AquaClean 4000 je montiran na WC keramiko in povezan s priključkom vode.



AquaClean 4000 nima omrežnega stikala in se samodejno vključi s priključitvijo v električno omrežje.


1

Vstavite vtič




2

Zaščito pred pršenjem položite na sedež




3

Preverite status grelnika vode: Prikaz LED sveti modro, gelnik vode je vključen




4

Pritisnite <gumb za tuš>: tuš ročica se iztegne in tuš začne samodejno delovati




5

Moč pršnega curka se lahko s pritiskom tipk <+> in <-> poveča in zmanjša



6

Počakajte 3 minute, ponovno pritisnite <gumb za tuš> in preverite, ali ima voda iz tuša telesno temperaturo



Rezultat

Vse funkcije so bile uspešno preizkušene.

Prvi zagon

Priprava AquaClean 4000 za uporabo

Predpostavke

Funkcije so bile uspešno preizkušene.

- 1 Odstranite zaščito pred pršenjem



- 2 Očistite AquaClean 4000

Rezultat

AquaClean 4000 je pripravljen za obratovanje.

Prevzem

Izročitev AquaClean 4000 stranki

Predpostavke

AquaClean 4000 je pripravljen za obratovanje.

- 1 Stranki je potrebno podrobno opisati in razložiti način uporabe
- 2 Stranki je potrebno razložiti navodila za servisiranje in čiščenje
- 3 Stranki je potrebno predati vso potrebno dokumentacijo
- 4 S stranko izpolnite garancijski list (dokumentacija za končnega uporabnika) in pošljite podjetju Geberit

Sigurnost

Ciljna skupina i kvalifikacija

Proizvode tvrtke Geberit treba montirati isključivo školovani instalater prema uputama za instaliranje i sigurnosnim odredbama.

Temeljne sigurnosne odredbe

Pri montaži Geberitovih proizvoda obavezno se moraju poštivati sljedeće sigurnosne odredbe:

- Prije montaže pažljivo pročitati upute
- Za vrijeme montaže upute moraju biti pri ruci radi eventualnog konzultiranja
- Ne smiju se upotrebljavati neispravni proizvodi
- Proizvodi se ne smiju na silu mijenjati ili popravljati
- Za montažu se mora osigurati dovoljno mesta i svjetla

Posebne sigurnosne odredbe



OPASNOST

Opasnost od strujnog udara

- ▶ Električne instalacije smiju provesti isključivo ovlaštene stručne osobe sukladno lokalnim propisima.

Primjena

AquaClean 4000 se smije koristiti isključivo kao dio WC keramike s vanjskim ili ugradbenim vodokotlićem.

AquaClean 4000 se ne smije montirati u prostorijama u kojima postoji opasnost od smrzavanja. Minimalna temperatura prostorije mora iznositi 10 °C.

AquaClean 4000 se ne smije upotrebljavati s kišnicom.

Upotreba proizvoda u druge svrhe prelazi granice primjene u skladu s odredbama. Tvrta Geberit ne odgovara za štete nastale takvom upotrebom.

Objašnjenje simbola

Simbol	Značenje
	Upućuje na moguću opasnu situaciju koja može prouzrokovati smrt iki tešku tjelesnu ozljedu.
	Upućuje na moguću opasnu situaciju koja može prouzrokovati lakše ili srednje tjelesne ozljede.
	Upućuje na važnu informaciju.
	Obratite posebnu pozornost na upute za korištenje!

Kontakt

Za tehničke informacije i pitanja obratite se predstavništvu tvrtke Geberit ili posjetite www.geberit.com.

Tehnički podaci

Frekvencija mreže	50 / 60 Hz
Nazivni napon	220–240 V AC
Duljina mrežnog kabela	2 m
Zaštitna klasa	I
Vrsta zaštite	IP x4
Potrošnja snage u stanju pripravnosti / pri uključenom grijanju	0,45 / 5,8 W
Instalirana snaga	750–900 W
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	0,05–1 MPa (0,5–10 bar)
Protok s perlatorom	0,9–1,5 l/min
Zapremina grijачa vode	0,9 l

Montaža


Montaža se sastoji od sljedećih koraka:

- Postavljanje priključka za vodu
- Montiranje uređaja AquaClean 4000 na WC keramiku
- Spajanje uređaja AquaClean 4000 s priključkom za vodu

Priklučak za vodu za AquaClean 4000 može se izvesti iz vanjskog ili ugradbenog vodokotlića.

Pretpostavke

- Postoji uzemljeni električni priključak
- Postoji priključak za vodu
- Provjerite primjenjivost WC keramike s uređajem AquaClean 4000 po težini (testna šablonu 998.425.00.0)



Za uređaj AquaClean 4000 je potrebno osigurati trajno napajanje električnom energijom. AquaClean 4000 stoga treba instalirati bez prethodno uključenog uređaja mrežne sklopke.

Podešavanje priključka za vodu kod vanjskih vodokotlića

Sukladno vrsti priključka za vodu bit će potreban određeni set priključka za vodu. Na raspolaganju stoje sljedeći setovi priključaka za vodu:

- Priklučak za vodu s lijeve strane bočno
→ Uključujući standardni set priključaka
- Priklučak za vodu straga u sredini
→ Set priključka za vodu br. art. 115.438.00.1
- Priklučak za vodu s desne strane bočno
→ Set priključka za vodu br. art. 240.396.00.1

1

Utvrdite položaj priključka za vodu (s lijeve strane bočno, straga u sredini ili s desne strane bočno)

2

Provjerite postoji li odgovarajući set priključaka za vodu

3

Podesite priključak za vodu prema priloženim uputama za montažu

Podešavanje priključka za vodu kod ugradbenog vodokotlića

Sukladno modelu kotlića bit će potreban određeni set priključka za vodu. Na raspolaganju stoje sljedeći setovi priključaka za vodu:

- UP300 / UP320 ugradbeni vodokotlić s praznom cijevi
→ Set priključka za vodu br. art. 249.801.00.1
- UP200 ugradbeni vodokotlić visine 82 cm s praznom cijevi
→ Set priključka za vodu br. art. 240.634.00.1
- UP200 ugradbeni vodokotlić visine 98 cm s praznom cijevi
→ Set priključka za vodu br. art. 240.635.00.1

Za vanjski je priključak na raspolaganju sljedeći set priključka vode:


- Set priključka vode, konvencionalni, br. art. 242.553.00.1

1

Provjerite ima li ugradbeni vodokotlić već ugrađenu praznu cijev



Naljepnica na zaštitnoj pločici ispod tipke pokazuje ima li ugradbeni vodokotlić ugrađenu praznu cijev. Ako vodokotlić nema već ugrađenu praznu cijev, priključak za vodu se može uspostaviti vidljivo preko pločica / žbuke ili pomoću vanjskog priključka.




Anbohrmaß:
Cote de perçement:
Misura per la trapanazione:
Boorafstand:
Drilling distance:

Wasseranschluss für Geberit AquaClean ist vorbereitet.
Le fourreau permettant le raccordement en eau du Geberit AquaClean est prémonté.
L'allacciamento idrico per Geberit AquaClean è già preparato.
Wateraansluiting voor Geberit AquaClean reeds voorbereid.
Prepared water connection for Geberit AquaClean.
964.010.00.0


- 2** Provjerite visinu ugradbenog vodokotlića
- 3** Provjeriti je li spreman odgovarajući set priključaka za vodu
- 4** Podesite priključak za vodu prema priloženim uputama za montažu

Montiranje uređaja AquaClean 4000 na WC keramiku


- 1** Provjerite na kojoj se strani WC keramike nalazi mrežni priključak
- 2** Provjeriti duljinu mrežnog kabela
- 3** U slučaju da je potrebno skratiti mrežni kabel ili priključiti duži, potrebno je ukloniti poklopac priključka struje




- 4** Sukladno položaju mrežnog priključka izvedite mrežni kabel na donjoj strani lijevo ili desno




- 5** Očitajte broj serije s označne pločice i prenesite ga na jamstveni list (A) ili odlijepite naljepnicu sa brojem serije s pakiranja isprava namijenjenih krajnjem korisniku i zalijepite je na jamstveni list (B)




- 6** Pričvrstite priključnu cijev u obliku luka vijcima na ventil




- 7** Postavite vijke za pričvršćivanje




8 Umetnите vijke za pričvršćivanje



9 Namjestite AquaClean 4000 s vijcima za pričvršćivanje na WC keramiku i lagano zavijte krilaste matice



10 Točno namjestite AquaClean 4000 i pritegnite krilaste matice jačinom 1,5 - 2,2 Nm





11



Ukoliko podlošci ne leže ravnomjerno na keramičkoj WC školjki, može doći do oštećenja WC-a AquaClean 4000.

Provjerite položaj podložaka i po potrebi ih zamijenite

Art. 242.174.00.1
2 x 3 mm 2 x 7 mm



Rezultat

Uredaj AquaClean 4000 montiran na WC keramiku.

Spajanje uređaja AquaClean 4000 s priključkom za vodu


AquaClean 4000 se, ovisno o priključku za vodu, različito priklučuje na ugradbenom ili vanjskom vodokotliču.

Prepostavke

Podešen je priključak za vodu na vanjskom ili ugradbenom vodokotliču.




Kod ugradbenih vodokotliča AquaClean 4000 se može spojiti s kutnim ventilom u skladu s uputama za montažu priloženim uz set priključka za vodu.



Kod vanjskih vodokotliča AquaClean 4000 se može spojiti s kutnim ventilom u skladu sa sljedećim uputama ili uputama za montažu priloženim uz set priključaka za vodu.


1

Zatvorite središnji ventil za vodu




2

Izmjerite priključak za vodu



3

Spojite priključak za vodu s priključnom cijevi u obliku luka




4

Otpustite priključnu cijev u obliku luka s uređaja AquaClean 4000 i zakrenite je prema dolje



5 Otvorite središnji ventil za vodu




6 Otvorite kutni ventil i isperite cijev



7 Ponovno zatvorite kutni ventil, zakrenite priključnu cijev u obliku luka prema gore i priključite je na uređaj AquaClean 4000



8 Otvorite kutni ventil



Rezultat

Uređaj AquaClean 4000 je spojen s priključkom za vodu.

Provjera nakon montaže

Ispitivanje funkcije

Pretpostavke


AquaClean 4000 je montiran na WC keramiku i spojen s priključkom za vodu.



Uredaj AquaClean 4000 nema mrežni prekidač i uključuje se priključivanjem na električnu mrežu.


1

Utaknite mrežni utikač




2

Postavite zaštitu od prskanja na sjedalo




3

Provjera statusa grijanja bojlera: LED dioda svijetli plavo, grijanje bojlera je uključeno




4

Pritisnite <tipku tuša>: iskače cjevčica tuša i aktivira se tuš




5

Povećajte ili smanjite jačinu mlaza tuša pomoću tipki <+> i <->



6

Pričekajte 3 minute, ponovno pritisnite <tipku za tuš> i provjerite je li temperatura vode za tuširanje dovoljno visoka



Rezultat

Sve su funkcije uspješno provjerene.

HR

Prva upotreba

Pripremite uređaj AquaClean 4000 za upotrebu

Pretpostavke

Funkcije su uspješno provjerene.

- 1** Uklonite zaštitu protiv prskanja



- 2** Očistite uređaj AquaClean 4000

Rezultat

AquaClean 4000 je spremam za uporabu.

Prodaja

Isporučite kupcu uređaj AquaClean 4000

Pretpostavke

AquaClean 4000 je spremam za uporabu.

- 1** Objasnite kupcu kako se uređaj upotrebljava
- 2** Objasnite kupcu upute za čišćenje i servisiranje uređaja
- 3** Isporučite kupcu isprave namijenjene krajnjem korisniku
- 4** Ispunite jamstveni list (isprave namijenjene krajnjem korisniku) s kupcem i pošaljite ga tvrtki Geberit

Bezbednost u radu

Ciljna grupa i kvalifikacije

Samo obučen instalater sanitarnih uređaja sme da montira proizvod firme Geberit u skladu sa uputstvom za montažu i merama zaštite.

Geberit ne preuzima odgovornost za neregularnu montažu koju je izvršila nestručna osoba.

Osnovne mere bezbednosti

Prilikom montaže proizvoda firme Geberit voditi računa o sledećim merama bezbednosti:

- Pre montaže pažljivo pročitati uputstvo
- Uputstvo uvek imati kraj sebe prilikom montaže
- Ne montirajte proizvod sa vidljivim nedostacima
- Proizvod se ne sme proizvoljno menjati ili preoblikovati
- Pobrinuti se da prilikom montaže ima dovoljno prostora i svetla

Posebne mere zaštite



OPASNOST

Opasnost od strujnog udara

- ▶ Samo stručno osposobljena osoba sme da izvrši električnu instalaciju u skladu sa lokalnim propisima.

Upotreba

AquaClean 4000 sme da se koristi samo kao umetak WC-šolja sa klasičnim ili uzidnim vodokotlićem.

AquaClean 4000 ne sme da se instalira u prostorijama koje su izložene mrazu. Minimalna temperatura u prostoriji iznosi 10 °C.

AquaClean 4000 ne sme da koristi kišnicu.

Drugacija upotreba smatra se za neprimerenu. Geberit ne snosi odgovornost za štetu koja nastane u takvom slučaju.

Objašnjenje simbola

Simbol	Značenje
	Upozorava na potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla da izazove smrt ili teške telesne povrede.
	Upozorava na potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla da izazove lakše ili srednje teške telesne povrede ili oštećenja materijala.
	Ukazuje na važnu informaciju.
	Obratite posebnu pažnju na ovaj korak!

Kontakt

Tehničke informacije i odgovore na sva pitanja potražite kod ovlašćenog zastupnika firme Geberit ili na internet stranici www.geberit.com.

Tehnički podaci

Mrežna frekvencija	50 / 60 Hz
Mrežni napon	220–240 V AC
Dužina mrežnog kabla	2 m
Bezbednosna klasa	I
Stepen zaštite	IP x4
Potrošnja struje u stanju mirovanja / kada je uključeno grejanje	0,45 / 5,8 W
Nominalna snaga	750–900 W
Opseg protočnog pritiska	0,05–1 MPa (0,5–10 bara)
Obim protoka	0,9–1,5 l/min
Kapacitet bojlera	0,9 l

Montaža


Montaža se sastoji iz sledećih koraka:

- Podešavanje vodovodnog priključka
- Montaža uređaja AquaClean 4000 na WC šolju
- Priključivanje uređaja AquaClean 4000 na vodovod

Priklučak za vodu za AquaClean 4000 može da se proizvede zajedno sa klasičnim i uzidnim vodokotlićem.

Preduslovi

- Postoji uzemljeni električni priključak
- Postoji priključak za vodovod
- Utvrditi da li masa WC-šolje dopušta montažu uređaja AquaClean 4000 (Probni šablon 998.425.00.0)



Potrebito je obezbediti trajno i pouzdano napajanje strujom uređaja AquaClean 4000. AquaClean 4000 zato treba instalirati bez prethodno uključenog mrežnog prekidača.

Podešavanje priključka za vodu na klasičnom vodokotliću

Potreban je set za priključivanje u skladu sa postojećim vodovodnim priključkom. Na raspolaganju stoe sledeći setovi za priključivanje na vodovod:

- Vodovodni priključak bočni, sa leve strane
→ Standardni set za priključivanje uključen
- Vodovodni priključak sa zadnje strane, na sredini
→ Set za priključivanje na vodovod br. art. 115.438.00.1
- Vodovodni priključak bočni, sa desne strane
→ Set za priključivanje na vodovod br. art. 240.396.00.1

1

Utvrditi tačnu poziciju priključka za vodu (bočno na levoj strani, pozadi u sredini ili bočno na desnoj strani)

2

Proveriti da li je na raspolaganju odgovarajući set priključka za vodu

3

Priklučak za vodu podesiti prema priloženom uputstvu za montažu

Podešavanje priključka za vodu na uzidnom vodokotliću

Potreban je set za priključivanje u skladu sa postojećim vodokotlićem. Na raspolaganju stoe sledeći setovi za priključivanje na vodovod:

- UP300 / UP320 uzidni vodokotlić sa praznom cevi
→ Set za priključivanje na vodovod br. art. 249.801.00.1
- UP200 uzidni vodokotlić visok 82 cm sa praznom cevi
→ Set za priključivanje na vodovod br. art. 240.634.00.1
- UP200 uzidni vodokotlić visok 98 cm sa praznom cevi
→ Set za priključivanje na vodovod br. art. 240.635.00.1

Za spoljašnji priključak na raspolaganju je sledeći set za priključak vode:



- Uobičajeni set za priključak vode br. art. 242.553.00.1

1

Proveriti da li je u uzidni vodokotlić već ugrađena prazna cev




Nalepnica na zaštitnoj ploči ispod komandne table pokazuje da li je u vodokotlić ugrađena prazna cev. Ako vodokotlić nema montiranu praznu cev, uređaj se može priključiti na vodovod preko oplate / maltera ili uz pomoć spoljnog priključka.




- 2** Proveriti visinu elemenata uzidnog vodokotlića
- 3** Proveriti da li je na raspolaganju odgovarajući set priključka za vodu
- 4** Priključak za vodu podesiti prema priloženom uputstvu za montažu

Montaža uređaja AquaClean 4000 na WC šolju


- 1** Proveriti na kojoj se strani WC-šolje nalazi mrežni priključak
- 2** Prekontrolisati dužinu mrežnog kabla
- 3** Ukoliko je mrežni kabl skraćen ili ako mora da se priključi duži mrežni kabl, ukloniti poklopac priključka električnog napajanja




- 4** U zavisnosti od položaja mrežnog priključka uvući mrežni kabl za struju odozdo sa leve ili desne strane




- 5** Pronaći serijski broj na identifikacionoj pločici i uneti u garantni list (A) ili skinuti nalepnicu sa serijskim brojem sa pakovanja dokumentacije za krajnjeg korisnika i zlepiti na garantni list (B)




- 6** Pritegnuti priključno koleno na ventil




- 7** Zavrtanj za pričvršćivanje postaviti u pravu poziciju




8 Ubaciti zavrtnje za pričvršćivanje



9 AquaClean 4000 zajedno sa zavrnjima postaviti na WC šolju i blago naviti leptir navrtke



10 Ispraviti AquaClean 4000 i leptir navrtke zategnuti snagom od 1,5 - 2,2 Nm






11



Ako branici za izravnavanje ne naležu ravnomerno na WC šolju, može da dođe do oštećenja uređaja AquaClean 4000.

Proveriti položaj branika za izravnavanje i po potrebi zameniti

Art. 242.174.00.1
2 x 3 mm 2 x 7 mm



Rezultat

AquaClean 4000 je montiran na WC šolju.

Priklučivanje uređaja AquaClean 4000 na vodovod


AquaClean 4000 se u zavisnosti od vodovodnog priključka na različite načine priklučuje na uzidne i klasične vodokotliće.

Preduslovi

Prilagođen priključak za vodu uzidnog ili klasičnog vodokotlića.




Kod uzidnog vodokotlića AquaClean 4000 se može povezati sa zglobnim ventilom prema uputstvu koje je priloženo uz set za priklučivanje na vodovod.



Kod klasičnog vodokotlića AquaClean 4000 se može povezati sa zglobnim ventilom u skladu sa uputstvom koje je priloženo uz set priklučka za vodu ili u sledećih nekoliko koraka.


1

Zatvoriti centralnu slavinu




2

Izmeriti priključak za vodu



3

Priklučak za vodu povezati sa zglobnim dovodom




4

Skinuti priključno kolena sa uređaja AquaClean 4000 i okrenuti na dole



5 Otvoriti centralnu slavinu




6 Otvoriti ugaoni ventil i isprati dovod



7 Ponovo zatvoriti ugaoni ventil, priključno koleno okrenuti na gore i pričvrstiti za AquaClean 4000



8 Otvoriti ugaoni ventil



Rezultat

AquaClean 4000 je priključen na vodovod.

Provera nakon montaže

Proveriti funkcije

Preduslovi


AquaClean 4000 je montiran na WC-šolju i priključen na vodovod.



Uređaj AquaClean 4000 nema svoj mrežni prekidač, tako da je preko priključka uključen u struju.


1

Uključiti mrežni utikač




2

Postaviti zaštitu od prskanja na sedište




3

Proveriti status bojlera: LED indikator svetli plavo, bojler je uključen




4

Pritisnuti dugme <tuš>: Ručica za tuširanje izlazi napolje i tuš počinje sa radom




5

Pritiskom na dugmad <+> i <-> pojačavati i smanjivati jačinu mlaza



6

Sačekati 3 minute, ponovo pritisnuti dugme <tuš> i proveriti da li je voda ugrejana do temperature tela



Rezultat

Sve funkcije su uspešno ispitane.

Puštanje u pogon

Priprema uređaja AquaClean 4000 za rad

Preduslovi

Funkcije su uspešno proverene.

1

Ukloniti štitnik



2

Očistiti uređaj AquaClean 4000

Rezultat

AquaClean 4000 je spreman za rad.

Primopredaja proizvoda

Uređaj AquaClean 4000 predati kupcu

Preduslovi

AquaClean 4000 je spreman za rad.

1

Dati kupcu instrukcije o korišćenju uređaja

2

Objasniti kupcu uputstvo za servisiranje i čišćenje

3

Kupcu predati dokumenta koja mu pripadaju

4

Garantni list ispuniti sa kupcem (dokumentacija za krajnjeg korisnika) i poslati firmi Geberit

GEBERIT

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
www.geberit.com
dokumentation@geberit.com